

Használati útmutató

Kontakt grillezés: Nyissa ki a grillt, és helyezze a fóliát az alsó grill lemezre úgy, hogy a fólia részei másolják a lemez területét (1). Helyezze az ételt a fóliára, zárja le a grillt, és pirítson vagy grillezzen a megszokott módon. **BBQ grillezés:** Helyezze a fóliát mindkét grill lemezre, és készítse el az ételeket a megszokott módon (2). **Jó tipp:** A grillezett ételek könnyű eltávolítása érdekében helyezzen egy fa vágódeszkát, vagy egy alacsony élű tálcát vagy tányért a grill lemezre, és helyezze rá a fóliát a rajta elkészült ételekkel együtt a fólián levő fogantyú segítségével (3).

Figyelmeztetés: A fóliát nem szabad nyílt lángnak kitenni, kizárólag az elektromos PRESIDENT Kontakt grillhez használható. **Tisztítás:** Első használat előtt és minden használat után öblítse le a fóliát folyó víz alatt, mosószer hozzáadásával, és hagyja megszáradni.