

Gratulálunk a Tescoma termék megvásárlásához és köszönjük a márka felé nyilvánított bizalmát. Szükség esetén forduljon az értékesítőjéhez vagy a Tescoma vállalathoz a www.tescoma.com weboldalon keresztül.

Leírás

A PRESTO edény első osztályú rozsdamentes acélból készült, masszív szerkezetének és tökéletes kivitelezésének köszönhetően teljesíti az egészséges, kényelmes és takarékos főzéssel szembeni legnagyobb elvárásokat is.

Az edényt extra erős szendvics aljjal látták el. A tűzhelyről áradó hő egyenletes jut az edény belsejébe, ingadozás nélkül és egyenletesen oszlik el az egész alj felületén. A főzés egyszerűbb, nem kívánatos odaégés nélküli.

A szendvics alj kiváló hőgyűjtő tulajdonságokkal rendelkezik, ennek következtében az edény energiatakarékos. A tűzhelyet már a főzés befejezése előtt kikapcsolhatjuk, a főzési folyamat folytatódik még a tűzhely alacsony teljesítményi fokozatán is. Az edényben hagyott ételek tovább megőrzik hőmérsékletüket.

Az edény ellenálló műanyagból készült ergonomikus fogantyúval és nyéllel ellátott, melyek megfelelő használat esetén nem éghetők. A masszív nemesacél és üveg fedő lehetővé teszi a főzés közbeni teljeskörű ellenőrzést.

A kétoldali tölcserrel ellátott fázekak, serpenyők és lábasok speciális, két különböző méretű nyílású fedővel rendelkeznek, így egyszerű a szűrés. Mindegyik főzőedény mérőskálával ellátott.

A PRESTO edényt úgy alakították ki, hogy megfeleljen az intenzív és hosszútávú használat igényeinek. A külső és belső felületkezelés garantálja az elegáns megjelenést, ugyanúgy mint az egyszerű és gyors tisztítást.

A PRESTO edény minden tűzhelytípuson alkalmazható – gáz, elektromos, üvegkerámia és indukciós.

Főzés a PRESTO edényben

A főzés megkezdésekor állítsa a tűzhelyet a maximális fokozatra, majd folytassa a főzést a tűzhely alacsony, maximum közepes teljesítményén.

A tűzhelyet a főzés befejezése előtt kapcsolja ki, hogy kihasználhassa a szendvics alj hőgyűjtő tulajdonságát.

Válassza a megfelelő méretű főzőlapot. A főzőlap átmérője legyen azonos vagy kisebb mint az edény átmérője, a gázcsova lángjai ne legyenek nagyobbak az edény aljának határától – ebben az esetben a fogantyúk megéghetnek, esetleg károsodhatnak.

Üres edényt soha ne melegítsen!

VIGYÁZAT!

Az üres vagy nem eléggé feltöltött edény hosszantartó melegítése esetén a fém részek felületén lilás vagy egészen barnás elszíneződés jelenhet meg. Ez az elszíneződés nem korlátozza az edény használatát, ill. nincs hatással az élelmiszerminőségre, nem számít a termék meghibásodásának, így nem képezheti reklamáció tárgyát.

A PRESTO edény karbantartása és ápolása

Az edényt az első használat előtt alaposan mossa el és törölje szárazra. Az edényt minden használat után alaposan mossa el és szárítsa meg, csak így őrizheti meg hosszútávon a tökéletes külsejét.

Az edény tisztításához használjon általános tisztószereket, soha ne használjon agresszív anyagokat, kémiai anyagokat és éles tárgyakat. A PRESTO edényeket kifejezetten rozsdamentes acélra kialakított szerekkel is tisztíthatja, ideális a Tescoma vállalat által forgalmazott CLINOX tisztítószert.

Nagy szennyeződés esetén az edényt áztassa vízbe vagy vízben oldott mosogatószerbe.

Az edényt minden mosogatás után törölje szárazra.

Figyelmeztetés: Csak a forrásban levő vizet sózza!

A hideg vízbe történő sózás a konyhasó magas koncentrációját idézheti elő az edény alján, melynek következtében világos foltok jelennek meg a felületén, ún. lyuk-korrózió. Ezek a foltok nem korlátozzák az edény használatát, ill. nincsenek hatással az élelmiszerminőségre, nem számítanak a termék meghibásodásának, így nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Amennyiben az edény belsejében fehér lerakódás vagy szivárványos elszíneződés képződik, tisztítsa ki ecettel, néhány csepp citromlével vagy speciális a rozsdamentes acél edényekhez készült tisztítószerrel. Olyan üledékről van szó, melyek képződése a víz kémiai összetételétől függ.

A PRESTO edények mosogatógépben is moshatók. Amennyiben mosogatógépet használ, ügyeljen arra, hogy az edény ne érintkezzen más fém konyhai eszközökkel, mert az edényen rozsdás vagy világos foltok jelenhetnek meg, ún. kontaktkorrózió. A program lejárata után nyissa ki a mosogatógép ajtaját és az edényt minél hamarabb távolítsa el a mosogatógépből. A korrózió víz által áterjedhet más termékekről, ezért az edény tökéletes külsejének megőrzése érdekében javasoljuk a mosogatógépben történő tisztítást mérsékelni, esetleg teljesen elhagyni.

5 éves garancia

Erre a termékre az eladás napjától számítva 5 éves garanciát biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a használati útmutató szerint volt használva
- a sérülések ütésből, esésből vagy szakszerűtlen kezelésből származnak
- a terméken nem engedélyezett javítások és változtatások mentek végbe

Jogos reklamáció esetén forduljon az eladóhoz vagy valamelyik szervizközpontoz a www.tescoma.com oldalon található lista alapján.