

Használati útmutató

Összeállítás

Távolítsa el a tengelyről a műanyag védősapkákat (1), a kerekeket helyezze fel a tengelyre és nyomja rá úgy őket, hogy rákattanjanak (2). Hajtsa ki a támlát úgy, hogy a felső karja illeszkedjen a műanyag fülekbe (3). Emelje fel a fogantyút (4) és a foglalatok lefelé csúsztatásával biztosítsa be (5). A táskát erősítse a szerkezetre az öntapadós cipzárok segítségével a felső majd az alsó részen (6).

Használat

Pénztárcáját, telefonját, kulcsait és has. tárolja a bevásárlótáska cipzáras zsebében (7). Buszra való felszállásnál emelje meg a táskát a fülénél fogva (8). Bevásárláskor kampókkal akassza fel a táskát a bevásárlókocsi oldalára (9), mindkét kampón tárolhatóak a SHOP! bevásárlókocsi érmék (10). Ha önállóan használja a bevásárlótáskát, vegye le a konstrukcióról és a fülénél fogva (11) vagy az övek segítségével a hátán vigye (12).

Jó ötlet: Az univerzális SHOP! bevásárlókocsi érmék (art.: 906196) különállóan kaphatóak, keresse a TESCOA boltjaiban vagy a www.tescoma.hu oldalon.

Szétcsedés

Kapcsolja szét a villámzárat és vegye le a táskát a konstrukcióról, szükség esetén nyomja meg a kerekek közepét és vegye le őket. A fogantyút és a támlát hajtsa fordított menetben, mint az összeállításnál (13).

Tisztítás

A táskát és a fém szerkezetet is nedves törlőruhával tisztítsa és hagyja megszáradni. Ne mossa folyó víz alatt és ne tegye mosógépbe.