

Használati utasítás

Leírás

Fedő

Kis tál

Markolat tölcsérrel

Műszeralap

Írányító: **0** – kikapcsolás

I – hő megtartása (40 C)

II – csokoládé olvasztása (60 C)

Hálózatos kábel csatlakozóval

Fondue villák, 6 db

Az első használat előtt

Az első használat előtt **figyelmesen olvassa el ezt az utasítást beleértve a biztonsági előírásokat is.**

A tálkáról vegye le a fedőt és a nyéllel együtt mossa meg mind a 3 részt folyó vízben mosogatószer hozzáadásával vagy mosogatógépben (1. ábra).

Csokoládé fondue

A csokoládé fondue elkészítéséhez és tálalásához étcsokoládét használjon, tejes csokoládét vagy fehér csokoládét magas tartalmú kakaóvajjal, általában „fondue-höz való csokoládé” termékként árúsítják.

A gépet 230 V áramhoz csatlakoztassa (2. ábra).

Az olvasztó edénykét helyezze a markolatba és az egészet helyezze a műszeralapba. (3. ábra)

Helyezzen az edénykébe **csokoládédarabokat (max 300 g)**, a hőkezelőt **csavarja a II helyzetbe**, melegítse fel és időnként keverje meg, míg a csokoládé teljesen el nem olvad, általában kb.10 percet vesz igénybe (4. ábra).

Amint a csokoládé szétolvadt, a kezelőt csavarja **I. helyzetbe**, a csokoládé így megtartja **megfelelő hőfokát és állagát** a fondue tálalásához (5. ábra).

Jó ötlet: Házi csokoládé fonduet könnyen elkészítheti szokásosan beszerezhető alapanyagokból: az edénykében olvasszon fel **minőségi csokoládét és hígítsa fel főzésre való tejszínnel, hogy megfelelő sűrűséget nyerjen.** A házi csokoládé fonduet a tálalás előtt ízesítheti likőrrel, apróra szeletelt mogoróval, fahéjjal, csilivel vagy narancshéjjal és has.

Figyelmeztetés: A tapadásmentes bevonatú olvasztóedénykében a csokoládé keveréséhez ne használjon fém tárgyakat, villát, tűket stb.

A fondue tálalása

Megfelelő nagyságú gyümölcsdarabokat, mint pl. banánt, epret, kivit, citrusz gyümölcsöt, mangót, szőlőt, dinnyét szúrják fel a fondue villára és mártogassák az olvadt csokoládében (6. ábra).

A fondue parti alatt a villákat a tölcséres markolat szélére helyezték (7. ábra), a fondue parti végen a kezelőt állítsa 0 helyzetbe, majd kapcsolja ki a gépet.

A felhasználatlan csokoládé megőrzése

A csokoládéöntet felolvasztásakor járjon el ugyanúgy, mint a csokoládé fondue elkészítése esetében.

Az edénykébe helyezzen sötét vagy világos cukrászöntet darabokat (max. 300 g), a hőkezelőt csavarja II. helyzetbe, az öntetet melegítse fel, időnként keverje meg, míg az teljesen szét nem olvad (9. ábra).

Öntés és díszítés

Fogja meg az edénykét a markolatánál, vegye ki az alapból, a felolvasztott csokoládét öntse formákba vagy díszítsen vele süteményeket. (10., 11. ábra).

Jó ötlet: A házi csokoládéöntetet könnyen elkészítheti általánosan beszerezhető alapanyagokból: olvasszon fel az edénykében minőségi étcsokoládét (min. 50 % kakaótartalommal) vagy minőségi fehér csokoládét 100 %-os zsírral 1:1 arányban.

Karbantartás, tisztítás és tárolás

A forralót mindig árammentesen tisztítsa, tisztítás előtt hagyja a gépet kihűlni!

A műszeralapot nedves törülkövel tisztítsa, és azonnal törölje szárazra, ne mossa folyó víz alatt, sem mosogatógépben, tartsa távol csepegő vagy szökő víztől.

A fedő, az olvasztóedényke, a markolat, valamint a fondue alkalmasak mosogatógépben való tisztításra. Ezeket a részeket tisztítsa szokásos tisztítószerrel, ne használjon agresszív kémiai anyagokat, drótkefét, szemcsés tisztítószereket, stb. Makacsabb szennyeződés esetén az edénykét a csokoládémaradékkal hagyja beáztatva.

A fondue villákat tárolhatja a fedővel ellátott edénykében elhelyezve.

Figyelmeztetés: A gépalap felső részén található fémes felület hő hatására színt válthat – ennek a változásnak nincs hatása a termék hatékonyságára, így panasz tárgyát nem képezheti!

Biztonsági előírások

Ehhez a termékhez

A készülék biztonsági elemekkel ellátott. Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat és a készüléket csak a használati utasításnak megfelelően használja, hogy elkerülje a sérülést vagy károkat.

A használat célja

A készülék csokoládé olvasztására szolgál szokásos háztartási mennyiségben. Kizárólag olyan csokoládét használjon, mely olvasztásra alkalmas: főzőcsokoládét vagy csokoládéöntetet tortákra.

Veszélyes gyermekek és olyan személyek számára, akik korlátozott képességgel rendelkeznek a készülék kezeléséhez. A készülék nem gyermekeknek való játék. A csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől, fulladás veszélye áll fenn.

Elektromos áramütés veszélye

Sem a készüléket, sem a csatlakozót soha ne mártsa vízbe vagy más folyadékba – elektromos áramütés veszélye áll fenn. Ne használja a készüléket, ha vízbe esett vagy víz került a belsejébe. Ebben az esetben azonnal húzza ki a csatlakozót a konnektorból és a készüléket a továbbiakban ne használja. A terméket ne érintse nedves kézzel, ne használja szabad levegőn, sem magas páratartalmú helyiségekben (pl. garázsban vagy raktári térségekben).

A készülék nyílásaiba semmilyen tárgyat ne szúrjon – elektromos áramütés veszélye áll fenn.

A készüléket csak olyan konnektorhoz csatlakoztassa, melyeket szabályszerűen szereltek fel, és melyek megfelelnek a készülék technikai paramétereinek: AC 230V 50 Hz 25 W.

A konnektor könnyen megközelíthető legyen, hogy szükség esetén gyorsan kihúzhassa a csatlakozót. A kábelzsinórt úgy helyezze el, hogy a készülék felborítása ne legyen lehetséges.

A kábelzsinórt nem szabad megtörni vagy nyomás alá helyezni, tartsa megfelelő távolságban égő felületektől és éles sarkaktól.

Ne használja a készüléket, amennyiben maga a készülék, a hozzátartozó elemek vagy a kábelzsinór sérültek vagy ha a készülék leesett a földre.

Ne végezzen szerelést vagy változtatást a készüléken, egyedül kábelzsinórt sem cseréljen, forduljon az eladójához vagy keresse fel a szervizközpontok bármelyikét, a listát megtalálja a www.tescoma.com weboldalon.

Tűz/égésveszély

A csokoládéolvasztásra használatos üres edénykét soha ne melegítse, az edénykét még a készülék bekapcsolása előtt töltsze meg csokoládéval. A készüléket ne kapcsolja be, ha még nem helyezte el benne a csokoládéolvasztásra használatos edénykét.

A készüléket ne helyezze gyúlékony tárgyak közelébe, sem falhoz közel, sarokban, stb.

A készülék alján található szellőztető nyílásokat mindig nyitva kell tartani.

Vigyázat az anyagi károokra

A készülékben kizárólag a kiszállított csokoládéolvasztásra használatos edénykét használja – a csokoládét soha ne olvassza közvetlenül a forralóban a belehelyezett edényke nélkül.

3 év garancia

Ehhez a termékhez 3 év garancia nyújtott, mely időtartam a vétel napján kezdődik.

A garancia semmilyen módon nem érvényes a következő esetekben:

- a terméket a használati utasítással ellentétes módon használták
- a hiányokat ütés, esés vagy szakszerűtlen manipuláció okozta
- a készüléket jogtalan javítások és változásokat hajtottak végre.

Jogszerű panasz esetén forduljon az eladójához vagy a szervizközpontok bármelyikéhez, melynek listája a www.tescoma.com weboldalon található.