

Használati útmutató

Biztonsági előírások

A készüléket csak a jelen kézikönyvben meghatározott célra használja.

Ne merítse a tápkábelt, csatlakozót vagy a gépet vízbe vagy bármilyen más folyadékba, elektromos áram általi balesetveszély állhat fenn. A tápkábel ne lógassa le az asztal vagy pult peremén, és kerülje annak forró felületekkel való érintkezését.

Az elektromos késelőző lekapcsolásakor várja meg, amíg a motor leáll, majd húzza ki a kábelt az elektromos aljzatból.

Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a szervizképviseletnek vagy hasonlóan szakképzett személynek kell azt kicserélnie.

A meghibásodott késelőzőt ne használja.

Tartsa a készüléket és annak tápellátását gyermekek elől elzárva, gyermekek nem használhatják a készüléket. Ezt a készüléket csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel, vagy tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a lehetséges veszélyeket.

Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a készüléket, és ellenőrizze a használat teljes időtartama alatt! Soha ne használja a készüléket, ha az nem működik hibátlanul.

Tisztítás előtt és használat után kapcsolja ki és húzza ki a készülék csatlakozóját a villásdugó kihúzásával a fali aljzatból.

A készülék kizárólag háztartási használatra készült! Ne használja a késelőzőt, ha a csiszolókorongok megsérültek, ha látható repedések vagy részek vannak rajtuk.

Hosszú haját, laza ruházatot vagy kiegészítőket és ékszereket ragadhatnak meg a készülék forgó részei. Ügyeljen arra, hogy a haj, a ruházat és a kiegészítők ne kerüljenek veszélyes közelségbe a forgó alkatrészekkel.

Az élesített késeket és az élesíteni kívánt késeket óvatosan kezelje, sérülés veszélye áll fenn.

Ügyeljen arra, hogy csak a kés pengéje érintkezzen a csiszolókorongokkal. Soha ne helyezze az ujjait a csiszolókorongokkal ellátott részbe.

Ne használja a késelőzőt kerámia, fogas vagy fűrész, sérült (törött), esetleg teljesen tompa pengéjű kések élezésére! Ha a kés pengéje teljesen tompa vagy sérült, forduljon hivatásos köszörűshöz.

FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély áll fenn, ha a készüléket helytelenül, a Használati utasításnak nem megfelelően használják. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használatából okozott károkért és sérülésekért (pl. sérülések, vágások), és nem felel a készülék garanciájáért, ha a fenti biztonsági utasítások nincsenek betartva.

Műszaki paraméterek

Feszültség: AC 230 V, 50 Hz, 40 W

Leírás

1. „Bekapcsolás/kikapcsolás” gomb
2. Rés csiszolókorongokkal
3. Nyílás fedéllel a csiszolókorongok tisztításához
4. Elektromos kábel csatlakozóval
5. Kábeltároló hely
6. Dugótároló hely

Első használat előtt

Törölje le a késelőzőt egy ruhával, helyezze azt egy sima, szilárd felületre, amely elérhető a hálózattól, és dugja be a dugót az aljzatba.

Használat

Indítsa el az elektromos késelőzőt a „bekapcsolás / kikapcsolás” gomb (1) megnyomásával, és bal kezével tartsa lenyomva a gombot a késelőzővel együtt. Tartsa a kést a jobb kezében, helyezze be a pengét a forgó csiszolókorongokkal ellátott részbe, és néhány késleltetett folyamatos mozdulattal maga felé hegyezze a kést a kés teljes hosszában (2). A „bekapcsolás/kikapcsolás” gomb felengedésével állítsa le a késelőzőt.

Figyelmeztetés: Csiszolás közben ne nyonja meg a késeket, a pengéket mindig könnyedén és simán vezesse át a réseken a csiszológerekekkel a teljes hosszában. Minden élezés után tisztítsa meg a pengét és a kés éleit nedves törlőruhával és szárítsa meg (3).

Tisztítás és karbantartás

Szükség esetén törölje át a késelőzőt nedves törlőruhával, ne mossa mosogatógépben. A csiszolókorongokról való por és szennyeződések eltávolításához nyissa ki a késelőző alján található nyílás fedelét, és tenyérrel való könnyed koppintással távolítsa el a szennyeződések a kerekekről (4).

Tárolás

Tárolja a késelőzőt az elektromos kábellel feltekercselve a késelőző alja körüli tárolórekeszben, a dugót pedig a késelőző alján lévő tároló rekeszben.

Figyelmeztetés: Meghibásodás esetén a terméket ne javítsa egyedül, hanem forduljon a TESCOMA Szervizközpontjához, kapcsolat a www.tescoma.hu oldalon.