

Élelmiszertermosz 1.0 l, rozsdamentes

Használati utasítás

Duplafalú vákuumos élelmiszertermosz első osztályú rozsdamentes acélból, amely az ételt forrón, vagy éppen hidegen tartja akár néhány órán keresztül is. Az élelmiszertermosz két darab a saláták, mártások és köretetek, stb. elkülönítésére szolgáló műanyag tálkával kapható. Az élelmiszertermosz fogantyúja lehajtható, ami könnyíti a használatát, tárolás során pedig helytakarékos, mindennapi használat során nem törik el, kiváló megoldás iskolába, munkahelyre, piknikhez, és has.

Leírás

1. Záró fedél lehajtható fogantyúval
2. Alátét
3. Fedő magasított peremmel
4. Sekély műanyag tálka
5. Fedő
6. Mély műanyag tálka
7. Rozsdamentes tartó

Az élelmiszert először a rozsdamentes tartóba, vagy a műanyag tálkákba helyezze, csak ezután tegye a termoszbba. A műanyag tálkák használata elsősorban magas zsír-, cukortartalmú, vagy savanyú ételeknél alkalmas, ezeket ugyanis nehéz egyszerű öblítéssel eltávolítani.

A tálkákat legfeljebb a tálka felső peremétől számított 1 cm-ig töltsse. A megtöltött tálkát zárja le a fedővel és azt alaposan csavarja be. A termoszbba elsőnek mindig a magasított perem nélküli fedeles tálkát helyezze, és csak utána a magasított peremmel rendelkező fedeles tálkát.

Ha az élelmiszer szállításához nem használja a műanyag tálkákat, az ételt közvetlenül a rozsdamentes tartóba helyezze. A rozsdamentes tartót legfeljebb a tartó felső peremétől számított 1 cm-ig töltsse. A termosz bezárása előtt a rozsdamentes tartóra mindig helyezze rá a magasított peremmel ellátott műanyag fedőt, utána helyezze fel a termosz csavaros fedelét és alaposan csavarja be.

kép

A termosz hatékonyságát növeli, ha a forró étel behelyezése előtt a termoszt és a műanyag tálkákat is kiöblíti meleg vízzel, hideg étel behelyezése előtt pedig hideggel. Az ételek előmelegítéséhez ne használjon mikrohullámú sütőt sem más hőforrást.

A hő megtartása a termoszban függ az étel hőjétől és mennyiségétől, a termosz nyitogatásától és a külső hőmérséklettől. Minél nagyobb a termoszba helyezett étel mennyisége, annál hosszabb ideig őrzi meg eredeti hőmérsékletét.

A megtöltött termoszt mindig tartsa és szállítsa alaposan becsavart fedéllel és függőleges helyzetben, feleslegesen ne nyitogassa.

Az élelmiszerek tárolási idejét mindig az adott ételek jellege és a fogyasztásukra vonatkozó minőség megőrzési előírások határozzák meg.

Karbantartás

Az első használat előtt a termoszt és minden kellékét alaposan mossa el és szárítsa meg. A termoszt minden használat után mossa el, az élelmiszert soha ne helyezze a rozsdamentes tárolóba, vagy a műanyag tálkákba, ha azok nincsenek elmosva. Tisztításhoz használjon langyos vizet, esetleg általános tisztítószeret, erős szennyeződés esetén hagyja leázni. Tisztításhoz ne használjon szemcsés tisztítószeret, sem agresszív kémiai anyagokat, stb. A termosz nem mosható mosogatógépben, tárolásnál hagyja nyitva.

A termosz csavaros fedele levehető magasító alátéttel van ellátva, a magasító alátét alatti részt tisztítsa meg minden egyes mosásnál. A magasító alátétet fordítsa el az óra járásával megegyező irányban és vegye le, tisztítsa meg az alatta levő részt, szárítsa meg és helyezze vissza.

kép

Figyelmeztetés: A termoszt ne használja meleg tejtartalmú ételek, sem csecsemőételek vagy hasonlók tárolására.

5 év garancia

A termékre az eladás napjától számított 5 év garancia érvényes.

A garancia az alábbi eseteket nem foglalja magába:

- a termék nem a használati utasításokban feltüntetettek szerint került használatra

- a meghibásodást ütés, esés vagy kíméletlen használat okozta

- a terméken engedély nélküli javítások, vagy módosítások kerültek elvégzésre.

Jogos reklamáció során kérjük, forduljon az eladóhoz, amelyiknél a terméket vásárolta, vagy valamelyik Tescoma szervizközponthoz, amelyek listáját a www.tescoma.sk oldalon találja. Jótállási jegyként az eladásról rendszeren kiállított okmány, számla szolgál.