

Használati utasítás

Az első használat előtt vegye le a kanál nyelének alsó részén található elemfedelelet és az elemről távolítsa el a biztosítót.

Bekapcsolás

A mérőkanalat helyezze egyenes alátétre, vagy fogja a kezébe tartsa stabilan, a bekapcsoláshoz nyomja meg az **ON/OFF kapcsolót** – a kijelzőn megjelenik a **0.0 g érték**. Ha a kanál bekapcsoláskor nincs stabil helyzetben, a kijelzőn az **UnSt felirat jelenik meg**, ilyen esetben a kanalat hozza stabil helyzetbe.

Mérés

A kiválasztott élelmiszert tegye a kanálba, a kijelzőn megjelenik annak súly értéke. 0,3 g - 100 g súlyérték között 0.1 g eltéréssel, 100 - 300 g súlyértéknél 0.5 g eltéréssel. Minden további élelmiszer hozzáadása során a kijelző a behelyezett élelmiszerek összértékét mutatja.

HOLD funkció

UtA A mért érték **megtartásához** a kijelzőn nyomja meg a **HOLD** gombot, a mért adat kb. 5 másodpercig marad a kijelzőn.

Utómérés

Különböző élelmiszerek fokozatos **utóméréséhez** az első élelmiszer után nyomja meg a **TARE** gombot, ezzel nullázza ki a kijelzőt. A további élelmiszert is tegye a kanálba és a kijelzőn megjelenik annak súlya. A TARE gomb ismételt megnyomásával ismét kinullázza a kijelzőt – ilyen módon további élelmiszerek mérése lehetséges egészen 300 g súlyig. A maximális súlyérték túllépésénél a kijelzőn megjelenik a **O-Ld felirat**, ilyen esetben csökkentse az élelmiszer mennyiségét és ismételje meg a mérést.

Kikapcsolás

Az üres kanalat az **ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja ki**, ha a mérőkanál kb. 1 percig nincs használva, automatikusan kikapcsol.

Elemcsere

Az elemet a „*félíg üres elem*” felirat kijelzése után azonnal cserélje ki. Az új 3V-os CR2032 típusú elemet helyezze a nyél alsó részén található nyílásba a + jellel felfelé és zárja be.

Karbantartás

A levehető kanál alkalmas mosogatógépben való mosásra, a tisztításához ne használjon agresszív kémiai anyagokat, sem szemcsés alapanyagú tisztítószerket és has. Az elektronikus, LCD kijelzős nyelet ne tisztítsa mosogatógépben sem folyó víz alatt, szükség esetén törölje meg száraz törölkendővel.

Figyelmeztetés

A mérőkanalat ne használja ételek adagolására, keverésre, főzésére sem kóstolására, stb. a mért élelmiszereket mindig úgy szórja, vagy tegye a kanálba.

A kijelzővel ellátott nyelet ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba, ne tegye ki pára, nedvesség, magas hőmérséklet sem mágnes hatásának.

Ha a mérőkanalat hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet és tárolja külön helyen. Az elhasznált elemek és mérők nem tartoznak a háztartási hulladékok közé, ezeket az arra kijelölt gyűjtő-, vagy visszavételi helyen kell leadni.

Abban az esetben, ha a kijelzőn megjelenik az „Err” felirat, a terméket ne javítsa. Forduljon eladójához, akinél a terméket vásárolta, vagy valamelyik Tescoma szervizközponthoz.