

Használati útmutató

Biztonsági előírások

Használat előtt alaposan olvassa át ezeket az utasításokat, és a készülék használata során pontosan a Használati útmutató szerint járjon el. A készülék Használati útmutatóval ellentétes használatából adódó meghibásodása vagy személyi sérülés esetén a felelősség a felhasználót terheli. Elektromos készülék használatakor mindig szükséges a következő alapvető biztonsági előírások betartása:

A készülékalapot, a hálózati kábelt és a dugót ne mártsa vízbe sem pedig más folyadékba. Használat után, a tartozékok cseréjekor vagy tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. A készülék használata gyerekek mellett mindig felnőtt felügyeletében történjen, gyerekek nem játszhatnak a készülékkel.

VESZÉLY! Áramütés veszélye

Ne használja a készüléket, ha az, vagy a hálózati kábel láthatóan sérült, esetleg ha a készülékalap leesett. Figyeljen, hogy a hálózati kábel ne sérüljön éles szélek vagy hegyes csúcsok által. A fali csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell maradnia a készülék dugójának csatlakoztatása után is. A készülék a kikapcsolás után sincs teljesen leválasztva az áramellátásról. A teljes leválasztáshoz ki kell húzni a dugót a hálózati aljzattól. Biztonsági okokból maga ne végezzen semmilyen javítást a készüléken.

FIGYELMEZTETÉS! Forgó részek által okozott balesetveszély

Ne érjen közvetlenül a forgófejhez. Ne érjen a forgófejhez teáskanállal vagy más eszközzel. Ne blokkolja és ne terhelje túl a motort. Ne fejtse ki túl nagy erőt a facsaró fejére. Kerülje el, hogy a hosszú haj vagy a szabadon levő ruha becsípődjön a forgó részekbe.

A készülék megfelel a biztonsági előírásoknak. A készülék javítását vagy a hálózati kábel cseréjét kizárólag csak a szakszerviz dolgozója végezheti, kapcsolatot a www.tescoma.hu weboldalon. A helytelenül és nem szakszerűen végrehajtott javítások nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Műszaki paraméterek

Feszültség: AC 230 V, 50 Hz

A tartály tároló térfogata: 800 ml

Leírás

1. Fedél
2. Narancs/grépfrút facsaró fej
3. Citrom/lime facsaró fej
4. Állítható szűrőrács
5. A szűrőrács irányítása
6. Citruslé tartály
7. Hajtótengely
8. Készülékalap kábellel
9. Kábel tárolására kijelölt hely

Első használat előtt

Vegye le a tartályt a készülékalapról a nyél óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásával. Mossa el a tartályt, a fedelet, mindkét facsaró fejet és a szűrőrácsot folyó víz alatt és szárítsa meg.

Összeállítás

Helyezze a készülékalapot egyenes felületre elektromos hálózat közelébe. Helyezze a tartályt a készülékalapra, és az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával rögzítse az alaphoz (1). Helyezze a tartályba a szűrőrácsot úgy, hogy illeszkedjen a tartály fogantyújába (2).

Facsarás előkészítése

A citrom és lime facsarásához illesse fel a hajtótengelyre a citrom/lime facsaró fejet, és nyomja meg, hogy bepattanjon (3).

A narancs és grépfrút facsarásához helyezze a citrom/lime facsaró fejre a nagyobb narancs/grépfrút facsaró fejet úgy, hogy az alján található szélek élei illeszkedjenek a terelő szárnyakba (4).

Válassza ki a szűrőrács nyílásainak nagyságát. Szűrt gyümölcslé készítéséhez nyomja a rács irányítóját balra, rostos gyümölcslé készítéséhez pedig jobbra (5).

Csatlakoztassa a hálózati kábelt 230 V feszültségű hálózatba.

Facsarás

Helyezze a citrus felét a húzával együtt a fej csúcsára, és kezdje el a facsarást lefelé történő nyomással (6).

A citrusnövényeket ne folyamatos nyomással facsarja. A nyomás során a tengely a fejjel forogni kezd, az elengedés után megáll, a nem folyamatos facsarás során a forgás iránya megváltozik.

Figyelmeztetés: A facsarás során ne fejtse ki túlzott erőt a fejre .

Facsarás befejezése

A facsarás befejezése után vegye le a fejről a kifacsart gyümölcsöt, és a forgás leáll. Húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz (7).

Vegye ki a tartályt a készülékalapból az óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatással, és öntse át a citruslevet az előkészített edénybe (8).

A frissen kifacsart lé tárolásához helyezze a tartályra a fedelet, és tárolja a hűtőszekrényben (9).

Tisztítás és karbantartás

A tisztításhoz ne használjon súrolószereket. A készülék testét tisztítsa nedves törlőruhával és szárítsa meg, ne mossa folyó víz alatt, sem pedig mosogatógépben. A különálló műanyag részek, vagyis a fedél, a facsaró fejek, a szűrőrács és a tartály mosogatógépben is moshatóak.

Tárolás

Tárolja a facsarót a kábel tárolására alkalmas helyre betekert elektromos kábelrel, összeállítva és felhelyezett, nyitott fedéllel.