

Használati útmutató

Biztonsági előírások

Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyerekek, valamint csökkent fizikai vagy szellemi képességű, illetve gyakorlatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha megismertették velük a termék biztonságos használati módját, és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel. A készülékkel gyermekek nem játszhatnak. Tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetnek felügyelet nélkül. Tartsa a készüléket és annak vezetékeit 8 évnél fiatalabb gyermekek elől elzárva, ha az be van kapcsolva vagy hűlik.

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és ezeket az utasításokat:

Mindig bizonyosodjon meg róla, hogy az elektromos hálózat megfelel a készülék feltüntetett feszültségének. A részletes adatok a készülék aljzatának címkéjén vannak feltüntetve. A készüléket csak rendesen beszerelt, biztonsági elektromos aljzatba csatlakoztassa.

Ha nem használja vagy tisztítja a készüléket vagy, ha az elektromos hálózatban hiba lép fel, mindig húzza ki a dugót az elektromos hálózathoz. Húzza ki a dugót a hálózati aljzathoz, soha ne magát az elektromos kábelt húzza.

Figyeljen oda, hogy a készülék mindig stabil és egyenes alapon álljon. Figyeljen oda, hogy a készülék és az elektromos kábel ne érintkezzenek forró felületekkel, biztonságosan legyenek elhelyezve, az elektromos kábelt gondosan el kell helyezni úgy, hogy ne érje károsodás.

Nem ajánljuk a készülék adapterrel vagy hosszabbító kábellel történő használatát; szükség esetén bizonyosodjon meg róla, hogy ezek a kiegészítők teljesítsék az elektromos készülékek biztonságáról szóló aktuálisan érvényes normákat.

A készüléket csak a gyártó vagy hivatalos szerviz javíthatja. Folyamatosan ellenőrizze, hogy a készülék elektromos kábele nem sérült-e; sérülés esetén kapcsolja le az elektromos áramról. Soha ne használja a készüléket sérült elektromos kábellel vagy dugóval vagy olyan alkatrészrel, amelynél hiba lépett fel.

Ez a készülék beltéri és háztartási használatra ajánlott. Soha ne használja a készüléket más célra, mint az útmutatóban feltüntetett ajánlások.

A készülék a használat során forró lehet - égésveszély. Legyen fokozottan óvatos, és ne helyezze át a készüléket, ha az csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz. A készülék mozgatása és tisztítása előtt mindig hagyja a terméket teljesen kihűlni.

Az ételek tapadásmentes bevonatú lapokon történő mozgatása során kerülje a fém és az éles tárgyak, kések, fém fordítólapátok, villák és használatát, soha ne adagolja az ételt közvetlenül a lapokon.

A készüléket jól szellőző helyiségben használja. A levegő elégséges keringésének bebiztosítása érdekében hagyjon a termék körül minimum 10-15 cm-es szabad területet.

Ne helyezze a készüléket gáz vagy villany tűzhelyre, felmelegített sütőre vagy sütőbe, és ezen készülékek közelébe sem. Figyeljen oda, hogy a készülék a használat során ne érintkezzen függönnyel, tapétával, ruhaneművel, törülközővel vagy más gyúlékony anyaggal.

Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és gátolja a készülék vízzel vagy más folyadékkal történő érintkezését. Ne használja a készüléket vizes vagy nedves kézzel.

Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanó anyagok közelében, beleértve az aeroszolt is.

Tisztítás előtt mindig kapcsolja le a készüléket az elektromos áramforrásról. Soha ne húzza ki a dugót az aljzathoz vizes kézzel.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket és a fogyatékos személyeket az elektromos készülék közelében.

A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen kezelésből és használatból vagy ezen utasítások nem betartásából adódó károkért.

Figyelmeztetés: Ne használja a készüléket víz vagy más folyadék közelében, pl. kád, zuhanyzó, mosdó vagy akármilyen vizes edény közelében - elektromos áram okozta balesetveszély.

Műszaki paraméterek

Teljesítmény: 900 W

Feszültség: AC 230 V / 50 Hz

Leírás

1. Melegítés indítása kontrollgő *szimbólum hullámok* - narancssárga
2. Sütésre kész kontrollgő *szimbólum OK* - zöld
3. Fedél
4. Fedél zárja
5. Sütőlapok
6. Bekapcsolás/kikapcsolás gomb *szimbólum I/O*

- 7. Kábeltároló rekesz
- 8. Tápkábel

Első használat előtt

Nyissa ki a szendvicssütőt, és törölje át nedves törleronggyal az alsó és felső sütőlapot, majd szárítsa meg.

Figyelmeztetés: Az első használat során a szendvicssütő a melegedés alatt az eddig nem használt fűtőtestek miatt mérsékelt szagot adhat ki. Ez a jelenség természetes, és a további használat során nem jelenik meg.

Használat

Csatlakoztassa a tápkábel dugóját 230 V-os hálózatra. Nyissa fel a szendvicssütő fedelét, és kenje be a felső és alsó sütőlap tapadásmentes felületét vékony réteg étolajjal vagy felolvasztott vajjal, margarinnal, a felesleges zsíradékot itassa fel tiszta törlerővel.

Csukja össze a szendvicssütő fedelét, és állítsa I-es helyzetbe a „bekapcsolás/kikapcsolás” gombot (1). A szendvicssütő bekapcsol, kivilágít a narancssárga kontrollgő a hullámok szimbólummal, és a szendvicssütő kb. 3 perc alatt üzemi hőmérsékletre melegszik (2). Ezután kivilágít a zöld kontrollgő OK jelzéssel (3). Ez azt jelenti, hogy a szendvicssütő elérte az üzemi hőmérsékletet, és készen áll a sütésre.

Helyezzen az alsó sütőlapra két töltött szendvicset, amelyet kis (4) vagy nagy szelet toast kenyérből állított össze (5). Bizonyosodjon meg róla, hogy a behelyezett szendvicsek nem haladják meg a sütőlapok belső peremét. Csukja le a fedelet, biztosítsa ki a zárral (6), és hagyja a szendvicseket megsőlni.

Figyelmeztetés: Ha a szendvicssütő fedelét nem lehet lecsukni és a zárral biztosítani, ellenőrizze, hogy az elkészített szendvicsek magassága megfelelő, és nem haladják meg a sütőlapok belső peremét.

A besütőtt szendvicsek elkészítése általában 3 percig tart. A sütés ideje a használt pékáru típusa és a töltelék fajtája vagy ízlés szerint változtatható. A sütés alatt a szendvicssütő kinyitható, és vizuálisan is ellenőrizhető.

Ha a szendvicsek megsőttek, nyissa ki a fedelet, és vegye ki a szendvicseket a sütőlapról egy életlen, nem fémőből készült tárgy segítségével (7). A sütés befejeztével kapcsolja ki a szendvicssütőt a „bekapcsolás/kikapcsolás” gomb 0 helyzetbe történő állításával (8).

Figyelmeztetés: A zöld kontrollgő a sütés során folyamatosan világít. Ez azt jelenti, hogy a készülék megtartja a stabil üzemi hőmérsékletet.

Fontos figyelmeztetés!

A sütőlapok a sütés során forrók, ne érintse meg őket. A forró szendvicsek kezelésénél mindig használjon egy erre megfelelő életlen tárgyat, szükség esetén konyhai kesztyűt.

Tisztítás

Tisztítás előtt kapcsolja le a szendvicssütőt a hálózatról, és hagyja kihűlni. A szendvicssütő sütőlapjait tisztítsa nedves törleronggyal, majd törölje szárazra őket papírtörlerővel. A szendvicssütő belső részeit szükség esetén tisztítsa nedves törleronggyal mosogatószer hozzáadásával, és szárítsa meg. A tisztításnál figyeljen oda, hogy a szendvicssütőbe ne kerüljön víz.

Figyelmeztetés: Ne mossa a szendvicssütőt folyó víz alatt, sem pedig mosogatógéőben! A tisztításához soha ne használjon súrolószereket, éles tárgyakat, drótszivacsot és has.

Tárolás

Tekerje be a tápkábelt a készülék alján található tárolórekeszbe, és biztosítsa ki a fogantyúőban (9). A szendvicssütő helytakaréőossági szempontból függőleges helyzetben is tárolható.