

Használati Útmutató

Biztonsági előírások

Első használat előtt figyelmesen olvassa el a Használati Útmutatót.

Fontos figyelmeztetés KIZÁRÓLAG OTTHONI HASZNÁLATRA VALÓ.

A készüléket gyermekek nem használhatják. A készülék és annak tápkábele gyermekektől távol tartandó.

Csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi teljesítőképességgel ill. nem megfelelő gyakorlattal rendelkező személyek a készüléket kizárólag felügyelet mellett, vagy megfelelő biztonsági oktatást követően használhatják, amennyiben tisztában vannak a használat során felmerülő kockázatokkal.

Amennyiben a készüléket őrizetlenül hagyja, szétszedi, összerakja vagy tisztítja, minden esetben csatlakoztassa le az elektromos hálózatról.

Az üvegedény leemelése előtt a mixert kapcsolja ki. Tartozékok cseréje ill. mozgó alkatrészekhez való hozzányúlás esetén a berendezést kapcsolja ki, és csatlakoztassa le az elektromos hálózatról.

Tápkábel sérülése esetén biztonsági okokból elengedhetetlen, hogy a cserét szakszervíz végezze.

A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a talapzat alján található típustáblán feltüntetett feszültséggel. A mixert kizárólag váltóáramú (AC ~) hálózathoz csatlakoztassa. Elektromos hálózatra történő csatlakoztatás során a mixernek minden esetben kikapcsolt állapotban kell lennie.

A rozsdamentes acél pengék nagyon élesek, legyen kellően körültekintő a mixer tisztítása és használata során. Ne nyúljon az üvegtartályba, ha annak fedője nincs felhelyezve, a készek sérülést okozhatnak.

A készülék kizárólag az üvegtartály megfelelő felhelyezése esetén működőképes. Bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy az üvegtartály ill. annak fedője megfelelően van-e felhelyezve és rögzítve a talapzaton.

A készüléket ne használja, amennyiben az üvegtartály ill. műanyag palack üres.

Forró folyadékot az üvegtartályba ill. műanyag palackba ne töltsön, várja meg, míg az kihűl.

A készülék megfelel valamennyi biztonsági előírásnak. Tápkábel javítását és cseréjét kizárólag szakszervíz végezheti, melynek elérhetőségét a www.tescoma.hu oldalon találja. Helytelenül és szakszerűtlenül végrehajtott javítások nem képezhetik reklamáció tárgyát.

Műszaki paraméterek

Töltés MIN/MAX: 200/600 ml

Tápfeszültség: 230 V

Teljesítmény: 350 W

Tápkábel hossza: 110 cm

Csatlakozó típusa: Öntött

Leírás

- 1 Fedő kupak
- 2 Fedő
- 3 Utántöltő nyílás
- 4 Üvegtartály mérőskálával
- 5 Keverőkések
- 6 Összekötő elem
- 7 Talapzat kábellel és dugaljjal
- 8 Turmixolás gomb
- 9 Pulzáló gomb
- 10 Turmixolás visszajelző
- 11 Tápfeszültség visszajelző
- 12 Utazó palack
- 13 Utazó palack kupakja

Első használat előtt

Csomagolja ki a készüléket, szedje szét, tisztítsa és szárítsa meg (lásd. Tisztítás).

Elektromos hálózatra történő csatlakoztatás

A talpazatot helyezze el egy egyenes felületen, a tápkábel dugalját csatlakoztassa 230 V-os hálózatra.

Használat (lásd. a Használati Útmutatóba behelyezett lapot)

A PRESIDENT mixerrel gyümölcs- és zöldségturmixokat, tejes turmixokat és bébiételeket készíthet a hozzá tartozó üvegtartályban vagy közvetlenül az utazó palackban egyaránt.

Turmixolás üvegtartályban

Az üvegtartályt ill. a keverőkésekkel ellátott összekötő elemet helyezze a talpazatra, és elfordítással rögzítse (1). Kigyullad a tápfeszültség visszajelzője (2), a mixer használatra kész.

Az üvegtartályba töltsön legalább 200 ml folyadékot, és adja hozzá a feldarabolt alapanyagokat legfeljebb a 600 ml jelzésig (3). A mixerbe helyezendő zöldséget és gyümölcsöt minden esetben hámozza meg, és darabolja nagyjából 2 cm-es darabokra, keményebb gyökérzöldségek esetén nagyjából 1 cm-es darabokra.

Soha ne turmixoljon hozzáadott folyadék nélkül (min. 200 ml folyadék 600 ml töltethez). A készüléket soha ne használja jégkása készítéséhez vagy hús aprítására. Az üvegtartályba ne helyezzen 50 °C-nál magasabb hőmérsékletű alapanyagokat, az üvegtartályt ne használja mikrohullámú sütőben.

Az edényt zárja le a fedővel. Nyomja meg a turmixolás gombot, kigyullad a visszajelző, és megkezdődik a turmixolás (4). Turmixolás során folyamatosan fogja a mixer felső részét (5).

Az alapanyagok üvegtartályban történő turmixolása általában 30-40 másodpercet vesz igénybe. A turmixolás befejezéséhez ismételten nyomja meg a turmixolás gombot, a visszajelző elalszik, és a turmixolás befejeződik.

Az üvegtartályt emelje le a talpazatról, vegye le a fedőt, és töltsse ki az italt.

Fontos figyelmeztetés

A készüléket folyamatos üzemben ne használja tovább 60 másodpercnél! Amennyiben a készüléket ismételten 60 másodpercnél tovább használja folyamatos üzemben, túlmelegedés miatt, biztonsági okokból leáll. Ilyen esetben csatlakoztassa le a mixert az elektromos hálózatról, **várjon 30 percet**, majd ismét csatlakoztassa az elektromos hálózathoz, és folytassa a használatot.

Pulzáló funkció

Magasabb szárazanyag tartalmú vagy sűrű alapanyagokból álló italok és ételek - pl. gyökérzöldség, tök, dió, joghurt, fagyalt stb - elkészítéséhez használja a pulzáló funkciót, az alapanyagok fokozatos adagolása mellett.

Az üvegtartályba töltsön legalább 100 ml folyadékot (alsó jelzés), és adja hozzá a feldarabolt alapanyagokat a 300 ml jelzésig, majd zárja le a fedővel. A pulzáló gombot ismételten nyomja meg majd engedje el a turmixolás teljes időtartama alatt.

Folyadékok és alapanyagok utántöltése pulzáló turmixolás során

A töltőnyílás kupakját elfordítást követően vegye le, és nyíláson keresztül töltsse fel az edényt folyadékkal és a feldarabolt alapanyaggal (7).

Turmixolás utazó palackban

A gyümölcs- és zöldségturmixokat az utazó palackban is el lehet készíteni.

Csavarja le az utazó palack kupakját, és töltsön bele legalább 200 ml folyadékot, és adja hozzá a feldarabolt alapanyagokat legfeljebb a 600 ml jelzésig (8).

A keverőkésekkel ellátott összekötő elemet csatlakoztassa le az üvegtartályról, és csatlakoztassa az utazó palackhoz úgy, hogy a kések a palack belsejében legyenek (9). A palackot helyezze a talpazatra, és elfordítással rögzítse (10). A további lépések megegyeznek az üvegtartályban történő turmixolással, szükség esetén használja a pulzáló funkciót.

Az utazó palack hűtőszekrényben tárolható. Az utazó palackba ne helyezzen 50 °C-nál magasabb hőmérsékletű alapanyagokat, az üvegtartályt ne használja mikrohullámú sütőben.

További PRESIDENT smoothie palack 0,6 l (cikkszám: 909032) terméket márkaboltjainkban vagy a www.tescoma.hu oldalon tud vásárolni

Tisztítás

Tisztítás előtt a mixert csatlakoztassa le az elektromos hálózatról.

Az üvegtartályt emelje le a talpazatról, vegye le a fedőjét, és csatlakoztassa le a keverőkésekkel ellátott összekötő elemet. Az üvegtartály ill. a kupakkal ellátott fedő **mosogatógépben tisztítható**.

A keverőkéseket alulról nyomja meg (11), és vegye ki az összekötő elemből (12). Mindkét alkatrészt mossa vízugár alatt, ne helyezze mosogatógépbe.

Száritást követően a két alkatrészt fordított lépésekkel újra csatlakoztassa egymáshoz. Az összekötő elem ill. keverőkések csatlakoztatásánál legyen különösen körültekintő, a kések élesek.

Az utazó palackot és annak kupakját vízugár alatt mossa, ne helyezze mosogatógépbe.

A mixer talpatát szükség esetén törölje át nedves konyharuhával, majd szárítsa meg. Ne mossa vízugár alatt, és ne helyezze mosogatógépbe.

A mi tippünk

Az üvegtartály belsejének és a keverőkések - ételmaradékoktól stb. való - gyors tisztításához töltse fel a tartályt a mérőskála 600 ml jelzéséig tiszta vízzel, helyezze fel a fedőt, és szakaszosan nyomja meg majd engedje el a pulzáló funkció gombját.

Smoothie elkészítése

A gyümölcs- és zöldségturmix (smoothie) hámozott és feldarabolt zöldségből ill. gyümölcsből készül, legalább 200 ml folyadék (víz, gyümölcslé, tej stb.) hozzáadásával, legfeljebb a 600 ml jelzésig.

Megfelelő gyümölcsök: Banán, alma, körte, sárgabarack, őszibarack, mangó, citrom, grapefruit, kivi, narancs, mandarin, dinnye, erdei gyümölcsök, bármilyen szezonális gyümölcs stb.

Megfelelő zöldségek: Sárgarépa, zellerszár, petrezselyem, cékla, retek, különböző saláták és zöldfűszerek, pl. kínai kel, spenót, káposzta, rukkola, bugle, cikória, vizitorma, csalán, pitypang, útifű, medvehagyma stb.

A turmixok tápértékének és ízének fokozása céljából az alábbiakat is hozzá lehet adni: egész dió, áztatott magok - szeszám, len, chia, napraforgó, tök vagy kender, áztatott szárított gyümölcsök ill. aromás fűszerek - őrölt fahéj, goji bogyó stb.,

Receptek

Gyümölcs- és zöldségturmixok

Erdei gyümölcsturmix

50 g málna, szeder és cseresznye keveréke, 50 g áfonya, 1 meghámozott és feldarabolt kivi, 200 ml víz.

Banánturmix áfonyával

2 meghámozott banán, 100 g áfonya, egy kiskanál méz, 200 ml tej.

Mangóturmix

300 g meghámozott és feldarabolt mangó, 200 g hűtött tej, 100 ml natúr joghurt, egy csepp vanília kivonat, egy csipetnyi só.

Paradicsomturmix sárgarépával

250 g feldarabolt paradicsom, 200 ml almalé, 50 g feldarabolt sárgarépa, 50 g megtisztított és feldarabolt zellerszár, csípős szósz ízlés szerint.

Almaturmix uborkával

200 g meghámozott és feldarabolt alma, 250 ml almalé, 100 g meghámozott és feldarabolt uborka, szerecsendió és fahéj ízlés szerint.

Banánturmix céklával

110 g meghámozott és feldarabolt cékla, 1 banán (kb. 120 g), egy darab reszelt gyömbér, 50 g natúr joghurt, 200 ml almalé, előre beáztatott chia mag.

Tejes turmixok

Eperturmix

100 g eper szár nélkül, 1 banán, 250 ml szójatej, 20 g zabpehely, 2 kanál méz

Banánturmix

2 meghámozott banán, 100 g vaníliafagyalt, 300 ml tej.

Csokoládéturmix

250 g csokoládéfagyalt, 7 g Caro italpor, 250 ml tej, egy teáskanál méz

Őszibarackturnix

300 g meghámozott és feldarabolt őszibarack, 100 g vaníliafagyalt, 150 ml tej.

Bébiételek

Almapüré

2 nagy meghámozott és feldarabolt alma, méz ízés szerint, 200 ml víz

Sárgabarackos bébiétel

200 g feldarabolt sárgabarack, 150 g hámozott és feldarabolt alma, 180 ml almalé, 3 kiskanál méz

Figyelmeztetés

A PRESIDENT smoothie mixer speciálisan formázott és élezett, első osztályú rozsdamentes acélból készülő keverőkésekkel van ellátva. Intenzív, vagy nem rendeltetésszerű használat esetén (jég, hús stb.) a kések tompulása természetes jelenség, mely nem képezheti reklamáció tárgyát. Tartalék késeket keresse márkaboltjainkban vagy a TESCOA szervizközpontjában, melynek elérhetőségeit a www.tescoma.hu oldalon találja.

2 év garancia

Erre a termékre 2 év garanciát nyújtunk, mely az eladás napján lép érvénybe. A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a Használati Útmutatóban foglaltak szerint volt használva,
- a meghibásodást ütés, esés vagy szakszerűtlen kezelés okozta,
- a terméken nem engedélyezett javításokat és változtatásokat hajtottak végre.