

Használati útmutató

A csavaros tetejű befőttes üvegek kinyitása: Helyezze a csipeszt az üvegre úgy, hogy jól illeszkedjen a tetőre, és erősen nyomja össze a nyelet. Fogja meg az üveget, és engedje ki a tetőt a csipesz óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásával (1). **Az omnia tetővel ellátott befőttes üvegek lezárása és kinyitása:** Az üvegek lezárásához tegye a szétnyitott csipeszt a felhelyezett tetejű üvegre úgy, hogy illeszkedjen a tetőre. Nyomjon rá a csipeszre fentről, vegye le, forgassa el az üveget kb. 90 fokkal, illessze vissza a csipeszt, és nyomjon rá újra (2). A kinyitáshoz válassza le a tető alsó peremét a csipesz elején található pengék segítségével, majd azok oldalba történő illesztésével engedje ki és vegye le a tetőt (3). **A csavaros tetejű PET palackok kinyitása:** Fogja körbe a nyélnél található kivágás segítségével a PET palack csavaros kupakját, és erősen nyomja össze a csipeszt. Fogja meg a palackot, és engedje ki a tetőt a csipesz óramutató járásával ellentétes irányba történő elforgatásával, majd csavarja le (4).