

Termosz bögrével, rozsdamentes acél

Használati útmutató

Töltés

A termoszt megtöltése előtt vegye le a bögrét, és csavarja le a kupakot az adagoló szeleppel. A termoszt maximum a felső széltől számított 1 cm-ig töltsen meg. Zárja le a megtöltött termoszt, húzza be a kupakot az adagoló szeleppel, és helyezze fel a bögrét.

Jó tipp: Mielőtt forró italt önt a termoszba öblítse át meleg vízzel, hideg ital esetén pedig hideggel, ezzel növeli a termoszt hatékonyságát. Az újramelegítéshez soha ne használjon mikrohullámú sütőt, sem pedig hétköznapi sütőt!

Használat

Az öntéshez nyomja meg az adagoló szelep középső gombját OPEN felirattal (1), a lezáráshoz nyomja meg a CLOSE feliratú kört (2).

A hőmérséklet megtartása a termoszban az ital mennyiségétől, eredeti hőmérsékletétől, a kinyitás gyakoriságától és a külső hőmérséklettől függ. Minél több ital van a termoszban, annál tovább képes megtartani azok hőmérsékletét. A megtöltött termoszt mindig lezárva, jól behúzott kupakkal hordozza és állítsa, függőleges helyzetben tárolja, és feleslegesen ne nyitogassa. A felszolgáláshoz használja a bögrét, ne igyon közvetlenül a termoszból.

Tisztítás

Első használat előtt alaposan mossa el a termoszt és annak minden részét, majd szárítsa meg, minden használat után ismételje ezt meg. Tisztítsa langyos vízzel és hétköznapi tisztítószerrel, makacs szennyeződések esetén áztassa be. A tisztításhoz ne használjon súrolószereket, agresszív kémiai anyagokat és has. Ne tisztítsa a termoszt mosogatógépben, tárolja kinyitva.

Karbantartás

Ha a termoszt nem tartja a hőmérsékletet vagy nem zár rendesen, ellenőrizze, hogy a szilikontömítés az adagoló szeleppel ellátott csavarós kupak alján megfelelően illeszkedik-e. Szükség esetén öblítse el a tömítést, majd helyezze fel megfelelően. A póttömítést keresse a TESCOA boltjaiban, melyek listáját a www.tescoma.hu oldalon találja.

Figyelmeztetés: Ne használja a termoszt meleg tejes italok, savas vizek és has. tárolására.

5 év garancia

Erre termékre az eladástól számított 5 év garancia vonatkozik.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a Használati útmutató szerint volt használva,
- a meghibásodást ütés, esés és gondatlan kezelés okozta,
- a terméken nem engedélyezett javításokat és változtatásokat hajtottak végre.

Meghibásodás esetén ne javítsa a terméket, forduljon az eladóhoz vagy a TESCOA szervizközpontjához, kapcsolat a www.tescoma.hu oldalon.