

Használati útmutató

Biztonsági előírások

Ezt a terméket csak olyan célra használja, amelyre ajánlott, tehát az ivóvíz kezelésére szánt berendezésként. Ez a termék otthoni, benti használatra ajánlott.

Ezt a terméket 12 év feletti gyermekek használhatják, a termék tisztítását és karbantartását kizárólag felnőtt személyek végezhetik.

Ezt a terméket csökkent fizikai vagy szellemi képességű, illetve gyakorlatlan személyek kizárólag akkor használhatják, ha megismertették velük a termék biztonságos használati módját, és tisztában vannak magával a termékkel kapcsolatos veszélyekkel.

Kizárólag hideg ivóvizet szűrjön, soha ne szűrjön forró vizet.

A készüléket tartsa hőforrástól távol.

A termék mikrohullámú sütőben nem használható.

Ne használja a kancsót már előkezelt ivóvízre.

Semmilyen okból kifolyólag ne szedje szét a szűrőt, használat után dobja a kommunális hulladék közé.

Ne tegye a szűrőt és a kancsót fagyasztoóba.

Ha a helyi hivatalok korlátozzák az ivóvíz használatát az Ön lakhelyén, keresse fel a szolgáltatót. Azon bejelentést követően, hogy az ivóvízellátó rendszerben a víz újra ivóvízként definiált, tisztítsa ki a szűrőt „A szűrő előkészítése” és „Tisztítás” fejezetekben leírt eljárás alapján, vagy cserélje le a szűrőt újra.

Fontos figyelmeztetés

A szűrő a vizet szűri, amelynek minden esetben ivóvíznek kell lennie. A termék felelősségteljes használata érdekében ajánljuk a víz minőségének ellenőrzését az illetékes helyi hivataloknál.

Leírás

1. Fedél
2. Dátumozó
3. Töltőnyílás lecsukható fedéllel
4. A kiöntő lecsukható fedele
5. Tartály
6. Edény
7. Szűrő

Első használat előtt

Az edényt, a tartályt és a kancsó fedelét mossa folyó víz alatt, öblítse el, és hagyja megszáradni.

A szűrő előkészítése

Vegye ki a szűrőt a csomagolásból, tegye 15 percre egy hideg ivóvízzel teli edénybe úgy, hogy az egész elmerüljön. Rázza össze a bemeztett szűrővel együtt, hogy a légbuborékok felszabaduljanak, és eltűnjenek a szűrőből (1).

A szűrő kancsóba illesztése

Helyezze az edénybe a tartályt, helyezze a tartályba az előkészített szűrőt, és gyengéden nyomja meg, hogy jól tömítsen (2). Öntse ki az új szűrő behelyezése utáni első 3 liter átszűrt vizet, és ne használja fel.

A szűrő hatékonysága

A szűrő 1 hónapig őrzi meg szükséges hatékonyságát, az átszűrhető víz maximális mennyisége 150 liter.

A dátumozó beállítása

A szűrő használati idejének ellenőrzésére használja a kancsó fedelében található dátumozót. Állítsa be az új szűrő használatának kezdetét a dátumozó nyíl hónapra és hétre történő elforgatásával (3).

A kancsó feltöltése

Helyezze a kancsóra a fedelet, nyissa ki a fedél töltőnyílását, és engedjen a tartályba 4 - 30 °C-os, hideg ivóvizet pontosan a tartály felső pereméig. A kancsó teljes űrtartalma 2.5 liter, az egy megtöltött tartályból származó átszűrt víz mennyisége kb. 1 liter.

Figyelmeztetés: A kancsóban kizárólag hideg ivóvizet szűrjön, ne használja semmilyen más folyadék szűrésére.

Az ivóvíz szűrése

Hagyja a tartályban lévő vizet átfolyni a szűrőn az edénybe (4). A szűrés 3 - 6 percig tart, az aktuális szűrő használati állapotától függően. Ha a víz a tartályból átfolyt az edénybe, átszűrésre került, és kész a használatra. A szűrő optimális funkciójának elérése érdekében maximum napi 5 liter vizet szűrjön át vele a teljes használati ideje alatt.

A szűrt víz felhasználása

Billentse ki a kiöntő fedelét, és öntse a vizet a kancsóból az előkészített edénybe (5).

A szűrt víz tárolása

A szűrt vizet tárolja a kancsóban, hűtőszekrényben, és használja fél 24 óra alatt. Ha a kancsót nem használja több mint 24 óráig, öntse ki a kancsóból az átszűrt vizet, és folytassa a használatot a megszokott módon. Ha a kancsó használatának kihagyása több mint 48 óráig tart (pl. hétvége), öntse ki az első átszűrt adag vizet, és ne használja fel. Ha a használat kihagyása több mint 2 hétig tart, cserélje ki a szűrőt újra.

A szűrő cseréje

Cserélje ki a szűrőt újra 150 liter ivóvíz átszűrése után, legkésőbb a használat kezdetétől számított 1 hónap múlva.

A tartalék **myDRINK Szűrőt szűrős kancsóba (kód 308762)** keresse a www.tescoma.hu oldalon és a TESCOA Eladóközpontjaiban.

Lehetséges problémák és megoldásuk

A víz áramlása a szűrés során lelassul, leáll

A szűrőt nem megfelelően készítették elő a használatra, vegye ki a szűrőt, és ismételje meg A szűrő előkészítése fejezetben leírt eljárást. A szűrőben a szűrés során kivételesen légbuborékok képződhetnek, amelyek gátolják a víz folyamatos áramlását. Vegye ki a szűrőt, mártsa a vízbe, és hagyja a légbuborékokat kijönni a szűrőből. A lecsepegés után tegye vissza a szűrőt a kancsó szűrőtartályába.

Az átszűrt vízben apró, sötét anyagrészek vannak

A szűrőben meglepedett növényi szén kivételesen kis mennyiségű, finom sötét port enged fel, amely az egészségre teljesen ártalmatlan. Öntse ki a szennyeződéseket tartalmazó vizet, vegye ki a szűrőt, és ismételje meg A szűrő előkészítése fejezetben leírt eljárást.

Tisztítás

A szűrős kancsót tisztítsa rendszeresen, 2 - 3- szor hetente. Az edény és a tartály mosogatógépben mosható. A fedelet tisztítsa folyó víz alatt, használjon enyhe mosogatószer oldatot. Tisztítsa a szűrőt szükség szerint tiszta, folyó víz alatt, a szűrő tisztításához ne használjon kémiai tisztítószeret.

Tárolás

A kitisztított kancsót tárolja behelyezett szűrő nélkül, nyitott kiöntő fedéllel.