

Használati útmutató

Leírás

1. Töltőkamra
2. Hajtókar
3. Őrlés durvaságának beállítása
4. Kerámiából készült őrlőmechanizmus
5. Darálótest
6. Fém biztosító csavar

Első használat előtt

Távolítsa el a darálóról a töltőkamrát (1). Az őrlés durvaságát beállító szerkezet óramutató járásának irányába történő eltekerésével (2) lazítsa meg a hajtókart (3), és vegye ki a kerámia őrlőmechanizmust (4).

Öblítse át folyó víz alatt a kerámia őrlőmechanizmust, a darálótestet és a töltőkamrát, és szárítsa meg.

Az összeállításnál helyezze a kerámia őrlőmechanizmust vízszintes helyzetben a darálóba, a behelyezés alatt ne forgassa (5), ne fejtessen ki erőt.

Helyezze rá az őrlőmechanizmus fedelére a hajtókart, és rögzítse a darálóhoz (6).

Vigyázat! Soha ne forgassa el a hajtókart, ha üres a töltőkamra, és soha ne húzza be teljesen az őrlés durvaságának beállítási szerkezetét, a daráló nem fog őrölni, és a kerámia őrlőmechanizmus meghibásodhat!

Daráló rögzítése

Tegye a darálót a konyhaszekrény vagy asztal szélére. Helyezze a daráló hátsó részén lévő nyílásba a fém biztosító csavart, és azt tekerve rögzítse a darálót (7).

Jó tipp: A biztosíték teljes behúzásához használhat ahhoz megfelelő eszközt, pl. fakanál nyelét (8).

Használat:

Öntse a töltőkamrába a szárított mákot, len-, szezám- vagy mustármagot, szárított koriandert vagy kölest (9), és a hajtókar óramutató irányában történő eltekerésével darálja le az élelmiszert egy edénybe (10).

Őrlés durvaságának beállítása

Az őrlés megkezdése után ellenőrizze, hogy a mák megfelelő nagyságúra őrödik-e. Ha nagyobb szemű mákot szeretne, tekerje a hajtókart az óramutatóval ellentétes irányba, ez meglazítja. Ha extra finomra őrölt mákot szeretne, tekerje a hajtókart az óramutató irányába, ez behúzza (11).

Ne nyomja a darálóba az ujjával vagy más tárggyal a mákot vagy más élelmiszert.

VIGYÁZAT: A helyesen beállított darálóval az őrlés mindig könnyű és gyors lefolyású. Ha nem tudja hajtókart folyamatosan tekerni, lazítsa meg a durvaság beállításának szerkezetét úgy, hogy azt elfordítja az óramutatóval ellentétes irányba. A darálás alatt soha ne fejtessen ki túl nagy erőt!

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

Minden használat után szedje szét a darálót, a kerámia őrlőmechanizmust, a darálótestet és a töltőkamrát öblítse át folyó víz alatt és szárítsa meg, erős szennyeződés esetén használjon vizet mosogatószerrel. Szükség esetén törölje át a daráló hajtókarát és fémcsavarját nedves törlőkendővel. A HANDY mákdarálót ne tisztítsa mosogatógépben.

3 év garancia

Erre a termékre az eladás napjától számítva 3 év garanciát biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a Használati útmutató szerint volt használva,
- a meghibásodást ütés, esés vagy szakszerűtlen kezelés okozta,
- a terméken nem engedélyezett javításokat és változtatásokat hajtottak végre.

Jogos reklamáció esetén kérem forduljon saját eladójához vagy a TESCOMA szervizközpontba, elérhetőség a www.tescoma.hu weboldalon található.

