

Használati útmutató

Leírás

1. Fóliavágó kupak
2. Elemek zárókupakja
3. Elemek zárókupakjának biztosítója
4. Elementartó rekesz
5. Parafa üvegből való kihúzására szolgáló gomb „V”
6. Parafa dugóhúzóból való eltávolítására szolgáló gomb „^”
7. Rozsdamentesacél-spirál LED megvilágítással

Első használat előtt

A fóliavágó kupakot állítsa "OPEN" helyzetbe és vegye le (1). Egy megfelelő vékony tárggyal az elemek zárókupakjának biztosítóját nyomja a dugóhúzó közepe irányába és vegye le a zárókupakot (2). Az elementartó rekeszbe helyezzen 6 db 1,5 V-os AAA elemet (3). Tegye vissza az elemek zárókupakját, hajtsa le, majd a biztosító kifelé irányba csúsztatásával zárja le (4).

Fólia elvágása

A fóliavágó kupakot helyezze az üveg nyakára, nyomja meg az oldalán lévő gombokat majd a kupak elfordításával vágja el a fólia tetejét (5). Helyezze vissza a dugóhúzóba a fóliavágó kupakot és tegye „CLOSE” helyzetbe (6).

Parafadugó eltávolítása

A dugóhúzót függőlegesen helyezze az üveg nyakára és erősen fogja meg (7). Nyomja le és tartsa a parafa üvegből való kihúzására szolgáló gombot „V”, míg a dugóhúzó meg nem áll (8). A dugóhúzót a parafadugóval együtt vegye le az üvegről, nyomja le és tartsa a parafa dugóhúzóból való eltávolítására szolgáló gombot „^” és várja meg, amíg a dugó kiszabadul (9).

Figyelmeztetés: A rozsdamentesacél-spirál vége nagyon éles, ezért a dugóhúzó használatakor különös figyelemmel járjon el.

Tisztítás, karbantartás és tárolás

A dugóhúzót nedves törölruhával törölje át majd szárítsa meg, ne mossa folyó víz alatt, sem mosogatógépben. Mind a 6 elemet cserélje újra a csökkent teljesítmény első jeleinél. Hőtől és párától távol tárolja, ha hosszabb ideig nem használja, elemek nélkül tárolja.

Figyelmeztetés: A használt elem és a dugóhúzó nem való a háztartási hulladékba, hanem az erre a célra kijelölt helyre vagy gyűjtőpontra. A dugóhúzót soha ne javítsa, meghibásodás esetén forduljon a TESCOA szervizközpontjához - www.tescoma.hu.