

Használati útmutató

Jellemzés

Elektromos daráló a frissen őrölt borsért és sóért. 2 db első osztályú kerámiaőrő mechanizmussal, beállítható őrledurvasággal és fedővel ellátott, amely a fűszermaradékok felfogására szolgál, de alkalmazható a tartályként is a könnyebb töltés érdekében. Első osztályú rozsdamentes acélból és ellenálló műanyagból készült, hajtómotorral ellátott. A 6 db 15 V- os AAA kategóriás ceruzaelem nem része a csomagolásnak.

Leírás

1. Őrlő gomb: bors (P), só (S)
2. Rozsdamentes acél test
3. Elemtároló
4. Kétkamrás fűszertároló: bors (P), só (S)
5. Az őrlés durvaságának irányítója
6. Fedő/ tartály a könnyebb tároláshoz

Az őrő szétzedése

A rozsdamentes acél testet válassza le az őrőről az óramutató járásának irányával ellentétesen, majd válassza le a fűszertárolót felfelé húzva (1. ábra)

Az őrő töltése

Válassza le az őrőről a fedőt, fordítsa meg a közepén található válaszfalat úgy, hogy a fedő fele nyitott legyen (2. ábra).

A tartályt helyezze a fűszertartóra a Tescoma logóval lefele úgy, hogy a bors és a só nyílások fedjék egymást (3. ábra).

A „P” jelzésű kamrába szórjon egész borsot, fordítsa meg a tartályt és az „S” jelzésű tartályba szórjon durvaszemű sót a felső széltől max. 0,5 cm-es távolsáig - kb. 20 g (4. ábra).

Az őrő összerakása

Az elemek tartójába helyezzen 6 db AAA kategóriás 1.5 V-os ceruzaelemet (+/-) jelzéssel. Kizárólag minőségi ceruzaelemet használjon hiteles gyártótól (5. ábra).

Az elemek tárolóját helyezze a fűszertárolóra úgy, hogy a bors (P) és a só (S) gombok a megfelelő fűszer fölött legyenek (6. ábra).

A felhelyezett elemtartót mértékletesen nyomja meg, és bizonyosodjon meg róla, hogy jól rögzült-e a fűszertartóban.

Az őrő rozsdamentes acél testét helyezze vissza, és forgassa el az óramutató járásával megegyezően addig, míg le ne záródik (7. ábra).

Az őrés durvaságának beállítása

Fordítsa az őrőt a fedővel felfelé, állítsa be a só és a bors kívánt őrési durvaságát. A durvább őrés érdekében, forgassa el az irányítóval az óramutató járásával ellentétesen – lazítsa ki, a finomőrés érdekében az óramutató járásával megegyezően fordítsa el – húzza be (8. ábra).

Az őrés durvaságának irányítóját soha ne húzza be teljesen, az őrő nem fog őrölni, és az őrő mechanizmus megsérülhet. Az őrés durvaságának irányítóját soha ne csavarja ki teljesen, ne lazítsa ki.

Abban az esetben, ha az őrő mechanizmus a ki- és becsavarásnál nem reagál, nyomja meg nagyon röviden az őrés gombot.

Használat

A feltöltött őrőt helyezze az étel fölé, majd nyomja meg a kívánt fűszertípust jelző gombot: „P”-t ha borsot szeretne, „S”-t ha sót szeretne használni. A gombot tartsa lenyomva az étel megízesítéséig.

Használat után helyezze az őrőre a szennyeződések felfogására szolgáló fedőt (bizonyosodjon meg róla, hogy a tartály nyílása zárva van).

Figyelem! Az őrő nem használható olajos fűszerek őrlésére, mint pl. a kömény, lenmag vagy a nedves fűszermövények.

Tisztítás, karbantartás és tárolás

A rozsdamentes acél tokot és a fedelet a fűszermaradékok fennakadásakor tisztítsa nedves ronggyal, használat előtt alaposan szárítsa meg.

Az őrlő mechanizmust ne szedje szét, szükség esetén lazítsa meg az őrlés durvaságának irányítóját, az őrlő mechanizmust tisztítsa ki ecsettel vagy fújassa át.

Figyelem! Az őrlőt és annak részeit ne tegye ki hosszútávon nedvességnek, ne mossa mosogatógépben, sem folyó víz alatt, ne hagyja bevezesedni!

Minden használat után helyezze az őrlőre a fedőt a szennyeződések elkerülése érdekében. Tárolja száraz helyen, meleg és pára hatásaitól mentesen, mindig a felhelyezett fedővel együtt.

Az AAA kategóriás elemeket az őrlő teljesítményének gyengülésekor azonnal cserélje ki, az összes elemet egyszerre kell kicserélni.

Figyelem! A használt elemek és az őrlő nem tartozik a háztartási hulladékok közé, hanem csak az erre kijelölt helyen tárolhatóak, vagy visszaváltás révén válhat meg tőlük.

5 éves garancia

Erre a termékre az eladás napjától számítva 5 éves garanciát biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a használati útmutató szerint volt használva
- a sérülések ütésből, esésből vagy szakszerűtlen kezeléssel származnak
- a terméken nem engedélyezett javítások és változtatások mentek végbe

Jogos reklamáció esetén forduljon az eladóhoz vagy valamelyik szervizközponthoz a www.tesco.com oldalon található lista alapján.