

Használati útmutató

Biztonsági előírások

A párasítót 230V/50HZ-es elektromos hálózathoz csatlakoztatva használja, kizárólag beltéri használatra ajánlott. Ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel sérült. A készüléket minden használat után és minden tisztítás előtt húzza ki az elektromos hálózathoz.

Ne rakja a párasítót hőforrás közelébe, és gyermekektől tartsa távol. A készüléket gyermekek és fogyatékkal élő személyek csak megfelelő felügyelet mellett használhatják.

Üzemeltetés közben ne nyissa ki és ne szedje szét a készüléket, nedves kézzel ne érintse meg a kezelőgombokat. Használat után távolítsa el a megmaradt vizet a tartályból és az aljzatból is. Az adaptert, aljzatot és tartályt ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba - áramütés veszélye. A helyiség levegőjének párasítására kizárólag természetes illóolajat használjon. Ha ön fokozottan érzékeny a természetes illóolajokra, ne használja illóolajjal együtt az aromalámpát.

Ezt a készüléket csak rendeltetésszerűen szabad használni. A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen, gondtalan használatból eredő bármilyen károkért. Meghibásodás esetén ne javítsa a terméket, forduljon az eladóhoz vagy a TESCOA szervizközpontjához, kapcsolat a www.tescoma.hu oldalon.

Műszaki paraméterek

Bemeneti feszültség: 230 V / 50 Hz

Kimeneti feszültség: DC 24 V, 1 A

Víztartály: min. 0.5 l / max. 4.6 l

Leírás

Fedél

Víztartály

Maximális töltés jelölése

Aljzat

Úszó

Jelzések a víztartály elhelyezéséhez

Párasítás beállítása

Időzítő

Hálózati adapter dugója

Hálózati adapter

A belső tér optimális nedvességtartalma

A belső tér optimális páratartalma 40 - 60 % között mozog. Az elégtelen vagy túl magas páratartalmú helyiségben való hosszas tartózkodás káros az emberi szervezetre, a hosszantartó alacsony páratartalom növeli a légzőszervi megbetegedések előfordulásának és a bőr kiszáradásának kockázatát, a hosszantartó magas páratartalom növeli a penész és has. előfordulásának kockázatát. Az optimális páratartalom az ún. hőkényelem érzetét nyújtja, melynek köszönhetően nem szükséges feleslegesen túlfűteni a lakóteret, és spórolhatunk a fűtésen. A FANCY HOME Párasító hatékonyan növeli a belső tér páratartalmát az optimális szintre, használata alkalmas akár 30 m² alapterületű helyiségekben.

Jó tipp: A helyiség aktuális relatív páratartalmának pontos mérésére használja az ACCURA Páramérőt, melyet keressen a TESCOA boltjaiban és a www.tescoma.hu oldalon.

Első használat előtt

Figyelmeztetés: Első használat előtt távolítsa el a védőhuzatot a párasító aljzatában lévő úszóról (1).

A FANCY HOME Párasítót egyenes felületen és más tárgyaktól távol helyezze el, főleg a lakástextilektől, virágoktól, egyéb elektronikától és has. távol. Szúrja be a hálózati adapter dugóját a párasító alján lévő nyílásba (2).

Töltés

Emelje le az aljzatról a víztartályt, vegye le a fedelét, és a tartályba töltsön min. 0.5 l és max. 4.6 l (a „MAX” jelölésig) hideg vizet (3).

Aromaterápiánál vagy a helyiség illatosításánál csepegtessen a párasítóba kb. 6 csepp FANCY HOME illóolajat vagy egyéb jó minőségű természetes illóolajat (4). A párasítót úgy helyezze az aljzatra, hogy az elhelyezés megjelölései egymás fölött legyenek (5), tegye rá a párasítóra a fedelét, és csatlakoztassa az adaptert 230 V-os hálózathoz.

A páráképzés intenzitásának beállítása

Nyomja meg röviden a párasítást beállító gombot, felvillan az alacsony párasítást jelző jelzőfény, bekapcsol a váltakozó színű háttérvilágítás, és a készülékből alacsony mennyiségű pára szabadul fel (6). A gomb újabb rövid megnyomásával felvillan a magasabb párasítást jelző jelzőfény, és a készülékből közepes mennyiségű pára szabadul fel. A gomb újabb rövid megnyomásával felvillan a magasabb párasítást jelző jelzőfény, és a készülékből nagy mennyiségű pára szabadul fel. A gomb újabb rövid megnyomásával felvillan az éjszakai üzemmód jelzőfénye, a színes háttérvilágítás kikapcsol, és a készülékből kevés és közepes mennyiségű pára szabadul fel.

Párásítás kikapcsolása

Újabb rövidebb gombnyomásra az intenzitást jelző jelzőfény kialszik, majd a párásítás és a háttérvilágítás is leáll.

A háttérvilágítás kikapcsolása

Az alacsony, közepes és magas intenzitású párásítás alatt a színes háttérvilágítás működik, annak kikapcsolásához nyomja meg hosszan a párásítás beállítógombját.

Időzítő

A levegő meghatározott ideig történő párásításához párásítás közben nyomja meg röviden az időzítő gombját (7). Felvillan a 2-es szám alatt lévő jelzőfény, és a készülék 2 órán át párásít a beállított intenzitással. Az időzítőgomb újabb rövid megnyomásával a párásítás időtartama 4 órára, újabb rövid megnyomással 6 órára, és újabb rövid megnyomással 8 órára növekszik. Az időzítőgomb következő rövid megnyomásával az időzítés beállítása kinullázódik, az időzítő jelzőfénye kialszik, és a készülék addig párásítja a helyiség levegőjét, amíg a tartályban lévő víz el nem fogy.

Háttérvilágítás egy színben

Ha a párásítás alatt szeretné, hogy csak egy szín világítson a 7 váltakozó szín közül, nyomja hosszan az időzítő gombját, amíg a kívánt szín kezd világítani.

Automatikus kikapcsolás

Ha a párásítás időtartama nincs időzítővel beállítva, a készülék addig párásít, amíg a tartályban lévő víz el nem fogy, azaz egészen 46 órán keresztül, azután automatikusan kikapcsol.

Figyelmeztetés: Ha a helyiség páratartalma meghaladja a 60 %-ot, kapcsolja ki a készüléket, és akkor kapcsolja csak vissza, ha a levegő nedvességtartalma az optimális szint alá süllyed. A levegő aktuális páratartalmának mérésére használja az ACCURA Páramérőt.

Tisztítás

Tisztítás előtt kapcsolja le az aromalámpát az elektromos hálózatról. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a párásítót, húzza ki a csatlakozódugót, és a megmaradt vizet öntse ki a tartályból és az aljzatból is. Az aromalámpát tisztítsa száraz törlőruhával, ne mossa folyó víz alatt, sem mosogatógépben.

Karbantartás

Meghibásodás esetén ne javítsa a terméket, forduljon az eladóhoz vagy a TESCOA szervizközpontjához, kapcsolat a www.tescoma.hu/oldalok.