

Használati utasítás

A SiliconPRIME formák alkalmasak édes és sós ételek készítésére.

Első használat előtt

Az első használat előtt a formát mossa el, szárítsa meg és alaposan kenje ki étkezési zsiradékkal, mint ideális zsiradékot a **630687 DELÍCIA Sütőforma olaj 300 ml-es** terméket ajánljuk. A formát csak abban az esetben kenje újra, ha pl. gyakran tisztítja mosogatógépben vagy szárítésszából készült ételek sütésénél.

Sütés gáz-, villany- és légkeveréses sütőben

A formát a tésztával mindig egyenes alátétén helyezze a sütőbe, rácson, tepsin és has. Egyenletesen töltsé meg, az ételt hasonlóan süsse mint a klasszikus formákban, a sütés időtartama a szilikon formában rövidebb lehet. Az elkészült ételt a forma rugalmas aljának gyengéd nyomásával fordítsa ki.

Karbantartás

Ne tisztítsa abrazív tisztítószerrel, erős szennyeződés esetén áztassa be. Mosogatóban való tisztításra alkalmas.

Vigyázat

Az üres formát ne melegítse, a sütőbe mindig megtöltve helyezze! Ne tegye ki közvetlen hőforrásnak, hőlemeznek, lángnak és has. Az ételt soha ne szeletelje közvetlenül a formában, ne használjon éles fémeszközöket. Az anyag esetleges színváltozása nincs hatással a termék hatékonyságára vagy egészségügyi biztonságára és nem képezheti reklamáció tárgyát.