

Gyerek termosz szívószállal 300 ml, rozsdamentes acél

Használati útmutató

A kétrétegű vákuumos termosz melegen vagy hidegen tartja a gyermekitalokat, hajlékony szilikon szívószállal és leválasztható klipsszel felszerelt a felakasztáshoz. Elsősztályú rozsdamentes acélból és ellenálló műanyagból készült. **12 hónapos kortól ajánlott, felnőtt felügyelete mellett.**

Leírás

1. Termosz kupakja
2. Szívószál zárja
3. Szilikon szívószál
4. Leválasztható klipisz
5. Rozsdamentes acél edény

FONTOS FIGYELMEZTETÉS: A gyermek egészségének megőrzése érdekében ne töltsön a termoszba 40 °C-nál magasabb hőmérsékletű italt. Az ital felszolgálása előtt mindig ellenőrizze, hogy nem forró-e!

Töltés

Mielőtt forró italt önt a termoszba öblítse át a rozsdamentes acél edényt meleg vízzel, hideg ital esetén pedig hideggel, ezzel növeli a termosz hatékonyságát. Soha ne melegítse az italokat közvetlen a termoszban.

A termoszt a felső szélétől számított max. 2 cm-ig töltsse fel itallal (maximum hőmérséklet 40 °C!). A hőmérséklet megtartása a termoszban az ital mennyiségétől és hőmérsékletétől, a palack kinyitásának gyakoriságától, valamint a kinti hőmérséklettől függ. Minél több ital van a termoszban, annál tovább képes megtartani az italok eredeti hőmérsékletét.

A termosz lezárása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a szilikon szívószál megfelelően illeszkedik-e a kupak belsejében lévő nyílásba.

A megtöltött termoszt mindig jól behúzott kupakkal és lecsukott szívószálzárral hordozza és állítsa.

Italok felszolgálása

A szívószál zárját mindig úgy nyissa ki, hogy ne a gyermek vagy felnőtt arca felé irányuljon – meleg ital tárolása esetén rögtön a kinyitás után a szívószálból hallatszó sziszegés léphet fel a termoszban összegyűlt meleg levegő okozta fokozott nyomás következtében.

Az italok felszolgálása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a felszolgált ital nem forró-e - hőmérséklete nem haladja meg a 40 °C-ot.

Leválasztható klipisz

A leválasztható klipisz a termosz babakocsi oldalára és has. történő felakasztására szolgál, illetve a termosz könnyű megfogására az ivás során.

Ajánlott tartozékok

A tartalék szilikon szívószálat keresse eladójánál **Kiegészítők BAMBINI gyermek szívószálas palackhoz 300 ml (kód 668174)** néven.

Karbantartás

Első használat előtt alaposan mossa el a termoszt és annak minden részét, majd szárítsa meg. A termosz edényét, a csavarós kupakot és a leválasztható szilikon szívószálat minden használat után mossa el, és hagyja megszáradni. Soha ne tegye az italokat a kitisztítatlan termoszba, tisztítsa langyos vízzel vagy hétköznapi tisztítószerrel, makacs szennyeződések esetén áztassa be. A tisztításhoz ne használjon homok alapú tisztítószerket, agresszív kémiai anyagokat és has. Ne tisztítsa a termoszt mosogatógépben, tárolja kinyitva.

Ha a termosz nem tartja meg a hőmérsékletet vagy nem zár megfelelően, ellenőrizze, hogy a kerek szilikon tömítés a termosz kupakjának menete alatt megfelelően van-e felhelyezve, illetve, hogy a szilikon szívószál illeszkedik-e a termosz kupakjában lévő nyílásba. Szükség esetén öblítse el a tömítést vagy a szívószálat, majd helyezze fel megfelelően.

Figyelmeztetés: Ne használja a termoszt meleg tejes italok, csecsemőtápszer, savas vizek és has. tárolására.

3 év garancia

Erre termékre az eladástól számított 3 év garancia vonatkozik.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a Használati útmutató szerint volt használva,
- a meghibásodást ütés, esés és gondatlan kezelés okozta,
- a terméken nem engedélyezett javításokat és változtatásokat hajtottak végre.

Jogos reklamáció esetén kérem forduljon eladójához, ahol a terméket vásárolta, vagy valamelyik TESCOMA szervizközponthoz, melyek listáját a www.tescoma.hu oldalon találja. Garancialevélként a megfelelően kiállított igazolás a vásárlásról, az ún. nyugta szolgál.