

Használati útmutató

HANDY univerzális daráló, 4 fejjel

Gratulálunk új Tescoma terméke megvásárlásához, és köszönjük a termékünk iránt tanúsított bizalmát. Szükség esetén kérjük forduljon üzleteinkhez vagy a Tescoma vállalathoz a www.tescoma.com oldalon keresztül.

Jellemzés

Kiválóan alkalmas az élelmiszerek könnyű és gyors szeletelésére, reszelésére. Univerzális, 4 reszelődobbal zsemlemorzsa készítésére, a zöldségek finom és durva reszelésére, szeletelésére, a zöldségek „julienne” szeletekre vágására, valamint gyümölcs, dió, zöldség, sajt, csokoládé reszelésére is. Speciálisan kemény, erősen ellenálló műanyagból készült, a reszelődobok első osztályú rozsdamentes acélból. Masszív nyomócsővel ellátott, a biztonságos használat érdekében, valamint kiemelkedően hatékony vákuumos tapadókorongokkal, a gyors és stabil munkalapra rögzítés érdekében.

Leírás

1. Nyomócső
2. Töltő kamra
3. A daráló teste
4. Reszelődob kis nyílásokkal
5. Reszelődob nagy nyílásokkal
6. Reszelődob „julienne”
7. Reszelődob szeletelő
8. Hajtókar az anyacsavarral
9. A tapadókorong nyele
10. Tapadókorong

Az első használat előtt

AZ első használat előtt és minden használat után szedje szét a húsdarálót, és minden alkatrészét mossa el folyó, meleg víz alatt és szárítsa meg.

Szétcszedés és összeillesztés

Vegye ki a nyomócsövet (1), az anyacsavar meglazításával csavarja ki a hajtókart (5), és vegye ki a reszelődobot a darálóból (3). A daráló testét ugyanúgy, mint az összes többi alkatrészt alaposan öblítse át folyó víz alatt és szárítsa meg. Ezután rakja össze a darálót.

Rögzítés tapadókoronggal

Állítsa a darálót a konyhaszekrény, asztal letisztított, sima nem lyukacsos felületére.

A tapadókorong nyelének előre forgatásával rögzítse a munkafelületre. Abban az esetben, ha egy további darálás során a tapadókorong felenged, ellenőrizze a rögzítési felület egyenességét, simaságát, tisztaságát, majd ismételje meg a rögzítést.

Jó tanács: A daráló megfelelően stabil és erős rögzítéséhez a lyukacsos, egyenetlen vagy nem elég sima felületeken (fa, műkö, laminát, kerámia vagy más szokásos felületek a konyhában) használja a külön kapható **HANDY szuper hajlékony alátétet**, amelyet az üzleteinkben talál meg.

Alkalmazás

Helyezze a darálóba a kívánt típusú (reszelés/szeletelés) reszelődobot. A megfelelő nagyságúra szeletelt élelmiszert helyezze a nyomókamrába, forgassa el a hajtókart az óramutató járásának irányába, és reszelje le az élelmiszert az előkészített tábla, tányérra.

Ha a felesleges élelmiszerdarabok beszorulnak a daráló és a reszelődob közé, forgassa a hajtókart először az óramutató irányával ellentétesen majd előre, az óramutató járásának irányával megegyezően. Ezt az eljárást ismételje addig, míg a daráló nem ürül ki, és aztán folytassa a darálást.

Figyelem! Az alapanyagok darálóba történő benyomkodását csak a nyomócső segítségével végezze, az élelmiszert soha ne nyomkodja az ujjával, sérülésveszélyes!

Karbantartás és tárolás

Minden használat után szedje szét a darálót, a daráló minden részét mossa el meleg vízzel, mosogatószerrel, öblítse el, alaposan szárítsa meg és állítsa újra össze.

3 éves garancia

Erre a termékre az eladás napjától számítva 3 éves garanciát biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a használati útmutató szerint volt használva
- a sérülések ütésből, esésből vagy szakszerűtlen kezelésből származnak
- a terméken nem engedélyezett javítások és változtatások mentek végbe

Jogos reklamáció esetén forduljon az eladóhoz vagy valamelyik szervizközponthoz a www.tescoma.com oldalon található lista alapján.