

ACCURA digitális időzítő

Használati utasítás

Leírás

1. Kijelző
2. Az időzítő indítása és leállítása
3. Az idő beállítása
4. Elemtartó
5. Mágnesek

Első használat előtt

Csavarja le az elemtartó fedelét egy alkalmas eszközzel, távolítsa el a szállítási biztosítékot és helyezze vissza a fedelet a helyére (1).

Bekapcsolás

Nyomja meg az időzítő bármelyik gombját.

A beállított idő mérése – visszaszámlálás

A „+” vagy a „-” gombok segítségével állítsa be a kívánt időt. Ha a gombot hosszan lenyomva tartja, a számok gyorsabban változnak. A beállítható időzítés 0:30 és 99:30 perc közötti, 30 másodperces lépésekkel.

Nyomja meg az „Időzítés indítása” gombot. Így a időzítő elkezd méni a beállított időt, lejártával megszólal az egy percre tartó hangjelzés (3).

Az idő mérése

Kapcsolja be az időzítőt és nyomja meg az „Időzítés indítása” gombot. Az időzítő elkezd méni az időt 00:00-tól 99:59 percre, az idő lejártával megszólal az egy percre tartó hangjelzés.

Az időzítő leállítása

Az „Időzítés indítása” gombbal bármikor leállíthatja és újraindíthatja az időzítőt.

Az időzítő kinullázása

Egyidejűleg nyomja le a „+” és a „-” gombot (4).

A hangjelzés kikapcsolása

Bármelyik gomb megnyomásával némíthatja a hangjelzést.

Kikapcsolás

Tartsa hosszan lenyomva az „Időzítés indítása” gombot, míg az időzítő kikapcsol. Ha az időzítőt nem kapcsoljuk ki manuálisan, egy idő után automatikusan is kikapcsol.

Elemcsere

Az ACCURA időzítőhöz tartozik egy 3V-os CR2032 típusú elem. Ha az elem lemerült, cserélje ki újra. Használjon minőségi, CR2032 típusú, lítiumos elemeket. A használt elem nem háztartási hulladék, hanem leadható visszagyűjthető pontokon.

Tisztítás és tárolás

Szükség esetén törölje át az időzítőket nedves törlőronggyal, és szárítsa meg, ne tisztítsa folyó víz alatt, valamint mosogatógépben sem! Ha az időzítőt hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket, és tárolja őket külön.

Figyelmeztetés

Az időzítőt ne használja közvetlen hőforrás közelében és párás, nedves helyen. Ne használja elektromágneses mezőt létrehozó berendezések közelében, pl. mikrohullámú sütő, mobiltelefon stb.

3 év garancia

Ez a termék az értékesítés napjától számított, 3 éves garanciával rendelkezik.

A garancia az alábbi esetekre nem vonatkozik:

- a termék a használati utasításnak nem megfelelően volt használva
- a meghibásodás ütés, esés, hanyagság következtében keletkezett

a terméken jogosulatlanul hajtottak végre módosításokat és változtatásokat