

SmartCOVER edények fedővel

Használati útmutató

Jellemzés

A **SmartCOVER** edények egyedülálló fedővel rendelkeznek, melynek rugalmas széle lehetővé teszi a **merőkanál, habkanál, szedőkanál és főzőkanál tárolását közvetlenül az edényben** valamint **könnyű szűrést**.

Az edény **extra erős szendvics szerkezetű aljjal rendelkezik**. A meleg hőingadozás nélkül, folyamatosan áramlik az edény belsejébe, egyenletesen az edény aljának egész felületén. Könnyebb a főzés, az étel nem ragad le.

A masszív szendvics szerkezetű alj **kiváló hőmegtartó tulajdonsággal** rendelkezik, melynek köszönhetően energiát takarítunk meg. A tűzhelyet még a főzés befejezése előtt kikapcsolhatjuk, a főzés a tűzhely alacsony teljesítményénél is befejeződik. Elkészítés után az edényben tartott étel tovább megtartja hőmérsékletét.

A SmartCOVER edény minden tűzhelytípuson alkalmazható – gáz, elektromos, üvegkerámia és indukciós.

Főzés az edényben

A főzés megkezdésekor állítsa a tűzhelyet a maximális fokozatra, majd folytassa a főzést a tűzhely alacsony, maximum közepes teljesítményén.

A tűzhelyet a főzés befejezése előtt kapcsolja ki, hogy kihasználhassa a szendvics alj hőgyűjtő tulajdonságát.

Válassza a megfelelő méretű főzőlapot. A főzőlap átmérője legyen azonos vagy kisebb mint az edény átmérője, a gázrózsa lángjai ne legyenek nagyobbak az edény aljának határától – ebben az esetben a fogantyúk megéghetnek, esetleg károsodhatnak.

Üres edényt soha ne melegítsen!

VIGYÁZAT!

Az üres vagy nem eléggé feltöltött edény hosszantartó melegítése esetén a fém részek felületén lilás vagy egészen barnás elszíneződés jelenhet meg. Ez az elszíneződés **nem korlátozza az edény használatát, ill. nincs hatással az élelmiszerminőségre, nem számít a termék meghibásodásának, így nem képezheti reklamáció tárgyát.**

SmartCOVER fedők

Az eszközök tárolása

Az edényben elhelyezett merőkanálra, habkanálra, szedőkanálra, főzőkanálra stb. helyezze a fedőt úgy, hogy annak rugalmas széle letakarja az edény fogantyúját (1).

Szűrés

Helyezze fel a fedőt úgy, hogy a csúszásgátló jelölések a fogantyúkkal egy szögben legyenek és a szűrés jele az edényből kifelé mutasson (2). Szűrés közben tartsa a fedőt (3).

Figyelmeztetés: Szükség esetén használjon konyharuhát vagy edényfogót. A SmartCOVER fedőt ne használja sütőben sem mikrohullámú sütőben.

Az edény karbantartása és ápolása

Az edényt az első használat előtt alaposan mossa el és törölje szárazra.

Az edényt minden használat után alaposan mossa el és szárítsa meg, csak így őrizheti meg hosszútávon a tökéletes külsejét.

Az edény tisztításához használjon általános tisztítószerket, soha ne használjon agresszív anyagokat, kémiai anyagokat és éles tárgyakat. A HOME PROFI edényeket kifejezetten rozsdamentes acélra kialakított szerekkel is tisztíthatja, ideális a **Tescoma vállalat által forgalmazott CLINOX tisztítószer**.

Nagy szennyeződés esetén az edényt áztassa vízbe vagy vízben oldott mosogatószerbe.

Az edényt minden mosogatás után törölje szárazra.

Figyelmeztetés: Csak a forrásban levő vizet sózza!

A hideg vízbe történő sózás a konyhasó magas koncentrációját idézheti elő az edény alján, melynek következtében világos foltok jelennek meg a felületén, ún. lyuk-korrózió. Ezek a foltok nem korlátozzák az edény használatát, ill. nincsenek hatással az élelmiszerminőségre, nem számítanak a termék meghibásodásának, így nem képezhetik reklamáció tárgyát.

A hideg

Amennyiben az edény belsejében fehér lerakódás vagy szivárványos elszíneződés képződik, tisztítsa ki ecettel, néhány csepp citromlével vagy speciális a rozsdamentes acél edényekhez készült tisztítószerrel. Olyan üledékről van szó, melyek képződése a víz kémiai összetételétől függ.

A SmartCOVER edények és fedők mosogatógépben is moshatók. Amennyiben mosogatógépet használ, ügyeljen arra, hogy az edény ne érintkezzen más fém konyhai eszközökkel, mert az edényen rozsdás vagy világos foltok jelenhetnek meg, ún. kontaktkorrózió. **A program lejárata után nyissa ki a mosogatógép ajtaját és az edényt minél hamarabb távolítsa el a mosogatógépből.**

A korrózió víz által áterjedhet más termékekről, ezért az edény tökéletes külsejének megőrzése érdekében javasoljuk a mosogatógépben történő tisztítást mérsékelni, esetleg teljesen elhagyni.

5 éves garancia

Erre a termékre az eladás napjától számítva 5 éves garanciát biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a használati útmutató szerint volt használva
- a sérülések ütésből, esésből vagy szakszerűtlen kezelésből származnak
- a terméken nem engedélyezett javítások és változtatások mentek végbe

Indokolt reklamáció esetén forduljon az eladóhoz vagy valamelyik szervizközponthoz a www.tescoma.hu oldalon található lista alapján.