

## Használati utasítás

### Leírás

#### 1. Kijelző

Beállított hőmérséklet (SET TEMP)  
Aktuális hőmérséklet (CURRENT TEMP)  
Időzítő  
Hús típusa  
Átsütés mértéke

#### 2. Kezelőpanel

Hőmérő bekapcsolása  
Átsütés mértékének kiválasztása/hőmérséklet beállítása  
Hús típusának kiválasztása  
Időzítő elindítása és megállítása  
Időzítő beállítása (H = óra, M = perc)

#### 3. Hátsó panel

°C/°F kiválasztása  
Elemfedő lap  
Mágnes

#### 4. Hőálló szonda csatlakozó kábellel

### Méréshatár

0 - 300 °C, 32 - 572 °F

### Első használat előtt

A behelyezett elemekről távolítsa el a biztosítékot (1).

### Hőmérő bekapcsolása

Nyomja meg a "hőmérő bekapcsolása" gombot, a kijelzőn megjelenik a beállított hőmérséklet (SET TEMP), aktuális hőmérséklet (CURRENT TEMP) és a kinullázott időzítő (2).

### A hőmérséklet beállításának áttekintése

Az ACCURA hőmérőn előre beállíthatja az elérni kívánt belső hőmérsékletet az alábbi húsok esetében: marha, bárány, sertés, pulyka, csirke és hal. Marha, bárány, sertés húsok sütésénél beállíthatja az átsütés mértékét is.

### Áttekintés: Hőmérséklet és átsütés mértéke

#### ÁTSÜTÉS MÉRTÉKE: WELL, M-WELL, MEDIUM, M-RARE, RARE

jól átsütve, félig átsütve, közepesen átsütve, angolos, véres

#### A hús fajtája

MARHA/BEEF 77 °C/170 °F 74 °C/165 °F 71 °C/160 °F 66 °C/150 °F 63 °C/145 °F  
BÁRÁNY/LAMB 77 °C/170 °F 74 °C/165 °F 71 °C/160 °F 66 °C/150 °F 63 °C/145 °F  
SERTÉS /PORK 77 °C/170 °F 74 °C/165 °F 71 °C/160 °F  
HAL/FISH 63 °C/145 °F  
PULYKA/TURKEY 74 °C/165 °F  
CSIRKE/CHICKEN 74 °C/165 °F

### A hús fajtájának kiválasztása

Többször nyomja meg a "hús kiválasztás (MEAT)" gombot és a kijelző felső sorában válassza ki a hús fajtáját (3).

### Az átsütés mértékének kiválasztása

Többször nyomja meg az "átsütés mértéke (nyíl felfelé, nyíl lefelé)" gombot és válassza ki az átsütés mértékét (4).

**Megjegyzés:** Ez a funkció csak marha-, sertés- és bárányhús esetében választható.

### Figyelmeztetés

Az előre beállított hőmérsékletek egészben sült húsokra vonatkoznak. Ha kisebb porciókat készít, pl. marha steak, angol marhasült, csirkemell, halfilé, tészták stb., akkor manuálisan állítsa be a kívánt hőmérsékletet.

### A hőmérséklet kézi beállítása

A hőmérséklet kézi beállításához nyomja meg többször a "hús kiválasztás (MEAT)" gombot, amíg a kijelző felső sorából el nem tűnik a kiválasztott hús típusa és az átsütés mértéke (5). Az "átsütés mértéke (nyíl felfelé, nyíl lefelé)" gombok megnyomásával növeli vagy csökkenti a kívánt hőmérsékletet (SET TEMP). Ha lenyomva tartja a gombokat, a számjegyek gyorsabban váltakoznak (6).

### A szonda elhelyezése az ételben

Szúrja a hőálló szondát a húsba annak legmagasabb pontján keresztül úgy, hogy a tű hegye a lehető legközelebb kerüljön a hús közepéhez, és ne kerüljön a zsíros és csontos részek közelébe (7).

### **Az étel és szonda elhelyezése a sütőben**

Helyezze el az étel a sütőben úgy, hogy a szonda és a kábel ne érintsék a sütő falát. Az összekötő kábelt helyezze a sütőajtó felső szélére és zárja be (8).

### **A hőmérő elhelyezése**

A mágnes segítségével helyezze el a hőmérőt a sütő külső, fém felületén, vagy a sütő közelében, esetleg állítsa egyenes felületre (9). **FIGYELEM!** Soha ne tegye a hőmérőt a sütőbe.

### **Az ételek belső hőmérsékletének mérése**

A hőmérő folyamatosan mutatja a hús belső hőmérsékletét a sütés ideje alatt. Mihelyt az étel belső hőmérséklete eléri az előre beállított értéket, a hőmérő hangjelzéssel jelez (10). Fejezze be a sütést és kapcsolja ki a jelzést bármelyik gomb megnyomásával.

### **A szonda eltávolítása**

Vegye ki a szondát az ételből és helyezze hőálló felületre. **Figyelem!** A szonda eltávolításához használjon konyhai fogókesztyűt, a szonda és a kábel is forró.

### **Időzítő**

#### **A beállított idő mérése-visszaszámlálás**

Nyomja meg a "H" gombot, állítsa be az órát, nyomja meg az "M" gombot, állítsa be a percet. Az időt 00:01:00 - 23:59:00 intervallumban, 1 perces léptetéssel állíthatja be (11).

Nyomja meg az "indítás és megállítás (play/ pause)" gombot és az időzítő elkezd visszafelé számolni, az idő leteltét hosszan tartó hangjelzéssel jelzi (12). A hangjelzést bármelyik gomb megnyomásával kikapcsolhatja.

#### **Idő mérése**

Nyomja meg az "indítás és megállítás (play/ pause)" gombot és az időzítő elkezd számolni 00:00:00 - 23:59:59 intervallumban, az idő leteltét hosszan tartó hangjelzéssel jelzi.

#### **Az időzítő megállítása**

Az időzítőt bármikor megállíthatja, és újra elindíthatja az "indítás és megállítás (play/ pause)" gomb megnyomásával (13).

#### **Az időzítő kinullázása**

Nyomja meg egyidejűleg a "H" és "M" gombokat (14).

#### **A mértékegység kiválasztása**

Nyomja meg a hőmérő alján található "°C/°F" gombot. A kijelzőn megjelenik a "°F" jel és a hőmérő Fahrenheit-fokokban fog mérni (15). Következő bekapcsoláskor az előzőleg beállított mértékegységben fog mérni.

#### **A hőmérő kikapcsolása**

Minden használat után kapcsolja ki a hőmérőt, tartsa az ujját a "hőmérő bekapcsolása" gombon (16).

### **Elemcsere**

Az ACCURA sütőben használható, digitális hőmérő 2 db, előre behelyezett, 1,5V – os AAA típusú elemmel kerül forgalomba. Amennyiben a kijelzőn megjelenik a lemerült elem szimbóluma, vegye le a borítást és mindkét elemet cserélje újakra. A használjon minőségi 1,5V-os AAA típusú elemeket. Ha a hőmérőt hosszabb ideig nem használja, szedje ki az elemeket és külön tárolja. A használt elemek és a termék nem minősül háztartási hulladéknak, ezért visszagyűjtő pontokon adja le.

### **Karbantartás és tárolás**

A rozsdamentes szondát és az összekötő kábelt használat után hagyja kihűlni, törölje át nedves törölkendővel és szárítsa meg. Ne tisztítsa mosogatógépben! Ha szükséges, a hőmérőt törölje át nedves törölkendővel és szárítsa meg. Ne tisztítsa mosogatógépben! Tároláshoz tekerje a kábelt a hőmérőre (17), a rozsdamentes szondát csúszassa a hőmérő alján levő tartóba (18).

### **Figyelmeztetés**

Ne tegye ki a hőmérőt magas hőnek, párának és nedvességnek.

A szonda hegye éles, használata fokozott figyelmet igényel a sérülés veszélye miatt. Gyermekektől távol tartandó.

Ne használja a hőmérőt elektromágneses sugárzást generáló berendezések közelében pl. mikrohullámú sütő, mobiltelefon stb. Abban az esetben, ha a hőmérő működési zavarait elektromágneses sugárzás okozza, távolítsa el a zavar forrását, és kapcsolja ki a hőmérőt, majd újra kapcsolja be.

Ne próbálja megjavítani a hőmérőt, vigye vissza az eladóhoz, vagy vigye valamelyik TESCOMA szervizközpontba.

### **3 év garancia**

Ez a termék az értékesítéstől számított 3 év garanciával rendelkezik. A jótállás az alábbi esetekre nem vonatkozik:

- a termék a használati utasításnak nem megfelelően volt használva

- a hibákat ütés, esés vagy szakszerűtlen kezelés okozta
- a terméken jogosulatlanul hajtottak végre javításokat és változtatásokat.