

Használati útmutató

A SiliconPRIME formák használhatóak édes és sós ételek sütéséhez.

Első használat előtt

A formát az első használat előtt mossa el, szárítsa meg, és étkezési zsiradékkal alaposan kenje ki. Ideálisként javasoljuk a **630687-es számú DELÍCIA sütőforma olajat 300 ml**. A formát újra csak szükség esetén kenje ki olajjal, pl. ha a forma gyakran van mosogatógépben tisztítva, vagy ha száraz tésztából készült ételt süt benne.

Sütés gáz-, villany és légkeveréses sütőben

A tésztával megtöltött formát mindig ugyanazon az alátéten, rácson, tepsin stb. helyezze a sütőbe. A tésztát a formába mindig egyenletesen osztassa szét, süsse úgy, mint klasszikus tortaformákban. A sütés ideje szilikon formában való sütéskor rövidebb lehet. A megsült tortalapot a forma rugalmas aljának a megnyomásával távolítsa el a formából.

Karbantartás:

A formát ne tisztítsa olyan tisztítószerekkel, amelyek erősen elkoptatják a felszínt. Abban az esetben, ha a forma erősen szennyezett, hagyja ázni. A forma tisztítható mosogatógépben.

Figyelmeztetés

Az üres formát sose melegítse, a sütőbe mindig alapanyaggal megtöltve tegye be. A formát ne tegye ki közvetlen hősugárzásnak, ne tegye főzőlapra, nyílt lángra stb. Az ételeket sose szeletelje közvetlen a formában, ne használjon éles fém eszközöket. A forma esetleges elszíneződése nincs hatással annak használatára, vagy egészségügyi kifogástalanságára, így reklamáció tárgyát sem képezheti.