

Használati útmutató

Biztonsági előírások

Ne töltse túl a vízforralót (max. 1,7 l), ha a vízforralót túltölti, működés közben a forró víz kispriccelhet.

A vízforraló fém elemei felforrósodnak használat közben, és azt követően is. Ne érjen a vízforraló forró elemeihez, használja a markolatot.

Tápkábel sérülése esetén minden esetben forduljon a TESCOMA szervizközpontjához, vagy szakképzett elektromos szervizhez, ne javítsa egyedül.

A készülék otthoni használatra alkalmas ill. lakossági felhasználásra üzemek, irodák konyhasarkaiban, vagy szállodákban és szálláshelyeken. A készüléket kizárólag vízmelegítésre használja, ne használja kültéri környezetben.

8 évnél idősebb gyerekek ill. csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi teljesítőképességgel rendelkező személyek a készüléket kizárólag felügyelet mellett, vagy megfelelő biztonsági oktatást követően használhatják, amennyiben tisztában vannak a használat során felmerülő kockázatokkal. A készülék tisztítását és karbantartását nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül. Tartsa a készüléket és tápkábelét 8 évnél fiatalabb gyerekek elől elzárva, gyerekek a készülékkel nem játszhatnak.

A készüléket, annak talpazatát, tápkábelét, konnektorát soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba ill. ügyeljen rá, hogy a talpazat és az edény érintkezési felülete mindig száraz legyen, megelőzve ezzel a tűz, áramütés vagy más sérülés kialakulásának veszélyét.

A vízforralót kizárólag a hozzá tartozó talpazattal használja. Az edény talpazatról történő levételét megelőzően mindig győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.

A tápkábelt ne hagyja lógni az asztalról vagy munkalapról, és ne engedje, hogy forró felületekkel érintkezzen. A vízforralót ne használja gáz- vagy elektromos tűzhely közelében, és ne helyezze rá azokra.

Áramütés veszély! Olvassa el a Használati Útmutatóban leírt valamennyi utasítást, a nem rendeltetésszerű használat sérülésveszélyhez vezethet. A készüléket működés közben ne hagyja őrizetlenül.

Műszaki paraméterek

Töltés MIN/MAX: 500/1700 ml

Tápfeszültség: AC 220–240 V, 50–60 Hz

Teljesítmény: 2000 –2400 W

Tápkábel hossza: 70 cm

Csatlakozó típusa: Burkolt, földeléssel

Leírás

1. Vízforraló
2. Talpazat
3. Tápkábel csatlakozóval
4. Kábeltároló rekesz
5. Hőfok beállítása
6. KEEP hőfoktartás gomb
7. Fedél nyitása
8. Fedél
9. Tölcsér
10. Szűrő
11. Markolat
12. Kétoldali mérőskála

Elhelyezés

A vízforralót, a talpazattal együtt helyezze száraz, egyenes felületre, víztől, hőtől és gőztől ill. hő- és gőzérzékeny - pl. függöny - anyagoktól távol.

Elektromos hálózathoz történő csatlakoztatás

Fejtsze ki a tápkábelt a vízforraló talpazatából, az edényt helyezze a talpazatra, a kábelt pedig csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. Hangjelzést fog hallani, a visszajelző röviden felvillan, és a vízforraló használatra készen áll.

Feltöltés

Nyonja meg a markolaton található gombot, a fedél kinyílik. Töltsön megfelelő mennyiségű vizet az edénybe, csukja be a fedelet, és a vízforralót

helyezze a talapzatra. **Figyelmeztetés:** A vízforralóba kizárólag tiszta ivóvizet öntsön, a MIN (500 ml) és MAX (1700 ml) jelzések közti tartományban. Amennyiben a vízforralót túltölti, működés közben a forró víz kispriccelhet.

Első használat előtt

Első használat előtt töltsse fel az edényt a MAX jelzésig, forralja fel a vizet, majd öntse ki.

Ajánlott hőfokok

100 °C Fekete-, gyümölcs- és gyógyteák

95 °C Forrázott- és instant kávé

90 °C Oolong teák

80 °C Fehér-, sárga- és zöld teák

40 °C Bébiételek és italok

Vízmelegítés kávék és teák számára

Nyomja meg a hőfokbeállítás gombját, a pillanatnyi hőfok zöld színnel, a beállított hőfok piros színnel jelenik meg.

A beállított hőfok elérésekor hangjelzést hall, a beállított hőfok zöld színben jelenik meg, és a vízmelegítés automatikusan leáll.

Figyelem: Vízmelegítés megszakításához nyomja meg a hőfokbeállítás gombot.

Beállított hőfok tartása

Nyomja meg a hőfokbeállítás gombot majd a KEEP hőfoktartás gombot. A pillanatnyi hőfok zöld színben, a beállított hőfok és a KEEP gomb piros színben jelenik meg.

A beállított hőfok elérésekor hangjelzést hall, a beállított hőfok zöld színben jelenik meg, a KEEP gomb piros színben jelenik meg. A vízforraló a rögzített hőfokot 30 percig fogja tartani.

Figyelem: A beállított hőfok tartásának megszakításához nyomja meg a KEEP gombot vagy a hőfokbeállítás gombot.

Sterilizált víz előállítása bébiételek számára

Egymás után nyomja meg a 100° és KEEP, 40° gombokat. A pillanatnyi hőfok zöld színben jelenik meg, a 100° és KEEP, 40° gombok piros színben jelennek meg.

A forráspont elérésekor hangjelzést fog hallani, a 100° gomb zöld színben jelenik meg, a vízforraló pedig elkezd a víz sterilizálását 60 másodpercen keresztül.

A hőfok lecsökken 40 °C-ra, ekkor hangjelzést fog hallani, a 40 ° gomb zöld színben jelenik meg, a KEEP gomb piros színben jelenik meg. A vízforraló a 40 °-os hőfokot 30 percig fogja tartani.

Figyelmeztetés: A beállított hőfok tartásának megszakításához nyomja meg a KEEP vagy a 40° gombot.

Figyelem: Bébiételek tálalása előtt **mindig győződjön meg róla, hogy az étel nem forró, és hőmérséklete nem több 40 °C-nál.**

Sterilizált víz előállítása egyéb italok számára

A folyamat megegyezik a sterilizált víz előállításával bébiételek számára, állítsa be a kívánt - 80, 90 vagy 95° - hőfokot.

Víz kitöltése

Az edény talpazatról történő levételét megelőzően mindig győződjön meg róla, hogy a vízmelegítés és a hőfoktartás funkció ki van kapcsolva. A vízforraló markolatát vegye kézbe, emelje le a talpazatról, és töltsse ki a vizet pohárba, bögrébe stb.

Figyelmeztetés: A vízforraló fém edénye és fedele felforrósodik használat közben, és azt követően is. Kizárólag a markolatot vegye kézbe, ne érjen az edény fém testéhez, a fedelet pedig ne nyissa ki.

Vízforraló kikapcsolása

Amint a víz hőfok 40 °C alá csökken, a vízforraló automatikusan kikapcsol. Manuális kikapcsoláshoz a KEEP gombot tartsa 3 másodpercig megnyomva.

Tisztítás

A vízben található ásványi anyag lerakódások nem kívánatos elszíneződéseket okozhatnak a vízforraló belsejében. Az elszíneződések eltávolításához használjon közönséges vízköoldót vagy keverjen össze 0,5 l ecetet 1 l vízzel. A keveréket öntse a vízforralóba, forralja fel, majd hagyja állni egy órán keresztül, és öntse ki. A rozsdamentes szűrőt rendszeresen ellenőrizze, amennyiben lerakódásokat talál rajta, vegye ki, és tisztítsa meg vízsugár alatt vagy puha kefével. Az edényt és a talpazatot szükség esetén nedves konyharuhával tisztítsa, és törölje szárazra. A tisztításhoz ne használjon agresszív vegyi anyagokat, súrolószereket, drótszivacsot stb. **Figyelmeztetés:** Tisztítás megkezdése előtt a vízforralót csatlakoztassa le az elektromos hálózatról, és hagyja kihűlni.

Tárolás és karbantartás

Tekerje fel a tápkábelt, és helyezze a tárolórekeszbe, a vízfóralt a talpazaton tárolja. A vízfóralt, talpazat vagy a tápkábel sérülése esetén minden esetben forduljon a TESCOA szervizközpontjához, vagy szakképzett elektromos szervizhez, ne javítsa egyedül.

2 év garancia

Erre a termékre 2 év garanciát nyújtunk, mely az eladás napján lép érvénybe. A garancia érvényét veszti az alábbi esetekben:

- a termék a Használati Útmutatóban foglaltaktól eltérő módon volt használva
- a termék ütés, esés ill. nem rendeltetésszerű használat következtében sérült meg
- a terméken nem engedélyezett javítások és módosítások kerültek végrehajtásra