

Használati útmutató

Biztonsági előírások

A helyiség levegőjének párásítására kizárólag természetes illóolajat használjon.

Ne nyissa ki az aromalámpát, ha be van kapcsolva.

Ne érjen az aromalámpához nedves kézzel.

Kikapcsolás után a tartályból öntse ki a vizet.

Ne használja az aromalámpát nedves környezetben, gyermekektől távol tartsa.

Ha ön fokozottan érzékeny a természetes illóolajokra, ne használja illóolajjal az aromalámpát.

Műszaki paraméterek

Hálózati adapter

Bemeneti feszültség: AC 230 V / 50 Hz

Kimeneti feszültség: DC 24 V / 10 W

A tartály űrtartalma: 100 ml

Leírás

Kerámia lámpaernyő

Nyílás a párának

Aljzat kapcsolóval

Víztartály

Párafüvő

Hálózati aljzat

Hálózati adapter

Használat:

Az aromalámpa ideális 10 és 20 m²-es helyiségbe, egyenes felületen használja egyéb tárgytól távol. Szúrja be az adapter tápcsatlakozóját az aromalámpa alján található aljzatba (1) és az adaptert csatlakoztassa 230 V-os hálózathoz.

Töltés

Az aromalámpáról vegye le a kerámia lámpaernyőt és a hidegpára fűvókát, a tartályba legfeljebb a jelölésig töltsön tiszta vizet (2), cseppentsen hozzá 2-3 csepp természetes illóolajat (3), használja a TESCOA FANCY HOME illóolajokat, vagy más minőségi illóolajat. A fűvókát és a kerámia lámpaernyőt helyezze vissza (4).

Jó tipp: Levegő párásítására az aromalámpát illóolaj nélkül is használhatja.

Aromalámpa bekapcsolása (a kapcsoló első megnyomása)

Tegye a kezét a kerámia lámpaernyő felső részére és lazán nyomja le (5). Az aljzat alsó részében elhelyezett kapcsoló kattant és elkezdődik a hidegpára képződés. Annak mennyisége fokozatosan növekszik, majd rövid időn belül állandósul. Az aromalámpa párákat képez, amíg a tartályban lévő víz el nem fog, azután automatikusan kikapcsol.

Figyelmeztetés: Ha bekapcsoláskor a tartályban nincs víz, az aromalámpa röviden felvillan és kikapcsol. Töltsé fel a tartályt vízzel és az aromalámpát kapcsolja be.

Váltakozó színes megvilágítás (a kapcsoló első megnyomása)

7 féle váltakozó színben történő megvilágítás az aromalámpa bekapcsolásakor automatikusan indul (6).

Egyszínű megvilágítás (a kapcsoló második megnyomása)

Amennyiben egyszínű megvilágítást szeretne, a kerámia lámpaernyőt nyomja meg az adott szín megjelenésekor.

Megvilágítás kikapcsolása (a kapcsoló harmadik megnyomása)

Amennyiben ki szeretné kapcsolni a megvilágítást, de a hidegpára képződést megtartaná, akkor ehhez nyomja meg a kerámia lámpaernyőt, amikor csak egy szín világít.

Aromalámpa kikapcsolása (a kapcsoló negyedik megnyomása)

Amennyiben ki szeretné kapcsolni az aromalámpát, a lámpaernyőt nyomja meg, amikor a megvilágítás ki van kapcsolva.

Tisztítás

Tisztítás előtt az aromalámpát kapcsolja le az elektromos hálózatról. Amennyiben az aromalámpát nem használja, öntse ki a vizet a tartályból. Az aromalámpát száraz törleruhával tisztítsa, ne mossa folyó víz alatt sem mosogatógépben.

Karbantartás

Meghibásodás esetén ne javítsa a terméket, forduljon az eladóhoz vagy a TESCOA szervizközpontjához, kapcsolat a www.tescoma.hu oldalon.