

Használati útmutató

Biztonsági előírások

A PRESIDENT kenyérpíró kizárólag beltéri, háztartási körülmények közötti használatra ajánlott, és kenyérszeletek pírítására szolgál.

A készüléket kizárólag váltóáramú tápforráshoz szabad csatlakoztatni, megfelelő, földelt csatlakozó segítségével.

8 évnél fiatalabb gyerekek nem használhatják a készüléket, és ne tartózkodjanak annak közelében sem. 8 évnél idősebb gyerekek ill. csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi teljesítőképességgel rendelkező személyek a készüléket kizárólag felügyelet mellett, vagy megfelelő biztonsági oktatást követően használhatják, amennyiben tisztában vannak a használat során felmerülő kockázatokkal. A készülék nem alkalmas külső időkapcsolóval vagy távirányítással történő használatra.

Ne helyezze a készüléket forró felületre. Ne használja a készüléket fali szekrény, függöny vagy egyéb gyúlékony anyag alatt ill. ezek közvetlen közelében. Ne tegyen a készülékre semmilyen tárgyat, amíg az be van kapcsolva ill. fel van forrósodva. Ne hagyja a tápkábelt lógni, és tartsa távol azt forró felületektől.

Kizárólag a kezelőszervekhez nyúljon, a készülék egyéb felületei használat közben felforrósodhatnak. A készüléken található kart kizárólag pírításhoz nyomja le; soha ne tartsa lenyomott állapotban. Ne érjen a készülékhez éles- és fém tárgyakkal, különös tekintettel a sütőtér belső részeire, megelőzve ezzel az áramütés kockázatát.

Ne helyezzen a készülékbe indokolatlanul nagy mennyiségű kenyeret ill. alufóliába csomagolt szeleteket. Ne használja a készüléket víz, mosogató vagy bármilyen vízzel teli edény közelében.

Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül!

A készülék kikapcsolásakor nyomja meg az OFF gombot, majd húzza ki a tápkábelt az elektromos hálózathoz. Ha a kenyérszelet beszorul a pírítóba, húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz, hagyja kihűlni, majd vegye ki a kenyeret. A kivételhez ne használjon kést vagy egyéb éles tárgyat, megelőzve ezzel a készülék megrongálódását.

Ne mártsa vízbe a készülék részeit, tápkábelét és elektromos csatlakozóját, megelőzve ezzel az áramütés veszélyét.

Meghibásodás esetén kérjük, forduljon értékesítőjéhez vagy a TESCOA szervizközpontjához a www.tescoma.hu oldalon.

Műszaki paraméterek

Teljesítmény: 800-1000 W

Tápforrás: AC 220-240 V, 50/60 Hz

Leírás

1. Sütőtér nyílása
2. Pírító kar
3. Pírítási fokozat visszajelző
4. Pírítási fokozat beállító gombok -/+
5. Újramelegítés gomb és visszajelző
6. Fagyasztott kenyér pírítás gomb és visszajelző
7. „OFF” gyors kikapcsolás gomb
8. Morzsátálca
9. Tápkábel

Használat:

Első használat előtt

Helyezze a készüléket egyenes felületre, más tárgytól és folyóvíztől távol, majd csatlakoztassa a tápkábel csatlakozóját az elektromos hálózathoz.

Figyelmeztetés: A készüléket legalább kétszer kapcsolja be a legmagasabb, „high” fokozaton (mind a 6 visszajelző világít), üresen, a benne található esetleges por eltávolítása céljából.

Kenyérpírítás

A kenyérpíró mindkét nyílásába helyezzen egy-egy szelet kenyeret (1), majd nyomja le a pírító kart (2). A kenyérszeletek leereszkednek, az indítókar alul marad, a pírítási folyamat elindul, és felvillannak a pírítási fokozat visszajelzői. **Figyelmeztetés:** Ha a pírító kar, annak lenyomását követően nem marad alsó pozícióban, ellenőrizze, hogy a kenyérpíró megfelelően van-e csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.

Pírítási fokozat beállítása

a „-/+” gombokkal tudja beállítani a pírítás erősségét: 1 - 2 világító visszajelző - enyhe pírítás, 3 - 4 világító visszajelző - közepes pírítás, 5 - 6 világító visszajelző - erős pírítás (3). **Figyelmeztetés:** Ha csak egy szelet kenyeret helyez a készülékbe, csökkentse a pírítási fokozatot egy-két visszajelzőnyivel.

Gyors kikapcsolás

A pírítás állapotának ellenőrzéséhez nyomja meg az OFF gombot (4). A pírító kar kiold, a pírítók felemelkednek, és a pírítási folyamat leáll. Ellenőrizze a pírítás állapotát, majd szükség esetén folytassa a pírítási folyamatot, vagy vegye ki a kenyereket a készülékből. **Tipp:** A már majdnem kész pírítók sütésének befejezéséhez használja az Újramelegítés programot (lásd. alább).

Újramelegítés

Ha az elkészült, de kihűlt pírítást újra szeretné melegíteni, nyomja le a pírító kart ill. az Újramelegítés gombot (5), és a kenyér rövidesen ropogósra sül.

Fagyasztott kenyér pirítás

Helyezzen a készülékbe két szelet fagyott kenyeret, nyomja le a pirító kart ill. a kiolvasztó gombot (6), majd állítsa be a pirítási fokozatot ugyanúgy, mint ahogy hagyományos szelet kenyér esetében is. A készülék a kenyérszeleteket először felolvasztja, majd a kívánt mértékben megpirítja.

Sütési folyamat befejezése

A PRESIDENT kenyérpirító automatikusan fejezi be a pirítások elkészítését, a pirító kar kiold, a pirítási folyamat leáll, és a pirítósok részben felemelkednek. Soha ne állítsa le a pirítási folyamatot a pirító kar felemelésével, azonnali megállítás esetén használja az OFF gombot. A pirítósokat minden esetben hagyja néhány másodpercig hűlni, és csak ezután vegye ki azokat a készülékből.

Morzsatálca

A sütés során keletkezett morzsák a morzsatálcában gyűlnek össze. A morzsatálcát rendszeresen ellenőrizze (7), és ürítse.

Tisztítás

Tisztítás előtt a kenyérpirítót húzza ki az elektromos hálózathoz, és hagyja kihűlni. A kenyérpirító külső felületét és a morzsatálcát nedves törülközővel tisztítsa, majd szárítsa. Tisztításnál törekedjen arra, hogy a nedvesség és a tisztítószer ne jussanak be a készülék belsejébe. A kenyérpirítót és a morzsatálcát soha ne tisztítsa vízszóró alatt és mosogatógépben! A belső, rozsdamentes acél felület tisztítása során ne használjon súrolószereket, éles tárgyakat, drótszivacsot stb.

Tárolás és karbantartás

A kenyérpirítót tárolja száraz helyen, tápkábelét feltekert állapotban tartsa, a készülék alsó részében (8). Meghibásodás esetén kérjük, forduljon értékesítőjéhez vagy a TESCOMA szervizközpontjához a www.tescoma.hu oldalon.