

Használati utasítás

Jellemzés

Nagy hatásfokú hordozható grill turbo ventilátorral, melynek köszönhetően már 5 perccel a szén begyújtása után lehet grillezni, és a hőfok könnyen szabályozható. Az ételek zsíra nem csöpög a felforrósodott szénre, így a grill nem füstöl, borítása nem éget. A nagy grillrosta fogantyúval van ellátva a kényelmes áthelyezés érdekében. A faszén grillezés közben is könnyen után lehet tölteni. A grill tárolható, könnyen tisztán tartható, minden rozsdamentes rész mosható mosogatógépben.

Technikai adatok

Méretek: grill átmérő 35 cm

rosta átmérő a fűlekkel 40 cm

magasság 21 cm

Tömeg: 3540 g

Elemek: 4 x AA 1.5V

Leírás

- 1 Fogó
- 2 Kivehető rostaközép a szén utántöltésére
- 3 Nagy grillrosta fűlekkel
- 4 Széntároló fedele
- 5 Széntároló
- 6 Edény a grillgyújtóhoz
- 7 Rozsdamentes zsírfelfogó edény
- 8 A grill burkolata
- 9 Ventilátor szabályozó
- 10 A ventilátor levegőző járata

Az első használat előtt

Az első használat előtt helyezzen a grillbe 4 AA 1.5V-os ceruzaelemet (1. ábra).

Figyelmeztetés: Használjon minőségi alkáli elemeket, az új elemek kb. 10 órán át képesek működtetni a ventilátort. Minden grillezés előtt ellenőrizze, hogy az elemek teljesítménye elegendő, ellenkező esetben cserélje le őket, mert megfelelő levegőzés nélkül a grill nem lesz elég hatékony. Az elhasznált elemeket ne dobja az otthoni szemétesbe!

A grill összeállítása és begyújtása

A grillt biztonságos, egyenes felületű helyen állítsa fel és használja!

A grill burkolatába helyezze be a rozsdamentes zsírfelfogó edényt (2. ábra), és a levegőző járatra helyezze rá a gyújtóhoz szolgáló edényt (3. ábra).

Öntsön az edénybe kb. 1 cm vastagon gél állagú grillgyújtó folyadékot, és gyújtsa be (4. ábra).

Forgassa el a ventilátor szabályozó gombját a maximum jelölésig jobbra, felvillan a kontroll izzó és a ventilátor elkezd dolgozni. Várja meg, míg a gyújtós lángra lobban (5. ábra).

A széntárolót töltsse fel a felső peremig kb. 200 g faszénnel (6. ábra), és állítsa rá az égő gyújtótálra (7. ábra). A grillre helyezze rá a rostát (8. ábra).

A kivehető rostaközépnél helyezze rá a fedelet a széntárolóra (9. ábra) és rakja vissza a rosta középső részét (10. ábra).

A grill készen áll a használatra nagyjából 5 perc múltán a gyújtófolyadék begyújtásától számítva.

Figyelmeztetés: Kizárólag gél gyújtófolyadékot használjon! Tüzelőanyagként csak faszén használjon – más típusú tüzelőanyagokat, mint pl. grill briketteket és hasonlókat ne használjon!

Jó ötlet: A grillezésnél javasolt kisebb méretű széndarabokat használni, a grill hatékonyabb lesz.

Grillezés

Tegyen a grillrostra húst, halat, zöldségeket és hasonlókat, és grillezze őket szokásos módon.

Ha grillezés közben a hőfok túl magas, fordítsa el a ventilátor szabályozóját balra – csökkenti a ventilátor teljesítményét és ezzel együtt a grill hőmérsékletét is (11. ábra). A grill hőmérsékletének növeléséhez fordítsa a szabályozó gombot jobbra (12. ábra).

A grillezés befejezéséhez kapcsolja ki a ventilátort, a kontroll izzó elalszik, és a grillt hagyja kihűlni.

Szén utántöltése

A grillezés közben való szén utántöltéséhez csúsztassa földre az ételeket a grillrosta közepéről annak peremére, és kapcsolja ki a ventilátort (13. ábra). Nyomja össze a fogót, és helyezze a rosta kivehető részéhez (14. ábra). Lazítsa meg a fogót, és a rosta közepét a széntároló fedelével együtt emelje ki (15. ábra), és helyezze a rosta egyik fülére (16. ábra).

A kinyitott tárolóba szórjon kellő mennyiségű faszén, és a ventilátort kapcsolja a legnagyobb teljesítményre (17. ábra).

A kivehető középrészt a fedővel együtt helyezze vissza a grillrosta közepére (18. ábra).

Jó ötlet: A fogót grillezés közben ráakaszthatja a rosta egyik fülére (19. ábra).

Figyelmeztetés: A rozsdamentes grillrosta kivehető közepével és a széntároló fedele, valamint a rozsdamentes zsírfelfogó edény a grillezés alatt nagyon forróak, ne érjen hozzájuk – égésveszély fenyeget. A grill burkolata általános módon történő grillezésnél nem éget.

Karbantartás és tisztítás

A grillt minden használat után tisztítsa meg, a tisztítás előtt hagyja mindig teljesen kihűlni!

A grill burkolatát nedves törölkendővel tisztítsa, majd szárítsa meg. A grillrostát a kivehető részt is beleértve a zsírfelfogó edénnyel együtt mossa el minden használat után, mosogatógépbe is alkalmasak.

A rosta középső részének tisztítása előtt lazítsa meg és vegye le róla a széntároló fedelét, majd tisztítás után újra rakja össze a két részt.

Figyelmeztetés: A széntároló magas hőfoknak kitéve néhány év elteltével természetes módon elhasználódhat, szükség esetén cserélje ki. Pótalkatrészt igényeljen a Tescoma márkakereskedésekben.

Biztonsági utasítások

VIGYÁZAT! A rosta felülete nagyon forró lesz, áthelyezésnél ne manipuláljon vele! Ne használja zárt térben!

VIGYÁZAT! A begyújtáshoz vagy újbóli meggyújtáshoz ne használjon se alkoholt, se benzint. Csak az EN 1860-3 szabványnak megfelelő gyújtószert használjon!

VIGYÁZAT! Gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó.

3 év garancia

Erre a termékre 3 év garancia vállalt, az eladás napjától számítva.

A garancia a következő esetekre nem vonatkozik:

- a terméket a használati útmutatótól eltérő módon használták
- a hibákat ütés, esés vagy helytelen kezelés okozta
- a terméken illetéktelen javításokat vagy módosításokat hajtottak végre.

Indokolt reklamáció esetében kérjük keresse fel márkakereskedésünket.