

## Használati útmutató

**Fedők tárolása:** A fedőket tárolja függőleges helyzetben a fogantyújaikban található kivágások edény külső szélébe történő bepattintásával (1). **A COMPACT edények tárolása:** A behelyezett fedőkkel teli edényeket egymásba helyezve tárolja. A fedőket az edények belsejébe helyezve tárolja az ábra alapján. A legnagyobb fedőket a felső edényre helyezve tárolja (2). **Első használat előtt:** Mossa el és szárítsa meg az edényeket. Válassza ki a főzőlap megfelelő méretét, a főzőlap átmérőjének meg kell egyeznie vagy kisebbnek kell lennie az edény aljának átmérőjénél, a gázégő lángja soha nem terjedhet túl az edény aljának szélein, ebben az esetben a filek megsérülhetnek. Az üres edényt ne melegítse, üres vagy nem eléggé feltöltött edény melegítése esetén a fém részek felületén lilás vagy egészen barnás elszíneződés jelenhet meg. Ez az elszíneződés nem befolyásolja az edény használatát, illetve egészségre való ártalmatlanságát, nem jelenti a termék meghibásodását, így nem képezheti reklamáció tárgyát. **A tűzhely beállítása:** A tűzhelyet csak a főzés elején állítsa maximumra, utána folytassa a főzést alacsony vagy közepes hőfokon. Kapcsolja le hamarabb a tűzhelyet, még a főzés befejezése előtt, használja ki a szendvicsalj hőmegtartó tulajdonságait. **Figyelmeztetés:** Csak a forrásban levő vizet sózza! A hideg vízbe történő sózás a konyhasó magas koncentrációját idézheti elő az edény alján, melynek következtében világos foltok jelennek meg a felületén, ún. lyuk-korrózió. Olyan tüledékről van szó, melynek képződése a víz kémiai összetételétől függ. **Tisztítás:** Tisztítsa hétköznapi tisztítószerrel, ne használjon súrolószereket és éles tárgyakat. Amennyiben az edény belsejében fehér lerakódás vagy szivárványos elszíneződés képződik, használja a ProfiMATE Tisztítószer rozsdamentes acél edényekre 500 ml, Aloe vera (kód 903130). Mosogatógépbe alkalmas. **Figyelmeztetés:** Amennyiben mosogatógépet használ, ügyeljen arra, hogy az edény ne érintkezzen más fém konyhai eszközökkel, különben az edényen az ún. kontaktkorrózió jelei jelenhetnek meg, ami vízzel is átvihető az edényre a többi edényről. A program lejártá után nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és minél előbb vegye ki az edényt a mosogatógépből. A lyuk- és a kontaktkorrózió nem befolyásolja az edény használatát, illetve egészségre való ártalmatlanságát, nem minősül a termék meghibásodásának, így nem képezheti reklamáció tárgyát. 5 év garancia.