

Használati útmutató a formához: az új formát alaposan mossa el, majd szárítsa meg, minden használat előtt a belső felét kenje meg étkezési zsiradékkal vagy vajjal. Ne használjon fém eszközöket, az üres formát ne melegítse, akkor mossa el általános tisztítószerrel, ha az már teljesen kihűlt. Kerülje súroló, illetve szemcsés tisztítószeres használatát, makacsabb szennyeződés esetén hagyja beáztatva. Használható elektromos, gáz és hőlégkeveréses sütőben, mosogatógépben tisztítható. **3 év garancia.** A garancia nem vonatkozik azokra a sérülésekre, melyek nem megengedett eszközök használata során keletkeztek, valamint a tapadásmentes bevonaton okozott mechanikus sérülésekre sem- karcolások és has.