

Kinyitás: Az összecukott csipeszből vegye ki az összecukott kanalat és fordítólapátot (1). Nyomja meg a gombot, és húzza ki a véget a fogantyúból úgy, hogy a gomb a másik végén lévő lyukba illeszkedjen (2). A csipesz fakanálként való használatához húzza ki a fogantyút, és vegye ki a csuklóból (3). **Összecukás:** Nyomja meg a gombot, és illessze a véget a fogantyúba úgy, hogy a gomb az ellenkező végén lévő lyukba illeszkedjen (4). **Tárolás:** Helyezze az összehajtott kanalat és fordítókanalat az összehajtott csipesz karjai közé (5).