

Használati útmutató: Első használat előtt mossa el és szárítsa meg a sütőformát. A forma belsejét vékonyan kenje be olajjal, és papírtörővel törölje szárazra. Erre a célra ideális termék a **DELÍCIA olaj sütőformákba 300 ml (kód: 630687)**. A formát ezután csak szükség esetén kell kikenni, pl. gyakori mosogatógépben történő tisztítás esetén vagy száraz tésztából készült ételek sütésekor. A formát egyenletesen tölts meg, és mindig egyenletes aljzatra (sütőlemezre, rácsra stb.) helyezze a sütőbe. A forró sütőforma kezelésekor viseljen védőfelszerelést, edényfogó kesztyűt vagy konyharuhát. Az ételeket a hagyományos fém sütőformához hasonlóan süsse meg. A kész ételt a forma rugalmas aljának óvatos megnyomásával borítsa ki. Az üres formát ne melegítse, mindig megtöltve tegye a sütőbe! A sütőformát ne tegye ki közvetlen hőforrásnak, főzőlapnak, lángnak stb. Soha ne szeletelje az ételt közvetlenül a formában, ne használjon éles fémeszközöket. **Figyelmeztetés:** Erős színezőanyagokat tartalmazó ételek (pl. erdei gyümölcsök stb.) sütésekor az étel a sütés során maradandó foltokat hagyhat a forma fémrészén. Ezért javasoljuk, hogy mindig törölje le az ételmaradékot a forma fém részeiről, mielőtt a sütőbe teszi. A színváltozások nem korlátozzák a forma használatát, és nem képezhetik reklamáció tárgyát. **Tisztítás:** A tisztításhoz ne használjon súrolóeszközöket, makacs szennyeződések esetén áztassa be a formát. Mosogatógépben tisztítható. **3 év garancia.** A garancia nem vonatkozik a Használati útmutatóban foglaltakkal ellentétes használatból eredő hibákra, valamint a tapadásmentes felület mechanikai sérüléseire, karcokra stb.