

Biztonsági előírások

Első használat előtt olvassa el az alábbi útmutatót és őrizze meg azt.

FIGYELMEZTETÉS – A tűz, áramütés vagy súlyos sérülés veszélyének csökkentése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket: Csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi teljesítőképességgel vagy nem megfelelő gyakorlattal rendelkező személyek és gyerekek a készüléket kizárólag felügyelet mellett, vagy megfelelő biztonsági oktatást követően használhatják, amennyiben tisztában vannak a használat során felmerülő kockázatokkal. Ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel.

A készüléket vízszintes, stabil és tűzálló felületen használja. A készüléket csak akkor szabad használni, ha mindkét grillezőlap megfelelően fel van szerelve.

A grillezőlapok hőmérséklete a készülék használata során nagyon magas, kérjük, hogy a termék használatakor kövesse a Használati útmutatóban leírtakat. A magas hőmérséklet szimbólum  a felület magas hőmérsékletére és az égési sérülés veszélyére figyelmeztet. A készüléket kizárólag jól szellőztethető helyiségben használja. A kellő légmozgás biztosítása érdekében hagyjon legalább 10–15 cm szabad helyet a készülék körül. A készüléket ne helyezze villany- vagy gáztűzhelyre, felmelegedett sütőre, vagy sütőbe, valamint ezen készülékek közelébe sem. Ügyeljen rá, hogy a grill használat közben ne érintkezzen függőnnyel, tapétával, ruhadarabokkal, konyharuhával vagy más éghető anyaggal.

Ne mozgassa a grillt, ha az a hálózatra van csatlakoztatva. Hagyja a terméket teljesen kihűlni, mielőtt mozgatná. Ne tegyen fóliát vagy más anyagot a gyűjtőtartályba. Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a termékhez való használatra ajánlanak, vagy amelyek más gyártótól származnak. Ne merítse a készüléket vízbe. Soha ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül! A készülék nem alkalmas rugalmas hosszabbító kábel, külső időkapcsolóval vagy távirányítással történő használatra. Ne feszítse meg az elektromos kábelt a termékhez való csatlakozás helyén, mert megsérülhet és elszakadhat.

Tartsa a készüléket és a tápkábelt távol a forró felületektől. Soha ne használja ezt a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugó sérült, ha nem működik megfelelően, ha leejtették, megsérült, vagy ha víz vagy más folyadék érte.

Ha a tápkábel megsérül, azt biztonsági okokból a gyártónak vagy a gyártó szervizközpontjának vagy más erre felhatalmazott személynek kell kicserélnie. Nem javasoljuk, hogy a készüléket hosszabbítóval használja.

FIGYELEM – A sérülés vagy a termékben és a vagyontárgyakban bekövetkező kár kockázatának csökkentése érdekében tartsa be a következő utasításokat: Ezt a készüléket kizárólag nem ipari, nem kereskedelmi, otthoni használatra szánják, mint grillező és az ételek melegítésére szolgáló eszközt. Ne hagyja a tápkábelt szabadon lógni, mivel fennáll annak a veszélye, hogy megbotlik benne vagy lerántja a készüléket (pl. az asztalról vagy a konyhapultról).

Leírás

1. Grillezőlapok
2. Grillzónák fűtőspirákkal
3. Védőelemek
4. Hőmérséklet-szabályozó
5. Gyűjtőtartály
6. Hálózati kábel

Műszaki paraméterek

Teljesítmény: 2000 W (2x 1000 W)

Tápfeszültség: 230 V / 50 Hz

Legmagasabb üzemi hőmérséklet: 250 °C

Az első használat előtt

Távolítsa el a grillezőlapokat a grillről, mossa el és szárítsa meg őket (lásd a Tisztítás fejezetet). A grillezőlapok mindkét oldalán lévő tapadásmentes felületet kenje be egy vékony réteg étolajjal, törölje le az olajat papírtörülővel, majd helyezze vissza a lapokat a grillbe.

JÓ TIPP

Mindkét grillezőlap elhelyezhető a grillben a sima vagy a profilozott oldalával felfelé is. A teljes grillező így sima, profilozott (bordázott) vagy kombinált felületű is lehet (1).

Az elektromos hálózathoz történő csatlakoztatás

Állítsa a hőmérséklet-szabályozókat OFF (kikapcsolt fűtés) pozícióba, és csatlakoztassa a tápkábel dugóját a 230 V-os hálózatra. A hálózathoz való csatlakozás után a hőmérséklet-szabályzók fehér háttérvilágítása kigyullad, jelezve, hogy a fűtés ki van kapcsolva (2).

Védőelemek

Az eltávolítható rozsdamentes védőelemek megóvják a grill körüli felületet a szennyeződéstől grillezés közben. Grillezés előtt távolítsa el a védőelemeket a grill oldalsó részeitől (3), és a szilikon fülekkel rögzítse azokat a grillezőlapok széléhez (4).

FIGYELMEZTETÉS

Ha a védőelemeket nem kívánja használni grillezés közben, távolítsa el őket a grillről, és tartsa azokat a grillen kívül. Ne használja a

grillezőt úgy, hogy a védőelemek fel vannak helyezve a grill oldalára.

A grill üzemi hőmérsékletre történő felmelegítése

Grillezés előtt melegítse fel az üres grillezőlapokat a kívánt üzemi hőmérsékletre.

Forgassa el a hőmérséklet-szabályzókat az óramutató járásával megegyező irányban úgy, hogy a jelölésük az 1 és 6 fokozat között legyen a skálán (az 1-es a legalacsonyabb, a 6-os a legmagasabb üzemi hőmérsékletet jelenti). A hevítés elkezdődik, és a hőmérséklet-szabályzók piros háttérvilágítása kigyullad, jelezve a fűtés működését (5).

Amint a hőmérséklet-szabályzó háttérvilágítása pirosról fehérre vált, a grillezőlap elérte a beállított üzemi hőmérsékletet, és az adott grillezőzóna készen áll a grillezésre.

JÓ TIPP

A PRESIDENT grill két, külön fűtésű zónája lehetővé teszi az ételek kényelmes elkészítését, mivel az egyes grillezőlapokon eltérő hőmérsékleten állítható be.

FIGYELMEZTETÉS

A grillezőlapok grillezés közben forrók, ne érintse meg azokat. Szükség esetén használjon konyhai kesztyűt a grill kezeléséhez.

Barbecue grillezés

A grillezésre előkészített ételeket helyezze az üzemi hőmérsékletre felmelegített grillezőlapokra, és a szokásos módon készítse el őket (6).

Az ételekből kifolyó szaft grillezés közben a gyűjtőtálcába csorog. A tálca a grillezés után könnyen eltávolítható, így a szaftot kényelmesen feldolgozhatjuk (7).

FIGYELMEZTETÉS

Grillezés közben kizárólag tompa és nem fémből készült grilleszközöket használjon. Kerülje a fém forgatólapátok, kések, villák stb. használatát, és soha ne darabolja fel az ételeket közvetlenül a grillező felületen.

A grillezés befejezése

A grillezés befejezése után azonnal állítsa mindkét hőmérséklet-szabályzót OFF (kikapcsolt fűtés) pozícióba, és húzza ki a tápkábel dugóját a hálózathoz.

Tisztítás

A tisztítás előtt hagyja a hálózathoz kihúzott grillt teljesen kihűlni. A grillezőlapokat, a védőelemeket és a gyűjtőtálcát folyó víz alatt, mosogatószerrel mossa el, vagy tisztítsa mosogatógépben.

A grill egyéb részeit szükség esetén törölje át nedves konyharuhával, majd hagyja megszáradni. Tisztítás közben ügyeljen arra, hogy a grillezőlapok alatt található területre, a grillező zónák fűtőspiráljaira ne kerüljön nedvesség.

FIGYELMEZTETÉS

A tapadásmentes bevonattal ellátott grillezőlapok tisztítására ne használjon súrolószereket, agresszív vegyszereket, éles tárgyakat, acélkefét, drótkefét stb.

Tárolás

A készüléket úgy tárolja, hogy a védőelemeket a grill oldalsó részein található tartókba helyezi (8).

Újrahasznosítás

A termék nem számít kommunális hulladéknak, hanem elektromos hulladékként kell ártalmatlanítani.

FIGYELMEZTETÉS

Hiba esetén a grillt ne próbálja meg saját maga megjavítani. Forduljon a TESCOMA szervizközpontjához a www.tescoma.hu weboldalon található elérhetőségeken.