

## Használati útmutató

Első használat előtt mossa el és szárítsa meg az edényt, a tapadásmentes bevonatot az edény belsejében kenje be étolajjal vagy zsírral. Válassza a megfelelő nagyságú főzőlapot, az üres edényt ne melegítse, főzzön alacsony vagy közepes hőfokon. A PRESIDENT Stone tapadásmentes felülettel ellátott edényekhez megfelelőek a tompa fém konyhai eszközök is, pl. rozsdamentes acél merőkanalak, kanalak, fordítólapátok. Ne használjon az edényben elektromos konyhai eszközöket, villákat, késeket és fém habverőket, soha ne szeleteljen közvetlenül az edényben. A PRESIDENT Stone edények sütőben történő használatra alkalmasak (max. 200 °C-ig). Magas hőfokon történő főzés során vagy sütésnél az edény füle és a fedő felforrósodik, ezért használjon konyhai kesztyűt vagy edényfogót. Az edény tisztításához használjon általános tisztítószereket, soha ne használjon agresszív kémiai anyagokat, súrolót, sem pedig homok alapú tisztítószereket és has. Mosogatás előtt hagyja az edényt kihűlni, erős szennyeződés esetén áztassa be. Minden típusú tűzhelyre alkalmas: gáz, elektromos, üvegkerámia és indukciós tűzhelyre egyaránt. Mosogatógépbe alkalmas. **Figyelmeztetés:** A rozsdamentes acél fülek és a fedő széle magas hő hatására elszíneződhet, mely nincs hatással a termék minőségére, így nem képezheti reklamáció tárgyát. **5 év garancia.** A garancia nem vonatkozik a Használati útmutatóval ellentétes használatból eredő hibákra, valamint a tapadásmentes felület mechanikai sérülésére – karcolásokra és has.