

Használati útmutató

Első használat előtt a serpenyőt mossa el és szárítsa meg, a tapadásmentes bevonatot kenje be egy réteg olajjal vagy zsiradékkal. Válassza a megfelelő méretű főzőlapot. A serpenyőben ne főzzön zsiradék használata nélkül. Az üres serpenyőt ne hevítse túl, és ne melegítse fel túl gyorsan. Kezdetben alacsonyabb vagy közepes teljesítményt használjon, szükség esetén növelje a hőfokot, majd fokozatosan állítsa be azt. Intenzív főzéskor a serpenyő markolata forró lehet, használjon konyhai kesztyűt. A NERO serpenyő alkalmas fém konyhai eszközökkel történő használatra is. Ne használjon éles tárgyakat, késeket stb., soha ne szeleteljen közvetlenül a serpenyőben! Folyó víz alatt, normál mosószerrel mossa el, mosogatás után azonnal szárítsa meg! Ne használjon agresszív vegyszereket, drótszivacsot, homok alapú szereket stb. Mosogatás előtt hagyja a serpenyőt kihűlni, erős szennyeződés esetén áztassa be. Valamennyi típusú tűzhelyen, így indukciós tűzhelyen is használható. **3 év garancia.** A garancia nem vonatkozik a Használati útmutatóval ellentétes használatból eredő hibákra, valamint a tapadásmentes felület mechanikai sérülésére – karcok stb.