

Használati útmutató: Az edényt az első használat előtt mossa el, majd törölje meg, a tapadásmentes bevonatot kenje be étolajjal vagy étkezési zsiradékkal. Főzzön alacsony vagy közepes hőfokon, az üres edényt ne melegítse. Használjon műanyag vagy fa eszközöket, amelyek nem károsítják a tapadásmentes bevonatot. Ne használjon fém eszközöket, éles tárgyakat, késeket stb., soha ne szeleteljen a serpenyőben. Gáz-, elektromos, kerámia- és indukciós tűzhelyen történő használatra alkalmas. Az edény tisztításához használjon hétköznapi tisztítószereket, ne használjon agresszív vegyszereket, fém súrolót vagy homok alapú tisztítószereket stb. Mosogatás előtt hagyja az edényt kihűlni, erős szennyeződés esetén áztassa be. Mosogatógépben mosható, de a tökéletes megjelenés megőrzése érdekében javasoljuk, hogy ne mossa túl gyakran mosogatógépben.

3 év garancia. A garancia nem vonatkozik a Használati útmutatóban leírtakkal ellentétes, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra, valamint a tapadásmentes bevonat mechanikai sérüléseire, karcokra stb.