

Használati útmutató

A sütőedényt és a fedőt az első használat előtt mossa el és szárítsa meg, a tapadásmentes bevonatot az edény belsejében kenje be étolajjal vagy zsírral. Az üres sütőtálat ne melegítse. Műanyag vagy fa konyhai eszközöket használjon, amelyek nem károsítják a tapadásmentes bevonatot. Ne használjon fém eszközöket, éles tárgyakat, késeket stb., soha ne szeleteljen közvetlenül a sütőedényben. Az edény tisztításához használjon hétköznapi tisztítószeret, ne használjon agresszív vegyszereket, fém súrolót vagy homok alapú tisztítószeret stb. Mosogatás előtt hagyja az edényt kihűlni, erős szennyeződés esetén áztassa be. Elektromos, gáz- és légkeveréses sütőben, valamint minden típusú tűzhelyen, így indukciós tűzhelyen is használható. Mosogatógépben tisztítható, azonban a tökéletes megjelenés megőrzése érdekében azt javasoljuk, hogy ne mossa túl gyakran mosogatógépben.

3 év garancia. A garancia nem vonatkozik a Használati útmutatóval ellentétes használatból eredő hibákra, valamint a tapadásmentes bevonat mechanikai sérüléseire – karcolásokra stb.