

Használati útmutató

Az első használat előtt A doboz zárából távolítsa el a szárító kapszula műanyag fedelét (1). Vegye ki a kapszulát a szállítócsomagolásból, és helyezze a légáteresztő membránnal lefelé a fedél perforált aljára (2). Illessze vissza a fedelet a zárba, majd elfordítva rögzítse (3). **Használat:** Töltse meg a dobozt szárított élelmiszerekkel, legfeljebb 1 cm-rel a csavaros nyak szintje alatt (4). Csavarja rá a szárító kapszula zárófedelet, és húzza meg szorosan. Az élelmiszereket zárt dobozban, beltérben, napfénytől védett helyen tárolja. **A kapszula hatékonyságának ellenőrzése:** Ha a kapszula töltete narancssárga, akkor aktív, és nem szükséges regenerálni. Ha a töltet sötétbarnára változik, a kapszula regenerálásra szorul. **Figyelmeztetés:** A kapszula hatékonyságának időtartama a dobozban lévő nedvesség mennyiségétől függ. Szállítás vagy tárolás során előfordulhat, hogy az első használat előtt is regenerálásra van szükség. Ebben az esetben vegye ki az új kapszulát a szállítócsomagolásból, és regenerálja. **A kapszula regenerálása:** Helyezd a kapszulát a regeneráláshoz szükséges helyre: a) hőlégkeveréses sütő közepébe, legfeljebb 65 °C-on; b) PRESIDENT aszalógépbe (kód: 909080), legfeljebb 65 °C-on; c) nyári időszakban közvetlen napfényre; d) téli időszakban a bekapcsolt radiátor fölé. A felszívott nedvesség elpárolgásával a kapszula töltete visszanyeri narancssárga színét, jelezve, hogy újra használatra kész. A kapszula többször is regenerálható, a regenerációs idő több órát is igénybe vehet az alkalmazott módszertől függően. **Figyelmeztetés:** A REGENERÁCIÓ SORÁN A LEVEGŐ HŐMÉRSÉKLETE NEM HALADHATJA MEG A 65 °C-OT. **4FOOD tartalék kapszula:** Ha a kapszula elveszíti hatékonyságát, és nem regenerálható, cserélje ki a külön kapható **Kapszula 4FOOD szárítózáras dobozhoz (kód: 896975)** termékre, amely beszerezhető a www.tescoma.hu oldalon vagy a TESCOA üzleteiben.