

Élelmiszerek vákuumozása: A levegő kiszívásához használja a 4FOOD vákuumszivattyút (kód: 897058), a 4FOOD akkumulátoros vákuumszivattyút (kód: 897060) vagy a GrandCHEF vákuumos fóliahegesztőt (kód: 908680) – keresse a www.tescoma.hu oldalon és a TESCOA márkaboltjaiban. A lezárt fedelű tárolódobozra, amely megfelelő mennyiségű ételt tartalmaz, helyezze a vákuumszivattyút, és szívja ki belőle a levegőt (1). A vákuum feloldásához a fedő eltávolítása előtt húzza meg a vákuumszelepet, így megszüntetve a vákuumot a dobozban (2).

Figyelmeztetés A vákuumozandó edényt mindig úgy töltsen meg, hogy az étel szintje és a vákuumszelep alsó része között megmaradjon a szükséges méretű hely. Kerülje a finomra őrölt vagy nagyon apró ételek (például liszt, mák stb.) vákuumozását. **Sütés az üvegdobozban:** Sütőben való sütés (max. 240 °C) esetén csak a hőálló üvegdobozt használja a fedél nélkül! **Ételek melegítése mikrohullámú sütőben:** Mikrohullámú sütőben csak az üvegdobozt használja a fedél nélkül!