

Használat: A levegő kiszívásához használja a 4FOOD vákuumszivattyút (kód: 897058), a 4FOOD akkumulátoros vákuumszivattyút (kód: 897060) vagy a GrandCHEF vákuumos fóliahegesztőt (kód: 908680). **Vákuumozás:** Helyezze a fedőt egy egyenes peremű edényre úgy, hogy a fedő alsó szilikonrésze teljesen rásimuljon az edény peremére körben, majd szívja ki a levegőt az edényből. (1) **A fedő eltávolítása** A vákuum megszüntetéséhez húzza meg a fedő közepén lévő szelepet, ezzel felengedve az edényben lévő vákuumot (2). **Figyelmeztetés** Az edényt csak annyira töltse meg élelmiszerrel, hogy az ne érjen a fedőhöz, és az étel felszíne valamint a vákuumszelep alsó része között maradjon egy kevés szabad hely. Kerülje a finomra őrölt vagy nagyon apró ételek (például liszt, mák stb.) vákuumozását. **Tisztítás:** Folyó víz alatt mossa el, majd szárítsa meg, mosogatógépben nem tisztítható.