

Használati útmutató

Biztonsági előírások

Az első használat előtt olvassa el ezt az útmutatót, mert a készülék helytelen használata sérülést okozhat.

A készülék csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel az AC hálózati adapter címkéjén feltüntetett feszültségnek.

Figyeljen a gyerekek biztonságára a használatban levő készülék közelében, 8 éven aluli gyerekek nem használhatják a készüléket.

8 év feletti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve a megfelelő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező felhasználók kizárólag akkor használhatják a készüléket, ha egy felelős személy felügyelete vagy útmutatása biztosított számukra a készülék biztonságos használatával kapcsolatban.

A pengék élesek, járjon el kellő odafigyeléssel a kezelésük, legfőképp tisztításuk során.

Soha ne hagyja a készüléket működés közben felügyelet nélkül.

Más, nem a gyártó által eladott vagy ajánlott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.

Szétszerelés előtt mindig kapcsolja ki a készüléket.

Ne merítse a készüléket vagy a tápegységet vízbe vagy más folyadékba.

Használat közben soha ne nyúljon kézzel vagy konyhai eszközökkel az edénybe – ez súlyos sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.

Spatula használható, de kizárólag a készülék leállítása után.

Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült.

Az üvegedény nem alkalmas mikrohullámú sütőben történő használatra.

Ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen forró felületekkel, és biztonságosan legyen elhelyezve.

Műszaki paraméterek

Teljesítmény: 200 W

Fordulatszám (alacsony/magas) 2200–2700 ford./perc

Üvegedény térfogata: 1,0 l

Beépített akkumulátor: Li-Ion 7.4 V / 2000 mAh

Töltőkábel: USB-C

Ajánlott töltőadapter: USB - 5 V/2 A

Leírás

1. A készülék háza
 - a. I-es indítógomb – alacsony fordulatszám
 - b. II-es indítógomb – magas fordulatszám
 - c. Az akkumulátor LED jelzőfényei
 - d. SB-C töltőcsatlakozó takarólappal
2. Szilikon tömítéssel ellátott fedél
3. Edény
4. Aprítópenge
5. Habverő korong
6. USB-C töltőkábel

Az első használat előtt

A vágókés felső részét forgassa el, és vegye le az alsó részéről (1). Az üvegedényt, a tömítéssel ellátott tetőt, a szétszerelt vágókést és a habverő korongot mossa el folyó víz alatt, majd hagyja megszáradni. Szerelje vissza a vágókést. **Figyelmeztetés:** A rozsdamentes acél pengék rendkívül élesek, ezért szétszerelés, használat és tisztítás közben is fokozott óvatossággal járjon el.

Töltés

Első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort. Csatlakoztassa a töltőkábelt az USB-C csatlakozóba (2). A kábel másik végét dugja be egy szokásos mobiltelefon-töltő adapterbe, amely csatlakozik a 230 V-os elektromos hálózathoz. Töltés közben az akkumulátor LED jelzőfényei világítanak (a világító és villogó fények aránya az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét jelzi). Az akkumulátor akkor van teljesen feltöltve, amikor mindhárom jelzőfény folyamatosan világít. A teljesen lemerült akkumulátor feltöltéséhez körülbelül 2,5 óra szükséges. Az akkumulátor gyárilag részlegesen feltöltött állapotban érkezik.

A készülék összeszerelése

Helyezze a vágókést vagy a habverő korongot az üvegedény belsejében található fém tengelyre, és ellenőrizze, hogy szabadon forog-e az edényben (3). Helyezze a tetőt az edényre úgy, hogy annak kivágásai illeszkedjenek az üvegedény fogantyúhoz (4). A fedőre illessze rá a készülék házát, és enyhén elforgatva tegye be a helyére; ekkor a 3 LED jelzőfény rövid időre felvillan, és a készülék használatra kész (5).

Használat

A GrandCHEF akkumulátoros aprítógép rozsdamentes acél pengéivel a különféle ételeket – például gyümölcsöket, zöldségeket, fűszernövényeket, dióféléket, kemény sajtokat vagy száraz péksüteményeket – a kívánt finomságúra apríthatja.

A habverő korong segítségével a GrandCHEF akkumulátoros aprítóban sűrű tejszínhabot készíthet, amely további habveréssel házi vajjá alakítható. **Figyelmeztetés:** A készülékkel ne aprítson húst, felvágottat, jégkockát vagy nagyon kemény ételeket.

Élelmiszerek aprítása

Helyezze az üvegedénybe az aprítókést, majd tegye bele a megfelelő ételeket, amelyekből előzetesen eltávolította a kemény magokat és a héjat, és 1–2 cm-es darabokra vágta azokat. **Figyelem!** Az edényt soha ne töltsen meg ételekkel az ürtartalom felénél jobban (6). Ha az ételeket finomra (például zsemlemorzsnak) szeretné aprítani, tartsa lenyomva a II-es gombot (magas sebesség), míg durvább aprításhoz (például zöldség húskhoz) használja az I-es gombot (alacsony sebesség) (7). Az I-es gomb (alacsony sebesség) megnyomásakor a készülék először körülbelül 2 másodpercig magas sebességgel indul, majd automatikusan csökkenti és stabilizálja a fordulatszámot. Aprítás után vegye le a készülékházat és a fedelet, távolítsa el az aprítókést, és szedje ki az aprított ételeket (8). **Figyelmeztetés:** Az üvegedénybe ne tegyen 60 °C-nál melegebb ételeket. Használat közben ne döntse meg a készüléket. Ha az aprítás vagy habverés több mint 60 másodpercig tart, engedje el rövid időre a gombot, majd folytassa. Ha a készülék túlmelegszik, szakítsa meg a használatot, és hagyja 5 percig pihenni. A készülék túlterhelés elleni védelemmel van ellátva. Ha az aprítás vagy habverés közben a motor leáll, és mindhárom LED kontrollámpa ötször felviláglik, az azt jelenti, hogy az edényben túl sok alapanyag van, vagy az alapanyagok nincsenek megfelelően feldarabolva. Csökkentse az alapanyagok mennyiségét, vagy vágja kisebb darabokra azokat, majd hagyja a készüléket 15 percig pihenni, mielőtt újra használatba veszi.

Tejszínhab készítése

Helyezze a habverő korongot az üvegedénybe, és öntsön bele 250 ml minimum 30%-os zsírtartalmú habtejszint. Nyomja le a II-es gombot (magas sebesség), és készítse el a tejszínhabot. A folyamat befejeztével vegye le a készülékházat és a fedelet, távolítsa el a habverő korongot, majd szedje ki a kész tejszínhabot (9).

Vaj készítése

A tejszínhab hosszabb habverésével könnyen és gyorsan készíthet házi vajat. Ellenőrizze, hogy a tejszínhab megfelelően sűrű-e, majd folytassa a habverést magas fordulatszámon, amíg a vaj (zsír) és az író el nem válik az üvegedényben (10). A vaj felferése után vegye le a készülékházat és a fedelet, távolítsa el a habverő korongot, majd szűrje le a vajat egy finom textilszűrőn keresztül (11). A kész vajat ízesítheti sóval, fűszernövényekkel vagy fűszerekkel. **Hasznos tipp:** A szűrés valamint a vaj és az író egyszerű elválasztásához javasoljuk a **PRESTO extra finom szűrő** □ 17 cm (kód: 420608) használatát.

Az akkumulátor LED jelzőfényei

A LED jelzőfények az akkumulátor töltöttségi szintjét mutatják aprítás vagy habverés közben is (a világító LED-ek száma az akku töltöttségi fokozatának felel meg). Ha az utolsó világító kontrollámpa villogni kezd, az akkumulátor töltöttsége kevesebb mint 20%-ra csökkent. Csatlakoztassa a töltőt, és töltsen fel a készüléket.

Tisztítás

A tisztítás előtt szerelje szét a készüléket. Az üvegedényt, az aprítókést (ha szükséges, szerelje szét), a habverő korongot és a szilikontömítéssel ellátott fedelet folyó víz alatt tisztítsa meg, illetve mosogatógépben is elmoshatja azokat. A készülék házát, amely a motort tartalmazza, nedves törölközővel törölje át, majd szárítsa meg – ne tisztítsa vízsugár alatt, és ne tegye mosogatógépbe! **Figyelmeztetés:** Az üvegedény mosogatógépben való tisztításához max. 60 °C-os hőmérsékletű programot használjon.

Tárolás

Az aprítókést és a habverő korongot tárolja az üvegedényben, a fedéllel lezárva (12). A szobahőmérsékleten tárolt, teljesen feltöltött akkumulátorú készülék akár 3 hónap múlva is azonnal használható. Ha az akkumulátor töltöttsége 20% alá csökken, töltsen fel a készüléket.

Figyelmeztetés

A Li-Ion akkumulátorral ellátott termék nem helyezhető háztartási hulladékba, hanem elektronikai hulladékként kell ártalmatlanítani. Meghibásodás esetén ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket, hanem forduljon a TESCOMA szervizközponthoz, amelynek elérhetősége a www.tescoma.hu weboldalon található.