

Használati útmutató

A GrandCHEF edényeket első használat előtt mossa el, majd szárítsa meg, a tapadásmentes bevonatot kenje be étolajjal vagy zsiradékkal. Az üres edényt ne melegítse, az ételt fokozatosan melegítse fel, csak minimális mennyiségű zsiradékot használjon. A fűlek és a fogantyú az intenzív hevítés hatására felforrósodhatnak, használjon edényfogó kesztyűt. Az ételek készítésekor ne használjon fémből készült konyhai eszközöket, éles tárgyakat, késeket stb., soha ne szeleteljen közvetlenül az edényben! A GrandCHEF edény hőálló (max. 230 °C-ig) és sütőben is használható.

Figyelem! Ha sütőben használja a serpenyőt, mindig viseljen edényfogó kesztyűt! Az edény tisztításához használjon általános tisztítószereket, ne használjon agresszív vegyszereket, dörzsszivacsot, homok alapú tisztítószereket stb. Mosogatás előtt hagyja az edényt kihűlni, erős szennyeződés esetén áztassa be. Minden típusú – gáz, elektromos, üvegkerámia és indukciós – tűzhelyen használható, mosogatógépben tisztítható.

Figyelmeztetés: A sütőben történő használat hatására a rozsdamentes acél nyél színe megváltozhat, ez azonban nem lehet reklamáció tárgya. A garancia nem vonatkozik a Használati útmutatóval ellentétes használatból eredő hibákra, valamint a tapadásmentes felület mechanikai sértülésére – karcok stb.