

Használati útmutató

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Használat előtt alaposan olvassa át a Használati útmutatót, és őrizze meg azt.

A készülék kizárólag 230 V-os elektromos hálózaton használható. Csak nem kereskedelmi célú, háztartási használatra készült, kültéren ne használja.

A készüléket egy megfelelően beszerelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa, amely megfelelő érintésvédelemmel rendelkezik.

A készüléket vízszintes, stabil és hőálló felületen használja.

A sütőfelület hőmérséklete a készülék használata során nagyon magas, kérjük, hogy a termék használatakor kövesse a Használati útmutatóban leírtakat.

A hőmérsékletre figyelmeztető  szimbólum a forró felületre és az égési sérülés veszélyére hívja fel a figyelmet.

A készüléket kizárólag jól szellőztethető helyiségben használja. A kellő légmozgás biztosítása érdekében hagyjon legalább 10–15 cm szabad helyet a készülék körül. A készüléket ne helyezze villany- vagy gáztűzhelyre, felmelegedett sütőre, vagy sütőbe, valamint ezen készülékek közelébe sem. Ügyeljen arra, hogy a készülék használat közben ne érintkezzen függönnyel, tapétával, ruhadarabokkal, konyharuhával vagy más éghető anyaggal. Ne mozgassa a készüléket, amíg az áramforráshoz van csatlakoztatva. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni, mielőtt mozgatná. Soha ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül! A készülék nem alkalmas rugalmas hosszabbítókábelrel, külső időzítővel vagy külön vezérelhető távirányítóval való használatra. Ne feszítse meg az elektromos kábelt a csatlakozási pontnál, mert az károsodhat vagy elszakadhat.

Tartsa a készüléket és a hálózati kábelt távol a forró felületektől. Soha ne használja a készüléket, ha a hálózati kábel vagy a csatlakozó sérült, ha a készülék nem működik megfelelően, leesett, megsérült, vagy víz, illetve más folyadék érte.

Amennyiben a hálózati kábel megsérül, biztonsági okokból azt csak a gyártó, a gyártó hivatalos szervizközpontja vagy más felhatalmazott szakember cserélheti ki.

Ne merítse a hálózati kábelt, a csatlakozót vagy a készülék házát vízbe vagy bármilyen más folyadékba, mert áramütés veszélye áll fenn.

Használat után és tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózati aljzathoz. A tisztítást mindig csak a készülék lehűlése után kezdje meg.

Ne használja a készüléket, ha az nem működik megfelelően vagy bármilyen meghibásodás jelei mutatkoznak rajta, és soha ne próbálja saját kezűleg megjavítani, mert áramütés veszélye áll fenn.

A nem közvetlenül a gyártó által ajánlott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.

A készülék áthelyezésekor fokozott óvatossággal járjon el.

FIGYELMEZTETÉS – A tűz, áramütés vagy súlyos sérülés kockázatának csökkentése érdekében tartsa be az alábbi óvintézkedéseket: csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi teljesítőképességgel vagy nem megfelelő gyakorlattal rendelkező személyek és gyerekek a készüléket kizárólag felügyelet mellett, vagy megfelelő biztonsági oktatást követően használhatják, amennyiben tisztában vannak a használat során felmerülő kockázatokkal.

Leírás

1. Sütőfelület
2. Bekapcsoló/kikapcsoló gomb
3. Zöld kontrollámpa – a készülék bekapcsolását jelzi
4. Hőmérséklet-szabályozó
5. Piros kontrollámpa – a fűtés aktív állapotát jelzi
6. Hálózati kábel
7. Kábeltároló rekesz
8. Tésztaelosztó

Műszaki paraméterek

Teljesítményfelvétel: 1200 W

Tápfeszültség: 220-240 V, / 50 Hz

A sütőfelület átmérője: 30 cm

Az első használat előtt

Törölje át a palacsintasütő gép sütőfelületét egy nedves kendővel, szárítsa meg, majd vigyen fel egy vékony réteg olajat a tapadásmentes bevonatra, és itassa fel egy papírtörülővel.

Figyelmeztetés: Az első használat során a készülék enyhe szagot bocsáthat ki a még nem használt fűtőelemek felmelegedése miatt. Ez egy természetes jelenség, amely a további használatok során már nem jelentkezik.

Csatlakoztatás az elektromos hálózathoz

A palacsintasütő gépet mindig sík felületen használja, szükség esetén alkalmazzon megfelelő hőálló alátétet. A hőmérséklet-szabályozó gombot állítsa „0” állásba (fűtés kikapcsolva), majd csatlakoztassa a tápkábel dugóját a 230 V-os hálózathoz.

A palacsintasütő gép bekapcsolása

Miután a készüléket csatlakoztatta az áramforráshoz, állítsa a bekapcsoló/kikapcsoló gombot „I” állásba a készülék bekapcsolásához (1). Ekkor felgyullad a zöld kontrollámpa, jelezve, hogy a készülék használatra kész.

A működési hőmérséklet beállítása

Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az óramutató járásával megegyező irányba úgy, hogy a jelölés nagyjából a „0” (minimális hőmérséklet) és a „Max” (maximális hőmérséklet) szimbólum közti vonal kétharmadánál helyezkedjen el (2). Ez a beállítás ideális a hagyományos palacsinta és a legtöbb étel elkészítéséhez.

A palacsintasütő gép előmelegítése

Miután beállította a kívánt hőmérsékletet, felgyullad a piros kontrolllámpa, és megkezdődik a fűtés. Amint a készülék eléri a beállított hőfokot, a fűtés leáll, a piros lámpa kialszik, és a palacsintasütő gép készen áll az ételek elkészítésére.

Palacsintasütés

Öntsön egy kis adag tésztát az előmelegített sütőlap közepére (3), majd a tésztaeloszlóval egyenletesen oszlassa el a teljes felületen (4).

A palacsintát a tészta sűrűségétől függően 30–60 másodpercig süsse. Amikor a felszínén buborékok kezdenek megjelenni, fordítsa meg, majd nagyjából ugyanennyi ideig süsse a másik oldalát is (5). A kész palacsintát vegye le a sütőfelületről.

Hasznos tipp: A GrandCHEF palacsintasütő géppel sokféle más étel is elkészíthető, például tojásos omlett, tortilla vagy krumpis lángos.

Figyelmeztetés: A palacsintasütő gép sütőfelülete működés közben rendkívül forró, ezért fokozott óvatossággal használja. Javasoljuk védőeszköz, például konyhai kesztyű használatát.

Automatikus hőmérséklet-szabályozás

A GrandCHEF palacsintasütő gép termosztáttal van ellátva, amely a fűtés bekapcsolása után a fűtés időszakos be- és kikapcsolásával automatikusan fenntartja a beállított üzemi hőmérsékletet. A piros kontrolllámpa világít, ha a fűtés aktív, és elalszik, amikor a fűtés szünetel.

Figyelmeztetés: A készülék előmelegítése és az ételkészítés során a beépített termosztát hangokat adhat ki, amelyek az automatikus hőmérséklet-fenntartással kapcsolatosak; ezek a hangok nem a készülék meghibásodására utalnak.

A működési hőmérséklet módosítása

Amennyiben a beállított hőmérséklet egy adott ételhez túl alacsonynak vagy túl magasnak bizonyul, módosítsa azt a hőmérséklet-szabályozó gomb elforgatásával a „0/Max” tartományon belül (6).

A palacsintasütő gép kikapcsolása

A sütés befejezése után forgassa a hőmérséklet-szabályozót „0” állásba, a bekapcsoló/kikapcsoló gombot is állítsa „0” pozícióba és kapcsolja ki a palacsintasütő gépet. Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a hálózathoz.

Tisztítás

Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a hálózati aljzathoz. A sütőfelület tapadásmentes bevonatát törölje át száraz papírtörővel (7).

Erős szennyeződés esetén a tapadásmentes bevonat tisztításához használjon enyhe mosogatószeres oldatot és mosogatószivacsot. A mosogatószeres tisztítást követően a következő használat előtt kenjen vékony olajréteget a tapadásmentes felületre, majd törölje szárazra papírtörővel.

A készülék többi részét nedves kendővel törölje át, majd szárítsa meg. Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne jusson nedvesség a készülék belsejébe.

Figyelmeztetés: A palacsintasütő gép tisztításához ne használjon súrolószereket, agresszív vegyszereket, éles tárgyakat, súrolószivacsot és hasonlókat.

Tárolás

A hálózati kábelt a készülék alján található tárolórekeszben helyezze el (8). A palacsintasütő gépet olyan módon tárolja, hogy a sütőfelület tapadásmentes bevonata ne sérülhessen meg.

Karbantartás

Hiba esetén ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket. Forduljon a **TESCOMA szervizközpontjához** a www.tescoma.hu **weboldalon** található elérhetőségeken.

Újrahasznosítás

A termék nem számít kommunális hulladéknak, hanem elektromos hulladékként kell ártalmatlanítani.