

Használati útmutató

Első használat előtt a wokot mossa el és szárítsa meg, a tapadásmentes bevonatot kenje be étolajjal vagy más zsiradékkal. Alacsony vagy közepes hőfokon süssön, az üres wokot ne melegítse. Mindenféle konyhai eszközzel, így a fémből készült eszközökkel, például rozsdamentes acél fordítólapátokkal is használható. Ne használjon éles fém eszközöket, például késeket és villákat, soha ne szeleteljen közvetlenül a wokban! Az edényt hétköznapi tisztítószerrel tisztítsa, ne használjon súrolószereket, drótkefét stb. Mosogatás előtt hagyja a wokot kihűlni, erős szennyeződés esetén áztassa be. Minden típusú – gáz, elektromos, üvegkerámia és indukciós – tűzhelyen használható, mosogatógépben tisztítható.

5 év garancia. A garancia nem vonatkozik a Használati útmutatóval ellentétes használatból eredő hibákra, valamint a tapadásmentes bevonat mechanikai sérülésére – karcolásokra stb.