

Használati útmutató

Az edényt első használat előtt mossa el, majd szárítsa meg, a tapadásmentes bevonatot kenje be étolajjal vagy zsiradékkal. Alacsony vagy közepes hőfokon süssön, az üres edényt ne melegítse túl. Használjon műanyag vagy fa konyhai eszközöket, amelyek nem sértik meg a tapadásmentes bevonatot. Ne használjon fémből készült eszközöket, éles tárgyakat, késeket stb., soha ne szeljen közvetlenül az edényben! Az edény tisztításához használjon általános tisztítószerket, ne használjon agresszív vegyszereket, dörzsszivacsot, homok alapú tisztítószerket stb. Mosogatás előtt hagyja az edényt kihűlni, erős szennyeződés esetén áztassa be. Gáztűzhelyen, elektromos, kerámialapos és indukciós főzőlapon egyaránt használható, mosogatógépben is tisztítható.

3 év garancia. A garancia nem vonatkozik a Használati útmutatóval ellentétes használatból eredő hibákra, valamint a tapadásmentes bevonat mechanikai sérülésére, karcolásokra stb.