

Leírás

Modern konyhai edények **rozsdamentes acél-üvegfedővel, kényelmes vízálló markolatokkal, háromrétegű szendvicsaljjal és mérőskálával valamennyi edényben.**

Az edények és a fedők **vízálló**, masszív filekkel vannak ellátva - az edénykészlet **mosogatógébben tisztítható**.

Első osztályú 18/10 rozsdamentes acélból készül, **extra erős szendvicsaljjal rendelkezik**. A tűzhely által leadott hő átvitele folyamatos, kilengésmentes és egyenletes az edény fenekének teljes felületén. A főzés egyszerűbb vele, felesleges odaégés nélkül.

A masszív, háromrétegű szendvicsalj **kiváló hőtároló képességének** köszönhetően az edény energiatakarékos. A főzéshez elegendő a tűzhelyet alacsonyabb fokozatra kapcsolni, sőt, azt a főzés befejezését megelőzően már ki is lehet kapcsolni. Az edényben tárolt ételek hosszabb ideig tartják hőmérsékletüket.

Az edény úgy lett tervezve, hogy megfeleljen az intenzív, hosszantartó használattal járó elvárásoknak, és az **egészséges, kényelmes és energiatakarékos főzés** követelményeinek.

Az edény valamennyi tűzhely típussal - **gáz, villany, kerámia, indukciós** - kompatibilis.

Főzés az edényben

A tűzhelyet **csak a főzési folyamat elején állítsa a legmagasabb hőfokra**, majd folytassa a főzést alacsony vagy közepes hőfokon.

Kapcsolja ki a tűzhelyet a főzés befejezését megelőzően, használja ki a háromrétegű szendvicsalj hőtároló képességeit.

Válassza ki **megfelelő méretű főzőlapot**, a főzőlap átmérője legyen azonos vagy kisebb az edény átmérőjénél, a láng sosem haladhatja meg az edény alját - ellenkező esetben a markolatok megégethetik a kezét.

FIGYELEM! Soha ne melegítsen üres edényt, üres vagy nem kellően feltöltött edény melegítése esetén a fém részek felületén lilás ill. barnás elszíneződés jelenhet meg. Ezen elszíneződések semmilyen módon nincsenek befolyással az edény működésére, ártalmatlanságára, nem minősülnek a termék meghibásodásának, és nem képezhetik reklamáció tárgyát sem.

Edény karbantartása és ápolása

Első használat előtt az edényt alaposan mossa el, és törölje szárazra.

Az edényt minden használat után alaposan mossa el, és szárítsa meg, csak így lehet tartósan biztosítani a kiváló megjelenését.

Az edényt hétköznapi tisztítószerrel tisztítsa, ne használjon agresszív anyagokat, vegyszereket vagy éles eszközöket. Az edényeket speciális, rozsdamentes eszközök számára készült szerekkel lehet tisztítani, **ajánljuk a TESCOA tisztítószerének használatát**.

Makacs szennyeződések esetén az edényt áztassa be mosogatószeres vízbe.

Az edényt minden mosás után törölje szárazra.

Az edények mosogatógébben tisztíthatók.

Amennyiben mosogatógépet használ, ügyeljen arra, hogy az edény ne érintkezzen más fém konyhai eszközökkel, különben az edényen az ún. kontaktkorrózió jelei jelenhetnek meg, ami vízzel is átvihető az edényre a többi edényről. A program lejártá után **nyissa ki a mosogatógép ajtaját, és mihamarabb vegye ki belőle az edényt**, az edény kiváló megjelenésének megőrzése érdekében **ajánljuk a mosogatógébben történő tisztítás korlátozását, esetlegesen mellőzését**.

Figyelem: Kizárólag forrásban lévő vízbe tegyen sót!

Ha hideg vízbe tesz sót, az a konyhasó magas koncentrációját idézheti elő az edény alján, melynek következtében világos foltok jelenhetnek meg azon, ún. lyuk-korrózió következtében. Kizárólag olyan üledékekről van szó, melyek képződése a víz vegyi összetételének függvénye. Amennyiben az edény belsejében fehér lerakódások vagy szivárványos elszíneződések jelennek meg, **tisztítsa le azokat ecettel, néhány csepp citromlével vagy speciális, rozsdamentes edények tisztítására szolgáló tisztítószerrel**.

A lyuk- és a kontaktkorrózió nem befolyásolja az edény használatát, illetve egészségre való ártalmatlanságát, nem minősül a termék meghibásodásának, így **nem képezheti reklamáció tárgyát**.

5 év garancia

Erre a termékre 5 év garanciát biztosítunk az eladás napjától számítva.

A garancia érvényét veszti az alábbi esetekben:

- a termék a Használati Útmutatóban foglaltaktól eltérő módon volt használva
- a termék ütés, esés ill. nem rendeltetésszerű használat következtében sérült meg

- a terméken nem engedélyezett javítások és módosítások kerültek végrehajtásra

Reklamációs igényével forduljon értékesítőjéhez vagy a TESCOA szervizközpontjainak valamelyikéhez, melyek elérhetősége a www.tescoma.hu weboldalon található.