

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az első használat előtt nyissa ki az időzítő hátoldalán található fedelet, vegye ki az elem műanyag biztosítékát, majd helyezze vissza a fedelet.

Az időzítőt a **START/STOP** gomb megnyomásával kapcsolja be.

A percek a **MIN** gombbal, a másodpercek a **SEC** gombbal állítsa be.

Az idő mérését a **START/STOP** gombbal indíthatja el, ugyanennek a gombnak az ismételt megnyomásával az időmérés megszakítható vagy újraindítható.

A beállított idő leteltét az időzítő egy jól hallható, 60 másodpercig tartó hangjelzéssel jelzi, a jelzést a **START/STOP** gomb megnyomásával lehet leállítani.

Az időzítőt a **MIN** és a **SEC** gombok egyidejű megnyomásával nullázhatja le.

Az időzítő stopperként is használható. Nullázza le a kijelzőt, majd a stoppert a **START/STOP** gombbal indítsa el vagy állítsa le.

Az időzítőt a **START/STOP** gomb néhány másodpercig tartó nyomva tartásával kapcsolhatja ki.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Óvja a terméket a nedvesség és a pára közvetlen hatásától. A mellékelt AAA elem nem újratölthető, ne szedje szét, és ne dobja tűzbe. A lemerült elemet azonnal vegye ki az időzítőből, és cserélje ki egy újra, a terméket gyermekektől elzárva tárolja, az elem lenyelés esetén életveszélyes lehet. Kizárólag minőségi AAA elemeket használjon.

FIGYELEM!

A használt elemek és az időzítő nem háztartási hulladék; azokat a kijelölt gyűjtőhelyeken vagy a visszavételi pontokon kell leadni.