Használati útmutató

Biztonsági előírások
Használat előtt olvassa el az összes utasítást, biztonsági óvintézkedést és figyelmeztetést. A biztonsági intézkedések és utasítások be nem tartása személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.
Kizárólag otthoni használatra készült. A készüléket mindig stabil, nem gyúlékony és vízszintes felületen használja. Kereskedelmi célú felhasználásra nem alkalmas. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célra, és ne használja kültéren.
A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a készülék adattábláján feltüntetett adatokkal. Ne indítsa el a készüléket, ha az edény üres.
Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön folyadék a csatlakozóval ellátott fűtőfelületre.
Ne merítse a tápkábelt, a csatlakozódugót, az edényt vagy a talpazatot vízbe vagy más folyadékba, mert ez tüzet, áramütést vagy egyéb sérülést okozhat.
Használat után és tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne tegye be és ne vegye ki a habosítókorongot, amíg a készülék be van kapcsolva, hálózathoz van csatlakoztatva, vagy amíg az edény forró.
Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és annak tápkábelét. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy maga a készülék sérült.
Ne hagyja, hogy a tápkábel lelógjon az asztal vagy a pult széléről. A tápkábel ne érintkezzen forró felületekkel.
Ne tegye a készüléket forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre, sem más hőforrás közelébe.
Az edénybe kizárólag tejet vagy tejhelyettesítő alternatívákat töltsön. Soha ne öntsön olajat vagy egyéb folyadékot az edénybe. Ne töltse az edényt a kiválasztott üzemmódhoz tartozó MAX jelzés fölé, mert a forró folyadék kifuthat.
A készüléket mindig felhelyezett fedéllel használja. Habosítás közben ne vegye le a fedelet, mert forrázásveszély áll fenn.
Ne érintse meg a mozgó alkatrészeket. Habosítás közben ne nyúljon kézzel vagy konyhai eszközzel az edénybe, mert ez sérülést vagy károsodást okozhat.
A készülék egyes részei használat közben felforrósodnak. Az edény mozgatásakor és szállításakor kizárólag a fogantyút használja.
Ne használjon hálózati adaptert/hosszabbítót.
Ne távolítsa el az alsó burkolatot. A készülék javítását kizárólag az arra feljogosított szerviz szakemberei végezhetik. Ezen utasítások be nem tartása áramütéshez vezethet.
A nem kifejezetten a gyártó által ajánlott tartozékok használata tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
8 évnél idősebb gyerekek illetve csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi teljesítőképességgel rendelkező személyek a készüléket kizárólag felügyelet mellett, vagy megfelelő biztonsági oktatást követően használhatják, amennyiben tisztában vannak a használat során felmerülő kockázatokkal.
A készülék és annak tápkábele gyermekektől távol tartandó.

Műszaki paraméterek
Tápfeszültség: 220–240 V, 50–60 Hz
Teljesítményfelvétel: 600 W
Legalacsonyabb/legmagasabb megengedett töltési mennyiség: 100/400 ml
A forró hab és italok végső hőmérséklete: 60–70 °C

Leírás
1. Fedél tömítéssel
2. Habosítókorong
3. Edény mérőskálával
a) *(ryska „max ohřev mléka“)*: forró tej és forró csokoládé (400 ml)
b) *(ryska „max mléčná pěna“)* tejhab (200 ml)
c) *(ryska „min“)* minimális megengedett töltési mennyiség (100 ml)
4. Érintőkijelző
d) *(symbol)* sűrű meleg tejhab
e) *(symbol)* lágy meleg tejhab
f) *(symbol)* forró tej és forró csokoládé
g) *(symbol)* hideg tejhab
5. A készülék talpazata
6. Fűtőfelület csatlakozóval
7. Tápkábel

Az első használat előtt
Vegye le a fedelet az edényről, vegye ki a habosítókorongot, majd ezt a három elemet (fedél, korong, edény) mossa el folyó víz alatt, és törölje szárazra. Helyezze vissza a habosítókorongot az edénybe.

Megtöltés
Az edényt a készítendő ital típusának megfelelően, a mérőskálán található jelzésekig töltse fel:

/ryska min/
Minimális megengedett töltési mennyiség (kb. 100 ml).

/ryska max pěna/

Maximális töltési mennyiség meleg vagy hideg tejhabhoz (kb. 200 ml).

/ryska max ohřev/
Maximális töltési mennyiség forró tejhez és forró csokoládéhoz (kb. 400 ml).

Használat
Helyezze a készüléket sík felületre, és csatlakoztassa a tápkábelt a 230 V-os hálózathoz; az érintőpanel gombjainak visszajelző fényei kigyulladnak és a készülék készen áll a használatra.

Figyelmeztetés: Ha a készüléket nem használják, 2 perc elteltével automatikusan készenléti üzemmódba vált, és az érintőpanel kikapcsol. A panel aktiválásához érintse meg bármelyik gombot, ekkor az érintőpanel világítani kezd, és a készülék használatra kész.

Tejhab készítése
A háromféle tejhab bármelyikének elkészítéséhez öntsön az edénybe megfelelő mennyiségű (max. 200 ml) jól behűtött, zsíros tejet, és helyezze fel a fedelet. Érintse meg a *(symbol)* gombot a sűrű meleg tejhabhoz, a *(symbol)* gombot a lágy meleg tejhabhoz, vagy a *(symbol)* gombot a hideg tejhabhoz. A kiválasztott gomb világítani kezd, a készülék pedig folyamatosan melegíti (kizárólag a meleg tejhabok esetén), valamint felhabosítja vagy keveri a tejet a kívánt hőmérséklet és sűrűség eléréséig.

Forró tej
Öntsön a habosító edénybe megfelelő mennyiségű (max. 400 ml) tejet, és helyezze fel a fedelet. Érintse meg a *(symbol)* gombot a forró tej készítéséhez. A gomb világítani kezd, a készülék pedig folyamatosan melegíti és keveri az italt, így a forró tej az odaégés veszélye nélkül készül el.

Forró csokoládé
Ugyanúgy járjon el, mint a forró tej készítésekor. Kb. 2 perccel a program indítása után fokozatosan adjon a tejhez 50–100 g (a tej mennyiségétől függően) reszelt vagy apróra vágott tejcsokoládét. A készülék folyamatosan melegíti és keveri az italt, így a forró csokoládé az odaégés veszélye nélkül készül el.

Összetevők hozzáadása az italhoz
Az esetleges további összetevőket (cukor, fahéj, kakaópor stb.) mindig csak néhány másodperccel a program elindítása után adja a tejhez. Az összetevőket finomra őrölve vagy a lehető legkisebb darabokra aprítva adagolja, hogy megfelelően feloldódhassanak. Egyszerre ne adjon nagy mennyiségű hozzávalót az italhoz, mindig fokozatosan adagolja azokat.

Az ital készítésének megszakítása
A tejhab vagy az italok készítését a világító gomb megérintésével bármikor megszakíthatja. A gomb ismételt megnyomásával a folyamat újraindul és befejeződik.

Automatikus leállítás
A készülék a tejhab és az italok elkészítése után automatikusan kikapcsol. A következő ital készítése előtt várjon legalább 3 percet.

Figyelmeztetés: A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva. Amennyiben a hőmérséklet túllépi a megengedett határt, a fűtés leáll, a készülék kikapcsol, és 5 percig nem lesz használható. Az 5 perc letelte után a készülék újra használatba vehető.

Az italok tálalása
Az elkészült tejhabot, forró tejet vagy csokoládét az üvegedény peremén található kiöntő segítségével tálalja. A tejhabosítás után az edény alján maradványok maradhatnak, ezeket lehetőleg műanyag vagy fából készült eszközzel távolítsa el.

Tisztítás
A tisztítást csak a készülék lehűlése után végezze. Az üvegedény, a habosítókorong és az edény fedele mosogatógépben is tisztítható. A készülék talpazatát és a fűtőfelületet nedves törlőkendővel tisztítsa meg, majd törölje szárazra. A tisztítás során ügyeljen arra, hogy a csatlakozóval ellátott fűtőfelületbe ne kerüljön folyadék vagy egyéb szennyeződés.

Karbantartás
Amennyiben a készülék a bekapcsolás után nem működik, ellenőrizze a tápkábel megfelelő csatlakozását. A készüléket ne próbálja meg saját maga megjavítani, forduljon a TESCOMA szervizközpontjához (elérhetőség: www.tescoma.hu).

Újrahasznosítás
A termék nem számít kommunális hulladéknak, elektromos hulladékként kell ártalmatlanítani.