

Gratulálunk a TESCOA termék megvásárlásához, és köszönjük a márkánkba vetett bizalmát. Ha szükséges, kérjük, lépjen kapcsolatba eladójával, vagy a TESCOA céggel a www.tescoma.hu oldalon keresztül.

MONTE CARLO Kávéfőző HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JELLEMZÉS

A MONTE CARLO egy elegáns, **első osztályú rozsdamentes acélból készült** kávéfőző, amely kitűnően alkalmas eszpresszó kávé készítésére. Hőálló műanyagból készült, ergonomikus nyéllel rendelkezik, amely nem ég meg, valamint szilikon tömítéssel. A MONTE CARLO kávéfőző **gáz, villany, üvegkerámia és indukciós tűzhelyeken** egyaránt használható, 2, 4 és 6 csészes kiszerezésben kapható.

A KÁVÉFŐZŐ LEÍRÁSA

- 1 Nyél és a fedő fogantyúja
- 2 A kávéfőző felső része középcsővel
- 3 Szűrő
- 4 Szilikon tömítés
- 5 Kávétartály
- 6 Biztonsági szelep
- 7 A kávéfőző alsó része

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Szedje szét a kávéfőzőt, és minden részét alaposan **mossa el meleg vízzel és szárítsa meg**. Minden használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a kávéfőző teljes, minden alkatrészt tartalmaz - tehát benne van a **kávétartály, a szilikon tömítés, a szűrő és a biztonsági szelep**.

Az első használat előtt főzzön a kávéfőzőben néhányszor (2-3x) kávé, **amelyet nem fogyaszt el**.

KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

Töltse meg a kávéfőző alsó részét **hideg vízzel** úgy, hogy a felszíne pontosan **a biztonsági szelep alsó szélé alatt legyen**.

Helyezze be a kávétartályt a kávéfőző alsó részébe. Töltse fel eszpresszó kávé készítéséhez ajánlott őrölt kávéval, és **oszlassa el a tároló felső széléig, a kávé ne nyomkodja le**. Távolítsa el az őrölt kávé maradékait a kávétartály és kávéfőző alsó részének széléről.

Csavarja rá kávéfőző alsó részére a kávétartállyal együtt a felső részt, majd mindkettőt húzza be. A behúzásnál **ne nyomja meg a nyelet**.

Állítsa a kávéfőzőt a bekapcsolt tűzhelyre, gáztűzhelyen történő főzésnél figyeljen arra, hogy **a lángok ne ériék a kávéfőző alját**.

Amint a kávéfőző felső része **megtelik kávéval**, vegye le a kávéfőzőt a tűzhelyről.

FIGYELMEZTETÉS

Soha **ne melegítse a kávéfőzőt üresen** - az alsó részt mindig töltse meg vízzel.

Ne használja a kávéfőzőt **más italok készítésére, mint az eszpresszó kávé** (pl. kakaó, cikória, instant kávé és has.).

A kávéfőzőt csak **kihűlt állapotban** szedje szét.

Rendszeresen ellenőrizze **a kávétartályt, a szilikon tömítést és a szűrőt**.

Rendszeresen **ellenőrizze a biztonsági szelep működését**. Megfelelő fém tárggyal nyomja meg a kávéfőző belsejében a biztonsági szelep közepén található nyílást - **a szelep közepén lévő golyónak rugóznia kell**.

Ha a kávéfőző bármely része nem működik, ne javítsa meg, forduljon a TESCOA szervizközpontoz - a központok listája a www.tescoma.hu oldalon található.

Rendszeresen **tisztítsa a középcsövet** is – távolítsa el a kávéfőző felső részéből a szilikon tömitést és a szűrőt, és öblítse át a középcső belsejét vízzel.

Ne használjon a kávéfőzőben más folyadékot, mint **hideg, tiszta vizet**.

A forró kávéfőzővel történő manipuláció során csak az arra szánt részeket érintse meg, tehát **a nyelet vagy a fedő fogantyúját**.

A kávéfőzőt tárolja **szárazon** - az alsó és felső részét tárolás előtt csak finoman csavarja be, **ne tárolja teljesen behúzva**.

KARBANTARTÁS

Mossa el a kávéfőzőt **meleg, folyó víz** alatt, a tisztításhoz ne használjon fém eszközöket, agresszív kémiai anyagokat, sem pedig homok alapú tisztítószerkeket.

Ne tisztítsa a kávéfőzőt mosogatógépben!

PRAKTIKUS JAVASLATOK

Ne használjon túlságosan finomra őrölt kávé - a szűrő eltömődhet.

5 év garancia

Erre a termékre az eladás napjától számítva 5 év garanciát biztosítunk.

A garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

- a termék nem a Használati útmutató szerint volt használva
- a meghibásodást ütés, esés vagy szakszerűtlen kezelés okozta
- a terméken nem engedélyezett javításokat és változtatásokat hajtottak végre
- a termékhez nem engedélyezett pótalkatrészeket használtak.

Jogos reklamáció esetén kérem forduljon eladójához vagy valamelyik szervizközponthoz, elérhetőség a www.tescoma.hu weboldalon található.