**Használati útmutató**

**Biztonsági előírások**
A készüléket csak a jelen kézikönyvben meghatározott célra használja.
Ne merítse a tápkábelt, csatlakozót vagy a gépet vízbe vagy bármilyen más folyadékba, elektromos áram általi balesetveszély állhat fenn. A tápkábelt ne lógassa le az asztal vagy pult peremén, és kerülje annak forró felületekkel való érintkezését.
Az elektromos késélező lekapcsolásakor várja meg, amíg a motor leáll, majd húzza ki a kábelt az elektromos aljzatból.
Ha a tápkábel sérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a szervizképviseletnek vagy hasonlóan szakképzett személynek kell azt kicserélnie.
A meghibásodott késélezőt ne használja.
Tartsa a készüléket és annak tápellátását gyermekek elől elzárva, gyermekek nem használhatják a készüléket. Ezt a készüléket csökkent fizikai vagy szellemi képességekkel, vagy tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek használhatják, feltéve, hogy felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a lehetséges veszélyeket.
Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a készüléket, és ellenőrizze a használat teljes időtartama alatt! Soha ne használja a készüléket, ha az nem működik hibátlanul.
Tisztítás előtt és használat után kapcsolja ki és húzza ki a készülék csatlakozóját a villásdugó kihúzásával a fali aljzatból.
A készülék kizárólag háztartási használatra készült! Ne használja a késélezőt, ha a csiszolókorongok megsérültek, ha látható repedések vagy rések vannak rajtuk.
Hosszú hajat, laza ruházatot vagy kiegészítőket és ékszereket ragadhatnak meg a készülék forgó részei. Ügyeljen arra, hogy a haj, a ruházat és a kiegészítők ne kerüljenek veszélyes közelségbe a forgó alkatrészekkel.
Az élesített késeket és az élesíteni kívánt késeket óvatosan kezelje, sérülés veszélye áll fenn.
Ügyeljen arra, hogy csak a kés pengéje érintkezzen a csiszolókorongokkal. Soha ne helyezze az ujjait a csiszolókorongokkal ellátott résbe.
Ne használja a késélezőt kerámia, fogas vagy fűrészes, sérült (törött), esetleg teljesen tompa pengéjű kések élezésére! Ha a kés pengéje teljesen tompa vagy sérült, forduljon hivatásos köszörűshöz.
FIGYELMEZTETÉS: Sérülésveszély áll fenn, ha a készüléket helytelenül, a Használati utasításnak nem megfelelően használják. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használata által okozott károkért és sérülésekért (pl. sérülések, vágások), és nem felel a készülék garanciájáért, ha a fenti biztonsági utasítások nincsenek betartva.

**Műszaki paraméterek**
Feszültség: AC 230 V, 50 Hz, 40 W

**Leírás**
1. „Bekapcsolás/kikapcsolás“ gomb
2. Rés csiszolókorongokkal
3. Nyílás fedéllel a csiszolókorongok tisztításához
4. Elektromos kábel csatlakozóval
5. Kábeltároló hely
6. Dugótároló hely

**Első használat előtt**
Törölje le a késélezőt egy ruhával, helyezze azt egy sima, szilárd felületre, amely elérhető a hálózattól, és dugja be a dugót az aljzatba.

**Használat**
Indítsa el az elektromos késélezőt a „bekapcsolás / kikapcsolás" gomb (1) megnyomásával, és bal kezével tartsa lenyomva a gombot a késélezővel együtt. Tartsa a kést a jobb kezében, helyezze be a pengét a forgó csiszolókorongokkal ellátott résbe, és néhány késleltetett folyamatos mozdulattal maga felé hegyezze a kést a kés teljes hosszában (2). A „bekapcsolás/kikapcsolás" gomb felengedésével állítsa le a késélezőt.

**Figyelmeztetés:** Csiszolás közben ne nyomja meg a késeket, a pengéket mindig könnyedén és simán vezesse át a réseken a csiszolókerekekkel a teljes hosszában. Minden élezés után tisztítsa meg a pengét és a kés éleit nedves törlőruhával és szárítsa meg (3).

**Tisztítás és karbantartás**
Szükség esetén törölje át a késélezőt nedves törlőruhával, ne mossa mosogatógépben. A csiszolókorongokról való por és szennyeződések eltávolításához nyissa ki a késélező alján található nyílás fedelét, és tenyérrel való könnyed koppintással távolítsa el a szennyeződéseket a kerekekről (4).

**Tárolás**
Tárolja a késélezőt az elektromos kábellel feltekercselve a késélező alja körüli tárolórekeszben, a dugót pedig a késélező alján lévő tároló rekeszben.

**Figyelmeztetés:** Meghibásodás esetén a terméket ne javítsa egyedül, hanem forduljon a TESCOMA Szervizközpontjához, kapcsolat a www.tescoma.huoldalon.